# GRUNDIG SERVICE MANUAL



⊕ Btx ★ 32700 #

# Service Manual

Sach-Nr./Part No 72010-746.55 Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice:

Additionally required Service Manuals for the Complete Service:

# Service Manual

Sicherheit Safety

Sach-Nr./Part No. 72010-800.00


PA 2 PA 3



**PA 2** Buche natur / Beech nature (9.53597-8167 / G.LF 15-67)

**RC PA2/3** 

(59802-619.01)



**PA 2 - SFS** Buche natur / Beech nature (75.2019-1067 / G.NF 08-67)



PA 3 schwarz / black

(9.53598-8151 / G.LF 16-51)

**PA 3** Buche natur / Beech nature (9.53598-8167 / G.LF 19-67)

**PA 3 - SFS** 

(75.2020-1052 / G.NF 09-52)

Flügel / Wings

(75.2021-1052 / G.OF 01-51)

**RC PA2/3** 

(59802-619.01)

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



Seite

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.



# Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner Teil	1 -	2.	1	<b>-</b> (	39
Meßgeräte				. 1	- 3
Technische Daten					
Ausbauhinweise					
Bedienhinweise				1 -	21
Funktionsbeschreibung des CDC-Laufwerks				1 -	35
Abgleichvorschriften	2	- 1		2 -	4
Cassettendeck					
Tuner					
Verstärker					
Schaltpläne und					
Druckplattenabbildungen	3 -	1.	3	- :	55
Verdrahtungsplan PA 2				. 3	- 1
Verdrahtungsplan PA 3					
Schaltpläne					
Hauptplatte		3	3 - 7,	3 -	14
AUX-Platte					
Anschlußplatte					
Kopfhörerplatte, Netzschalterplatte					
Audioplatte, Trafoplatte, Beleuchtungsplatte				3 -	17
Displayplatte, Tastenplatten,					
LED-Platte, Auswurftasten-Platte					
Logik-Platte, Detektor-Platte					
Cassetten-Analog-Platte					
Tuner				-	_
CD-Wechsler		•••••		3 -	50
Druckplattenabbildungen Hauptplatte		3	10	3 -	12
AUX-Platte					
Anschlußplatte					
Kopfhörerplatte, Netzschalterplatte					
Audioplatte, Trafoplatte, Beleuchtungsplatte					
Displayplatte, Tastenplatten,				•	
LED-Platte, Auswurftasten-Platte				3 -	22
Logik-Platte, Detektor-Platte				3 -	32
Cassetten-Analog-Platte					
Tuner				3 -	46
CD-Wechsler				3 -	47
Display					
IC-Innenbeschaltungen				3 -	53
Ersatzteillisten und					
Explosionszeichnungen	4 -	1.	4	- 2	24
Explosionszeichnung PA 2					
Explosionszeichnung PA 2 - SFS				. 4	- 3
Explosionszeichnung PA 3					
Explosionszeichnung Loading					
Ersatzteilliste PA 2					
Ersatzteilliste PA 2 - SFS					
Ersatzteilliste PA 3					
Explosionszeichnung CD-Wechsler					
Ersatzteilliste CD-Wechsler				4 -	21
Explosionszeichnung Cassettenlaufwerk				4 -	23
Ersatzteilliste Cassettenlaufwerk TN 1800 D				4 -	24



# **Table of Contents**

		Page
General Section	1 - 2 1	- 39
Test Equipment		
Technical Data		
Disassembly Instructions		1 - 4
Operating Hints		1 - 28
Operations of the CDC-Mechanism	······································	1 - 35
Alignment Procedures	. 2 - 5 2	2 - 8
Cassette Deck		2 - 5
Tuner		
Amplifier		2 - 7
Circuit Diagrams		
and Layout of PCBs	3 - 1 3	- 55
Wiring Diagram PA 2		
Wiring Diagram PA 3		
Circuit Diagrams		•
Main Board	3 - 7,	3 - 14
AUX Board		
Connection Board		
Headphone Board, Power Switch Board		
Audio Board, Transformer Board, Light Board	3	3 - 17
Display Board, Key Boards,		
LED Board, Eject Board		3 - 24
Logic Board, Detector Board Tape Audio Board		
Tuner		
CD Changer		
Layout of PCBs		5 50
Main Board	3 - 10. 3	3 - 12
AUX Board	•	
Connection Board	3 - 10, 3	3 - 20
Headphone Board, Power Switch Board		
Audio Board, Transformer Board, Light Board	;	3 - 20
Display Board, Key Boards,		
LED Board, Eject Board		
Logic Board, Detector Board		
Tape Audio Board Tuner		
CD Changer		-
Display		
IC Block Diagrams		
C D4- I :-4 I		
Spare Parts Lists and	4 1 4	24
Exploded Views		
Exploded View PA 2		
Exploded View PA 2 - SFS		
Exploded View PA 3		
Exploded View Loading		
Spare Parts List PA 2Spare Parts List PA 2 - SFS		
Spare Parts List PA 3		
Exploded View CD Changer		
Spare Parts List CD Changer		
Exploded View Tape Deck		
Spare Parts List Tape Deck TN 1800 D		

# **Allgemeiner Teil**

# Meßgeräte / Meßmittel

Frequenzzähler, NF-Voltmeter, NF-Generator, Klirranalysator, Tonhöhenschwankungsmesser, Cr-Testcassette 448 A, Drehmoment-cassette 456, Wobbler, Meßsender, Stereocoder, Tongenerator, Oszilloskop, Digitalvoltmeter

Beachten Sie bitte das GRUNDIG Meßtechnik-Programm, das Sie unter folgender Adresse erhalten:

GRUNDIG electronics GmbH Würzburger Str. 150 D-90766 Fürth/Bay Tel. 0911/703-0, Fax 0911/703-4479

# **General Section**

# **Test Equipment / Aids**

Frequency Counter, AF Voltmeter, AF Generator, Distortion Analyzer, Wow and Flutter Meter, Cr Test Cassette 448 A, Torque Test Cassette 456, Sweep Generator, Test Generator, Stereo Coder, AF Generator, Oscilloscope, Digital Voltmeter

Please note the Grundig Catalog "Test and Measuring Equipment" obtainable from:

GRUNDIG electronics GmbH Würzburger Str. 150 D-90766 Fürth/Bay Tel. 0911/703-0, Fax 0911/703-4479

#### **Technische Daten**

# Verstärker Ausgangsleistung (DIN45500): Sinusleistung ...... 160W Klirrfaktor: Sinusleistung -1dB, 1kHz ..... ≤ 0,008% Geräuschspannungsabstand .....≥ 100dB Übertragungsbereich Line in ...... 5Hz ... 100kHz Tuner Empfindlichkeit Frequenzbereich (-3dB) ...... 10Hz ... 15kHz Dynamische Trennschärfe (mono, stereo, ± 300kHz)......60/60dB Geräuschspannungsabstand Mono 40kHz Hub, DIN A ......74dB Stereo 40kHz Hub, DIN A ......70dB Empfangsbereich FM (25kHz) ...... 87,5 ... 108,0MHz MW (9kHz) ...... 528 ... 1605kHz **CD Wechsler** Anzahl der CDs ......7 Frequenzgang (± 0.5dB) ...... 20Hz ... 20kHz Klirrfaktor (0dB, 1kHz) ......0,01% Cassetten Deck Geräuschspannungsabstand (IEC wtd., Cr) Gleichlaufschwankungen (IEC wtd.) ...... 0,13% Eingangsspannung/Eingangswiderstand ............. 115mV / 270kOhm Ausgangsspannung/Ausgangswiderstand ........... 750mV / 2,7kOhm **System** Spannungsversorgung: Frequenz ...... 50/60Hz max. Leistungsaufnahme ...... < 380W Leistungsaufnahme in Standby .....~ 1W

#### **Technical Data**

**Amplifier** 

O ( /DINIAFEOO)	
Output power (DIN45500):	.,
Nominal power	
Music power	/V
Distortion: Nominal power -1dB, 1kHz ≤ 0.0089	
Signal-to-noise ratio ≥ 100d	
Power bandwidth100kH	Z
Frequency response	
Line in 5Hz 100kH	
Phono 20Hz 30kH	
Input sensitivity / impedance	
Damping factor (8 $\Omega$ , 1kHz) > 10	0
Tuner	
Sensitivity	
Mono (S/N = 26dB) 1.1μ	\/
Stereo (S/N = 46dB)	
Distortion	V
Mono (1kHz, 40 / 75kHz dev.) 0.2 / 0.49	۸.
Stereo (1kHz, 40 / 75kHz dev.)	
Frequency response (-3dB)15kH	
Stereo Crosstalk (1kHz)	D
Dynamic selectivity (mono, stereo, ± 300kHz)60/60d	Ь
(mono, stereo, ± 500km²)	D
Mono 40kHz dev., DIN A74d	Ь
Stereo 40kHz dev., DIN A70d	в
_	_
Frequency ranges	
FM (25kHz steps) 87.5 108.0MH	lz
Frequency ranges FM (25kHz steps)	lz
FM (25kHz steps) 87.5 108.0MH	lz
FM (25kHz steps)	lz lz
FM (25kHz steps)	lz lz 7
FM (25kHz steps)	lz lz 7 lz
FM (25kHz steps)       87.5       108.0MH         MW (9kHz steps)       528       1605kH         CD changer         Number of discs       528       20Hz       20kH         Frequency response (± 0.5dB)       20Hz       20kH         Distortion (0dB, 1kHz)       0.019	lz lz 7 lz %
FM (25kHz steps)       87.5       108.0MH         MW (9kHz steps)       528       1605kH         CD changer         Number of discs       Frequency response (± 0.5dB)       20Hz       20kH         Distortion (0dB, 1kHz)       0.019         Intermodulation (DIN A 60Hz / 7kHz, 4:1)       0.029	lz lz 7 lz %
FM (25kHz steps)	lz lz 7 lz %
FM (25kHz steps)       87.5       108.0MH         MW (9kHz steps)       528       1605kH         CD changer       Number of discs       Frequency response (± 0.5dB)       20Hz       20kH         Distortion (0dB, 1kHz)       0.019       0.019       0.029         Cassette deck       Frequency response       40Hz       16kH         Signal-to-noise ratio (IEC wtd., Cr)       0.019       64d         Dolby B       64d       0.019       56d         Wow & Flutter (IEC wtd.)       0.139	lz lz 7 lz % lz B B
FM (25kHz steps)       87.5       108.0MH         MW (9kHz steps)       528       1605kH         CD changer       Number of discs       Frequency response (± 0.5dB)       20Hz       20kH         Distortion (0dB, 1kHz)       0.019       0.019       0.029         Intermodulation (DIN A 60Hz / 7kHz, 4:1)       0.029         Cassette deck       Frequency response       40Hz       16kH         Signal-to-noise ratio (IEC wtd., Cr)       0.019y B       64d         Dolby B       64d       0.019y off       56d         Wow & Flutter (IEC wtd.)       0.139       Stereo Crosstalk (1kHz)       40d	Iz Iz 7 Iz % Iz B B B
FM (25kHz steps)       87.5       108.0MH         MW (9kHz steps)       528       1605kH         CD changer       Number of discs       Frequency response (± 0.5dB)       20Hz       20kH         Distortion (0dB, 1kHz)       0.019       0.019       0.029         Cassette deck       Frequency response       40Hz       16kH         Signal-to-noise ratio (IEC wtd., Cr)       0.019       64d       0.019       56d         Wow & Flutter (IEC wtd.)       0.139       54d       0.139       54d       0.139       54d       0.139       54d       0.139<	Iz Iz 7 Iz Iz B B B m
FM (25kHz steps)       87.5       108.0MH         MW (9kHz steps)       528       1605kH         CD changer       Number of discs       Frequency response (± 0.5dB)       20Hz       20kH         Distortion (0dB, 1kHz)       0.019       0.019       0.029         Intermodulation (DIN A 60Hz / 7kHz, 4:1)       0.029         Cassette deck       Frequency response       40Hz       16kH         Signal-to-noise ratio (IEC wtd., Cr)       0.019y B       64d         Dolby B       64d       0.019y off       56d         Wow & Flutter (IEC wtd.)       0.139       Stereo Crosstalk (1kHz)       40d	Iz Iz 7 Iz Iz B B B m
FM (25kHz steps)       87.5       108.0MH         MW (9kHz steps)       528       1605kH         CD changer       Number of discs       Frequency response (± 0.5dB)       20Hz       20kH         Distortion (0dB, 1kHz)       0.019       0.019       100 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (	Iz Iz 7 Iz Iz B B B m
FM (25kHz steps) 87.5 108.0MH MW (9kHz steps) 528 1605kH CD changer Number of discs	Iz Iz 7 Iz Iz B B B m
FM (25kHz steps) 87.5 108.0MH MW (9kHz steps) 528 1605kH CD changer  Number of discs	Iz Iz 7 Iz 8 B B M B m m
FM (25kHz steps)       87.5       108.0MH         MW (9kHz steps)       528       1605kH         CD changer       Number of discs       7         Number of discs       20Hz       20kH         Prequency response (± 0.5dB)       20Hz       20kH         Distortion (0dB, 1kHz)       0.019         Intermodulation (DIN A 60Hz / 7kHz, 4:1)       0.029         Cassette deck       Frequency response       40Hz       16kH         Signal-to-noise ratio (IEC wtd., Cr)       0.139       64d         Dolby B       64d       0.139         Mow & Flutter (IEC wtd.)       0.139       56d         Wow & Flutter (IEC wtd.)       0.139       40d         Input voltage/impedance       115mV / 270kOhr       40d         Output voltage/impedance       750mV / 2.7kOhr         System       Power supply:         Mains voltage       230V	Iz Iz 7 Iz BB%Bmm ~
FM (25kHz steps) 87.5 108.0MH MW (9kHz steps) 528 1605kH CD changer  Number of discs Frequency response (± 0.5dB) 20Hz 20kH Distortion (0dB, 1kHz) 0.019 Intermodulation (DIN A 60Hz / 7kHz, 4:1) 0.029  Cassette deck Frequency response 40Hz 16kH Signal-to-noise ratio (IEC wtd., Cr) Dolby B 64d Dolby off 56d Wow & Flutter (IEC wtd.) 0.139 Stereo Crosstalk (1kHz) 40d Input voltage/impedance 115mV / 270kOhr Output voltage/impedance 750mV / 2.7kOhr System  Power supply:  Mains voltage 230V Mains frequency 50/60H	Iz Iz 7 Iz BB%Bmm ~ Iz
FM (25kHz steps)       87.5       108.0MH         MW (9kHz steps)       528       1605kH         CD changer       Number of discs       7         Number of discs       20Hz       20kH         Prequency response (± 0.5dB)       20Hz       20kH         Distortion (0dB, 1kHz)       0.019         Intermodulation (DIN A 60Hz / 7kHz, 4:1)       0.029         Cassette deck       Frequency response       40Hz       16kH         Signal-to-noise ratio (IEC wtd., Cr)       0.139       64d         Dolby B       64d       0.139         Mow & Flutter (IEC wtd.)       0.139       56d         Wow & Flutter (IEC wtd.)       0.139       40d         Input voltage/impedance       115mV / 270kOhr       40d         Output voltage/impedance       750mV / 2.7kOhr         System       Power supply:         Mains voltage       230V	Iz Iz BB%Bmm ~ IzN

GRUNDIG Service 1 - 3

#### Ausbauhinweise

#### 1. Gehäuse PA 2

#### 1.1 Gehäuseseitenteile (Fig. 1.1)

- Je 2 Schrauben 1 herausschrauben.
- Je 1 Schraube (2) herausschrauben.
- Gehäuseseitenteile abnehmen.
- Zwischen dem Gehäuseseitenteil und dem Rahmen ist bei den Schrauben ② je 1 Scheibe untergelegt.
- Bei der Montage die Schrauben vorsichtig anziehen, damit das Gehäuse nicht beschädigt wird.


#### 1.2 Gehäuserückteil (3)

- Gehäuseseitenteile abnehmen (Punkt 1.1).
- 10 Schrauben 4 herausschrauben (Fig. 1.1).
- Gehäuserückteil 3 herausklappen (Fig. 1.2).
- 2 Steckverbinder (§ öffnen und das Kabel (§ nach hinten herausziehen (Fig. 1.2).

#### 1.3 Gehäuseoberteil


 Nach Entfernen der Gehäuseseitenteile und des Gehäuserückteils kann das Gehäuseoberteil mit dem Displayfenster nach oben abgenommen werden.

Achtung: Kurze Steckverbindungen.



# 1.4 Frontblende

- Cassettenschublade ausfahren und Schubladenblende nach oben abziehen.
- 2 Schrauben 7 (Fig. 1.3) herausschrauben.
- 2 Schrauben (8) und 2 Schrauben (9) (Fig. 1.4) herausschrauben.
- Frontblende herunterklappen.
- Beim Zusammenbau darauf achten, daß die "Disc/Tape Open"-Knöpfe nicht klemmen.



# **Disassembly Instructions**

#### I. Cabinet PA 2

#### 1.1 Sides (Fig. 1.1)


- Undo 2 screws 1 each.
- Undo 1 screw (2) each.
- Remove the sides.
- Between the side and the frame a washer is fixed with the screws ②.
- When reassembling tighten the screws carefully in order to avoid a damage of the sides.

#### 1.2 Rear Panel ③

- Remove sides (para 1.1).
- Undo 10 screws 4 (Fig. 1.1).
- Fold outward the rear panel 3 (Fig. 1.2).
- Open the 2 connectors (5) and pull out the cable (6) to the rear (Fig. 1.2).


#### 1.3 Top of the Cabinet

 After having removed the cabinet sides the cabinet top can be lifted off together with the display window.
 Attention: Short connections.



#### 1.4 Front

- Open the cassette tray and remove the tray cover to the top.
- Undo 2 screws (7) (Fig. 1.3).
- Undo 2 screws (a) and 2 screws (9) (Fig. 1.4).
- Turn down the front.
- When reassembling take care that the "Disc/Tape Open" buttons do not get stuck.



#### 2. Einzelkomponenten PA 2

#### 2.1 Displayplatte

 Die Displayplatte ist mit den 2 Schrauben (9) (Fig. 1.4) an der Frontblende angeschraubt.

#### 2.2 CD-Teil

- 2 Schrauben 

   herausschrauben (Fig. 2.1) und die kleine Leiterplatte mit den "Disc/Tape Open"-Tasten zur Seite drücken.
- 2 Steckverbinder auf der CD-Platte abziehen.
- 4 Schrauben 111 (Fig. 2.2) herausschrauben (Massekabel!).
- 2 Schrauben 12 (Fig. 2.2) herausschrauben.

#### 2.3 Cassettenteil

- CD-Teil ausbauen (siehe Pkt. 2.2).
- 6 Steckverbinder (3) abziehen (Fig. 2.3).
- 4 Schrauben (4) (Fig. 2.4) herausschrauben (Massekabel!).
- Die Netzteilplatte des Cassettenteils ist seitlich eingehängt.

#### 2.4 Hauptplatte

Die Hauptplatte ist vorne und hinten mit je 2 Schrauben befestigt.
 An der Leiterplattenmitte wird sie zusätzlich von 2 Rastnasen gehalten. Hinter den Steckverbindungen (3) (Fig. 2.3) befinden sich die Lötsicherungen.

Die Demontage der einzelnen Komponenten ist ab Seite 1 - 12 beschrieben.

#### 2. Components PA 2

# 2.1 Display Board

- The display board is mounted with screws (9) (Fig. 1.4) at the front.

#### 2.2 CD Part

- Undo 2 screws (in (Fig. 2.1) and move the small PCB with the "Disc/ Tape Open" buttons aside.
- Pull out 2 connectors on the CD board.
- Undo 2 screws (1) (Fig. 2.2; ground connection!).
- Undo screw (2) (Fig. 2.2).


#### 2.3 Cassette Part


- Remove CD Part (see para 2.2).
- Pull out 6 connector (3) (Fig. 2.3).
- Undo 4 screws (4) (Fig. 2.4; ground connection!).
- The power supply board of the cassette part is hooked in at the side.


#### 2.4 Main Board


- The main board is mounted with 2 screws at the front and at the rear. Additionally it is fixed with 2 catches at the centre of the board. Behind the plug-in connectors (3) (Fig. 2.3) the fuses are soldered in

Diassembling of the components is described from page 1-12 on.









# 3. Gehäuse PA 2 SFS

Allgemeiner Teil / General Section

# 3.1 Abdeckung

- 16 Schrauben A (Fig. 3.1) herausschrauben. Abdeckung unter Holzblende vorsichtig hervorziehen. Achtung: Kurze Masseleitung!
- Masseleitung abschrauben (Schraube **B**, Fig. 3.2). Steckverbinder lösen (Fig. 3.3).


Nach Abnehmen der Abdeckung sind alle Leiterplatten zugänglich.


# 3. Cabinet PA 2 SFS


#### 3.1 Cover

- Undo 16 screws (Fig. 3.1). Pull out the cover from under wooden mask carefully. Attention: Short ground connection!
- Undo the ground connection (screw **B**, Fig. 3.2). Disconnect the connection (Fig. 3.3).

After removing the cover all PCBs are accessible.







1 - 6

#### 3.2 Tieftöner

- Abdeckung abnehmen (Punkt 3.1).
- Alle Schrauben in der Rückwand vorsichtig herausschrauben (Fig. 3.4).
- Die Rückwand kann nun abgenommen werden.
- Die Tieftöner sind mit 4 Schrauben befestigt (Fig. 3.5).

#### 3.2 Bass Loudspeaker

- Remove the cover (para 3.1).
- Remove all screws of the rear panel (Fig. 3.4).
- The rear panel can now be removed.
- The bass loudspeaker is fitted with 4 screws (Fig. 3.5).






Fig. 3.5



#### Kehler-Tube PA 3

- 4.1 Lautsprecher (Fig. 4.1)4 Schrauben herausschrauben.
- Lautsprecher herausziehen.

# 4.1 Hochton-Lautsprecher (Fig. 4.1)

- 4 Schrauben herausschrauben.
- Mit einem breiten Schraubendreher das Seitenteil an den mit Pfeilen gekennzeichneten Stellen vorsichtig heraushebeln.

#### Kehler Tube PA 3

# 1.1 Loudspeaker (Fig. 4.1)

- Undo 4 screws 🛦.
- Pull out loudspeaker.

# 4.1 Tweeter (Fig. 4.1)

- Undo 4 screws A.
- Using a broad screw driver carefully bend the side out at the points marked with arrows.




GRUNDIG Service


PA 2 / PA 3


# 5. Gehäuse PA 3




# 5. Cabinet PA 3









#### 5.1 Tube

- Mit den im Beipack enthaltenen Bügeln ausrasten und abnehmen.

#### 5.2 Oberes Gehäuserückteil 3 (Fig. 5.1)

- Gehäuseseitenteile abnehmen (Punkt 5.3).
- 5 Schrauben 2 herausschrauben.
- Gehäuserückteil 3 abnehmen.

#### 5.3 Gehäuseseitenteile (Fig. 5.1)

- Je Schraube 1 herausschrauben.
- Je 3 Schrauben 4 herausschrauben.
- Je 4 Schrauben 5 herausschrauben.
- Je Schraube 6 herausschrauben.
- Je Schraube 🔈 herausschrauben.
- Gehäuseseitenteile abnehmen.
- Zwischen der Baßbox und dem Lautsprechergitter 
   § (Fig. 5.2) sind mit den Schrauben 
   § je 4 Scheiben 
   § (Fig. 5.2) untergelegt.
   Vor der Montage der Seitenteile müssen die Scheiben fixiert werden.
- Bei der Montage die Schrauben vorsichtig anziehen, damit das Gehäuse nicht beschädigt wird.

#### 5.4 Gehäuseoberteil

 Nach Entfernen der Gehäuseseitenteile kann das Gehäuseoberteil mit dem Displayfenster nach oben abgenommen werden. Achtung: Kurze Steckverbindungen.

#### 5.5 Lautsprechergitter 8 (Fig. 5.1)

- 3 Schrauben 10 herausschrauben.

#### 5.6 Abdeckung 11 (Fig. 5.3)

- Schraube 12 herausschrauben.
- Schraube 13 herausschrauben und Halter 14 abnehmen.
- Abdeckung 11 entfernen.

#### 5.7 Obere Frontblende

- Cassettenschublade ausfahren und Schubladenblende nach oben abziehen.
- 2 Schrauben 15 (Fig. 5.4) herausschrauben.
- 2 Schrauben (Fig. 5.4) herausschrauben.
- 4 Schrauben 17 (Fig. 5.5) herausschrauben.
- Obere Frontblende zusammen mit der schwarzen Mittelblende nach vorne abnehmen. Achtung: Kurze Leitungen!
- Beim Zusammenbau darauf achten, daß die "Disc/Tape Open"-Knöpfe nicht klemmen.

#### 5.8 Untere Frontblende

- 4 Schrauben 17 (Fig. 5.5) herausschrauben.
- 2 Schrauben 18 (Fig. 5.5) herausschrauben.
- 4 Schrauben 19 (Fig. 5.6) herausschrauben.
- Frontblende abnehmen.

#### **5.1 Tube**

 Disengage the tube with the enclosed removal handles and remove the tube.

#### 5.2 Upper Rear Panel 3 (Fig. 5.1)

- Remove the sides (para 5.3).
- Undo 5 screws 2.
- Remove the rear panel 3.

#### 5.3 Sides (Fig. 5.1)

- Undo screw 1 each.
- Undo 3 screws 4 each.
- Undo 4 screws 5 each.
- Undo screw 6 each.
- Undo screw 🗇 each.
- Remove the sides.
- Between the speaker box and the speaker grid 8 (Fig. 5.2) 4 washers 9 are fixed with the screws 5 (Fig. 5.2). Before reassem-
- When reassembling tighten the screws carefully in order to avoid a damage of the sides.

#### 5.4 Top of the Cabinet

 After having removed the cabinet sides the cabinet top can be lifted off together with the display window.
 Attention: Short connections.

#### 5.5 Speaker Grid (Fig. 5.1)

- Undo 3 screws 10.

# 5.6 Cover 11 (Fig. 5.3)

- Undo screw 12.
- Undo screw 13 and remove holder 14.

bling the washers must be fixed.


- Remove the cover 11.


#### 5.7 Upper Front

- Open the cassette tray and remove the tray cover to the top.
- Undo 2 screws 15 (Fig. 5.4).
- Undo 2 screws 16 (Fig. 5.4).
- Undo 4 screws 17 (Fig. 5.5).
- Remove the upper front together with the black centre cover to the front. Attention: Short wires!
- When reassembling take care that the "Disc/Tape Open" buttons do not get stuck.

#### 5.8 Lower Front

- Undo 4 screws 17 (Fig. 5.5).
- Undo 2 screws 18 (Fig. 5.5).
- Undo 4 screws 19 (Fig. 5.6).
- Remove the front.





#### 6. Einzelkomponenten PA 3

#### 6.1 Displayplatte

 Die Displayplatte ist mit den Schrauben (Fig. 5.4) an der oberen Frontblende angeschraubt.

#### 6.2 CD-Teil

- CD-Schubladenblende abnehmen.
- 2 Schrauben 20 (Fig. 6.3) herausschrauben.
- Schraube 21 (Fig. 6.4) herausschrauben.

#### 6.3 Cassettenteil

- Wenn das obere Gehäusevorderteil entfernt wurde, wird die Displayplatte nur durch die Kabelverbindungen gehalten. Displayplatte nach vorne drücken.
- 2 Schrauben 2 (Fig. 6.6) lösen, Schubladenbedienteil entfernen.
- 4 Schrauben 23 (Fig. 6.5 / 6.6) herausschrauben (2 Massekabel!).
- Steckverbindungen am CD-Teil lösen.
- CD-Teil mit CD-Chassis abnehmen.
- Die Netzteilplatte des Cassettenteils ist seitlich eingehängt.

#### 6.4 Hauptplatte

Die Hauptplatte ist vorne und hinten mit je 2 Schrauben befestigt.
 An der Leiterplattenmitte wird sie zusätzlich von 2 Rastnasen gehalten. Hinter den Steckverbindungen befinden sich die Lötsicherungen.

#### 6.5 Endstufe/Trafo

- 4 Schrauben 24 (Fig. 6.9) herausschrauben.
- 4 Schrauben 27 (Fig. 6.9) herausschrauben.
- Das Endstufenchassis kann nun zusammen mit dem Trafo abgenommen werden.

#### 6.6 Lautsprecher

- 9 Schrauben 25 (Fig. 6.1) herausschrauben.
- Die Boxenrückwand kann nun abgenommen werden (Achtung Gummidämpfer 28, Fig. 6.1).

# Die Demontage der einzelnen Komponenten ist ab Seite 1 - 12 beschrieben.

Fig. 6.1



#### 6. Components PA 3

#### 6.1 Display Board

 The display board is mounted with screws (Fig. 5.4) at the upper front

#### 6.2 CD Part

- Remove the CD tray cover.
- Undo 2 screws 20 (Fig. 6.3).
- Undo screw 21 (Fig. 6.4).

#### 6.3 Cassette Part

- If the upper front is removed the display board is fixed only by the wires. Move the display board to the front.
- Loosen 2 screws ☑ (Fig. 6.6) and remove the trays operating board.
- Undo 4 screws 23 (Fig. 6.5 / 6.6; 2 ground connections!).
- Disconnect the plug-in connections at the CD part.
- Remove the CD part together with the CD chassis.
- The power supply board of the cassette part is hooked in at the side.

#### 6.4 Main Board

The main board is mounted with 2 screws at the front and at the rear. Additionally it is fixed with 2 catches at the centre of the board. Behind the plug-in connectors the fuses are soldered in.

#### 6.5 Power Amplifier/Transformer

- Undo 4 screws 24 (Fig. 6.9).
- Undo 4 screws 27 (Fig. 6.9).
- The Power Amplifier chassis can now be removed together with the transformer.


#### 6.6 Speakers


- Undo 9 screws 25 (Fig. 6.1).
- The rear of the speaker box can now be removed (Attention: rubber dumper 28, Fig. 6.1).


Diassembling of the components is described from page 1-12 on.


Fig. 6.2




















GRUNDIG Service

#### 7. CD-Laufwerk

#### 7.1 Schublade manuell öffnen


Ist der Schubladenantrieb defekt, kann die Schublade manuell geöffnet werden:


#### 7. CD Mechanism


#### 7.1 Opening the Tray by Hand

If the tray gear is defective, the tray can be opened by hand:

- Turn the gearwheel (e) (Fig. 7.1) clockwise until the tray starts to move out. The tray can now be pulled out by hand.





#### 7.2 Obere CD-Leiterplatte ausbauen

- 2 Schrauben (9) herausschrauben (Fig. 7.2).
- Leiterplatte anheben und aus der Halterung ziehen (Flexprint!).

# 7.3 Untere CD-Leiterplatte ausbauen

- 2 Schrauben (h) herausschrauben (Fig. 7.3).
- Leiterplatte anheben, aus der Halterung ziehen und vorsichtig abnehmen (Flexprint!).
- Flexprinthalter lösen (Fig. 7.4).
- Achtung: Die Lasereinheit ist sehr empfindlich gegen statische Aufladungen (MOS-Bauteile)!

Schließen Sie deshalb die Flexprintleitung zur Lasereinheit vor dem Abziehen mit einer Büroklammer kurz. (Fig. 7.5).

Flexprint aus dem Flexprinthalter ziehen 2 (Fig. 7.4).

# 7.2 Removing the upper CD PCB

- Undo 2 screws (9) (Fig. 7.2).
- Lift the PCB and pull it out of its holder (flexprint!).

# 7.3 Removing the lower CD PCB

- Undo 2 screws (h) (Fig. 7.3).
- Lift the PCB, pull it out of its holder and lift it carefully (flexprint!).
- Open the flexprint holder **1** (Fig. 7.4).
- Attention: The laser unit is very sensitive to static charges (MOS components)!

Therefore, short-circuit the flexprint to the laser unit with a paper clip before disconnecting it (Fig. 7.5).

Pull the flexprint out of its holder 2 (Fig. 7.4).

Fig. 7.4





Fig. 7.5



#### 7.4 CD-Laufwerk ausbauen

- 8 Schrauben ① (Fig. 7.6 / 7.7) herausschrauben, Laufwerkabdeckung 48 ausrasten ① (Fig. 7.6 / 7.7) und zusammen mit der CD-Magazinabdeckung 39 sowie der oberen Leiterplatte abnehmen
- Schublade **41** herausnehmen (siehe Pkt. 7.1). Achten Sie dabei auf den Träger (Zahnstange) **50** (Fig. 7.10).
- Schraube ® (Fig. 7.8) herausschrauben und Laufwerkhalter 15 entnehmen.
- Flexprinthalter, unter dem Laufwerk (Fig. 7.9), auf der Leiterplatte lösen ❶ (Fig. 7.4).
- Achtung. Die Lasereinheit ist sehr empfindlich gegen statische Aufladungen. (MOS-Bauteile)!

Schließen Sie deshalb die Flexprintleitung vor dem Abziehen mit einer Büroklammer kurz. (Fig. 7.5).


- Flexprint aus Flexprinthalter ziehen 2 (Fig. 7.4).
- Laufwerk vorsichtig entnehmen. Achten Sie dabei auf die Beilagescheiben ① auf den Haltezapfen (Fig. 7.8).
- Beim Einbau darauf achten, daß die Flexprintleitung nicht geknickt wird und der Führungsstift m des CD-Laufwerkes in die Führungsrille des Umlenkrades 26 (Fig. 7.8) eingreift.
- Achten Sie beim Einbau der Laufwerkabdeckung auf die korrekte Kabelverlegung (n) (Fig. 7.6).
- Beim Einsetzen der Schublade das Antriebsrad (e) (Fig. 7.7) solange gegen den Uhrzeigersinn drehen wie dies leichtgängig möglich ist (CD-Fach muß vollständig im Magazin abgelegt sein).


# 7.4 Removing the CD Mechanism

- Unscrew 8 screws ① (Fig. 7.6 / 7.7), disengage the cover **48** ① of the mechanism (Fig. 7.6 / 7.7) and remove it together with the cover of the CD magazine **39** and the upper PCB.
- Take out the tray **41** (see para 7.1). In doing so, take care of the carrier (toothed rack) **50** (Fig. 7.10).
- Unscrew screw (k) (Fig. 7.8) and remove the mechanism holder 15.
- Open the flexprint holder on the PCB (Fig. 7.9) below the drive mechanism (Fig. 7.4).
- Attention: The laser unit is very sensitive to static charges (MOS components)!

Therefore, before disconnecting the flexprint, short-circuit the connector with a paper clip (Fig. 7.5).

- Pull the flexprint out of the holder 2 (Fig. 7.4).
- Remove the mechanism carefully. Note the washers ① on the holding lugs (Fig. 7.8).
- When reassembling, take care not to kink the flexprint. Ensure that the guide shaft m of the CD mechanism engages with the guide groove of the upper cam 26 (Fig. 7.8).
- Before refitting the cover of the mechanism ensure that the cables are routed correctly (i) (Fig. 7.6).
- When refitting the tray turn the gearwheel (Fig. 7.7) counterclockwise as long as it moves smoothly (the CD shelf must be stored completely in the magazine).






GRUNDIG Service 1 - 13


#### 7.5 CD-Magazin ausbauen

- 8 Schrauben ① (Fig. 7.6 / 7.7) herausschrauben, CD-Laufwerkabdeckung 48 ausrasten ① (Fig. 7.6 / 7.7) und zusammen mit der CD-Magazinabdeckung 39 sowie der oberen Leiterplatte abnehmen.
- Schublade herausnehmen (siehe Pkt. 7.1). Achten Sie dabei auf den Träger (Zahnstange) 50 (Fig. 7.10).
- Linke und rechte Magazinführungen 

  mit einem Schraubendreher nach außen drücken (Fig. 7.11 / 7.12), 4 Halteachsen 

  aushängen und Magazin nach oben herausnehmen.
- Nach dem Einbau des Magazins müssen die beiden Abstandshebel 10 und 14 (Fig. 7.13) in die gleiche Disk-Position eingreifen wie vor dem Ausbau (evtl. notieren).
- Nach dem Einsetzen der Schublade das Antriebsrad (e) (Fig. 7.16) solange gegen den Uhrzeigersinn drehen wie dies leichtgängig möglich ist (CD-Fach muß vollständig im Magazin abgelegt sein).






# 7.6 Zahnräder 28/29 ausbauen

- CD-Magazin ausbauen (siehe Pkt. 7.5).
- 2 Schrauben (9) (Fig. 7.14) herausschrauben.
- Halterung **27** mit den Zahnrädern abnehmen.

# 7.7 Seitenteil 2 (Fig. 7.15) abnehmen

- Zahnräder 28/29 mit Halterung ausbauen (siehe Pkt. 7.6).
- 4 Schrauben (Fig. 7.16) herausschrauben.







#### 7.5 Removing the CD Magazine

- Unscrew 8 screws ① (Fig. 7.6 / 7.7), disengage the cover of the mechanism 48 ① (Fig. 7.6 / 7.7) and remove it together with the cover of the CD magazine 39 and the upper PCB.
- Remove the tray (see para 7.1). In doing so, take care of the carrier (toothed rack) **50** (Fig. 7.10).
- Having refitted the magazine the two spacer levers 10 and 14 (Fig. 7.13) must fit into the same disk position as they did before the removal of the magazine (if necessary note down).
- When refitting the tray turn the gearwheel @ (Fig. 7.16) counterclockwise as long as it moves smoothly (the CD shelf must be stored completely in the magazine).

Fig. 7.12






# 7.6 Removing the Toothed Wheels 28/29

- Remove the CD magazine (see para 7.5).
- Unscrew 2 screws (9) (Fig. 7.14).
- Remove the toothed wheels together with the holder 27.

# 7.7 Removing the Side Part 2 (Fig. 7.15)

- Remove the toothed wheels 28/29 with the holder (see para 7.6).
- Unscrew 4 screws (r) (Fig. 7.16).

Fig. 7.16





#### 7.8 Kurvenrad 25 ausbauen

- CD-Magazin ausbauen (siehe Pkt. 7.5).
- Sicherungungsring 125, Zahnräder 33 und 32 abziehen (Fig. 7.17 / 7.18).
- Kurvenrad 25 aus der Tray-Position gegen den Uhrzeigersinn drehen (ca. 90°) bis sich die beiden Aussparungen (t) im Kurvenrad mit den Schalterstößeln SW1/SW2 decken (Fig. 7.18).
- Sicherungungsring 122 abziehen.
- Kurvenrad 25 abnehmen.
- Beim Wiedereinsetzen darauf achten, daß die Führungsstifte der Hebel 18 und 20 (Fig. 7.18) in die Führungsrillen des Kurvenrades 25 eingreifen, (von der Chassisunterseite sichtbar).

#### 7.8 Removing the Cam 25

- Remove the CD magazine (see para 7.5).
- Pull off the locking ring 125, and toothed wheels 33 and 32 (Fig. 7.17 / 7.18).
- Turn the cam 25 from the Tray-position counterclockwise (approx. 90°) until the two cutouts (t) in the cam coincide with the push-rods SW1/SW2 of the switches (Fig. 7.18).
- Pull off the locking ring 122.
- Take off the cam 25.
- When re-assembling ensure that the guide shafts of the levers 18 and 20 (Fig. 7.18) engage with the guide grooves of the cam wheel
   25 (visible from the bottom of the chassis).






#### 7.9 Magazinantrieb manuell überprüfen

- CD-Magazin ausbauen (siehe Pkt. 7.5).
- Position (1) des Sensors 85 auf der Zahnstange 23 markieren (Fig. 7.19). (Eine der 7 seitlichen Abtastöffnungen in der Zahnstange muß sich mit dem Sensor decken, abhängig von der zuletzt gewählten Magazinposition 1-7).
- Sicherungsring 125 und Zahnrad 33 abziehen (Fig. 7.17).
- Kurvenrad 25 aus der Tray-Position (Fig. 7.17) gegen den Uhrzeigersinn ca. 90° in die Magazin-Position drehen (Fig. 7.18). Dabei erfolgt über den Hebel 20 und die Kupplung 12 (Fig. 7.20) die Umschaltung von Schubladenantrieb auf Magazinantrieb.
- Der Magazinantrieb kann durch Verdrehen des Zahnrades 6 (Fig. 7.22) überprüft werden. Dadurch müssen sich die beiden Hebel 22 und 24 leichtgängig verschieben lassen. Zur Überprüfung der Liftfunktion mit dem vorübergehend eingesetzten CD-Magazin muß zusätzlich der Abstandshebel 10 nach vorne geschoben werden (Fig. 7.21).

#### 7.9 Checking the Magazine Driving Gear Manually

- Remove the CD magazine (see para 7.5).
- Mark the position ① of the sensor **85** on the toothed rack **23** (Fig. 7.19). (One of the 7 scanning holes at the side of the toothed rack must coincide with the sensor dependent on the magazine position 1-7 last selected).
- Pull off the locking ring 125 and the toothed wheel 33 (Fig. 7.17).
- Turn the cam 25 from the Tray-position (Fig. 7.17) counterclockwise approx. 90° in the Magazine-position (Fig. 7.18). In doing so, the lever 20 and the clutch 12 (Fig. 7.20) switch over from tray to magazine operation.
- The operation of the magazine can be checked by turning the toothed wheel **6** (Fig. 7.22). In doing so it must be possile to slide the two levers **22** and **24** smoothly. For checking the lifting function with the temporarily fitted CD magazine, the spacer lever **10** must additionally be pushed to the front (Fig. 7.21).




GRUNDIG Service 1 - 15


**Hinweis zum Zusammenbau:** Vor dem Zurückdrehen des Kurvenrades **25** in die Tray-Position (Fig. 7.17) ist durch Drehen des Zahnrades **6** (Fig. 7.22) die Zahnstange **23** in die beim Ausbau markierte Stellung **u** (Fig. 7.19) zu bringen.


- Der weitere Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

**Note when re-assembling:** Before turning the cam **25** back to the Tray-position (Fig. 7.17) turn the toothed wheel **6** (Fig. 7.22) until the toothed rack **23** reaches the marked position  $\mathbf{u}$  (Fig. 7.19).

- Reverse the procedures to re-assemble the unit.








# 7.10 Disc-Detect-Sensor (Photo Reflektor) einstellen

- 8 Schrauben (1) (Fig. 7.6 / 7.7) herausschrauben, Laufwerkabdeckung 48 ausrasten (1) (Fig. 7.6 / 7.7) und zusammen mit der CD-Magazinabdeckung 39 sowie der oberen Leiterplatte abnehmen.
- Schublade **41** herausnehmen (siehe Pkt. 7.1). Achten Sie dabei auf den Träger (Zahnstange) **50** (Fig. 7.10).
- CD-Magazin ausbauen (siehe Pkt. 7.5).
- Sicherungsring 125, Zahnräder 33 und 32 abziehen (Fig. 7.17 / 7.18).
- Kurvenrad 25 aus der Tray-Position im Uhrzeigersinn (ca. 90°) in die Play-Position drehen (CD-Laufwerk wird angehoben).
- Schraube (v) (Fig. 7.23) lösen.
- Disc-Detect-Sensorplatte 80 so verschieben W, daß sich der Photo Reflektor 86 auf derselben Mittellinie z wie die Achse Y des Plattentellermotors befindet.
- Schraube v festdrehen.

#### 7.10 Adjustment the Disc-Detect-Sensor (Photo Reflector)

- Unscrew 8 screws ① (Fig. 7.6 / 7.7), disengage the cover **48** ① of the mechanism (Fig. 7.6 / 7.7) and remove it together with the cover of the CD magazine **39** and the upper PCB.
- Take out the tray **41** (see para 7.1). In doing so, take care of the carrier (toothed rack) **50** (Fig. 7.10).
- Remove the CD magazine (see para 7.5).
- Pull off the locking ring 125, and toothed wheels 33 and 32 (Fig. 7.17 / 7.18).
- Turn the cam 25 from the Tray-position clockwise (approx. 90°) in the Play-position (CD mechanism is up).
- Loosen the screw v (Fig. 7.23).
- Adjust the Disc-Detect-Sensor board **80** (w) so that the Photo Reflector **86** is in the same centerline (z) as the CD mechanism turntable motor spindle (y).
- Tighten the screw v.




1 - 16 GRUNDIG Service

# 7.11 Demontagezeichnung CDC-Laufwerk

Demontagereihenfolge: A - B - C - D - E - F - G

# 7.11 Disassembly Drawing CDC-Mechanism

Disassembly sequence: A - B - C - D - E - F - G



GRUNDIG Service 1 - 17

Allgemeiner Teil / General Section PA 2 / PA 3

#### 8. Cassetten-Laufwerk

# Fig. 8.1

#### 8.1 Cassettenschublade ausbauen


- Cassettenschublade z bis zum Anschlag nach vorne schieben.
- Drücken Sie die beiden seitlichen Arretierungszapfen A (Fig. 8.1 und 8.2) der Cassettenauflage T nach innen und ziehen Sie dabei die Cassettenschublade Z nach vorne heraus.

8.1 Removing the cassette drawer

8. Cassette Mechanism

- Move the cassette drawer z to the front stop.
- Pressing the two lateral locking pins A (Fig. 8.1 and 8.2) on the cassette support T inwards withdraw the cassette drawer Z.
- Refit the cassette drawer in reverse order.

  Take care of the loading switch [B] (Fig. 8.3), risk of fracture!




# 8.2 Laufwerk ausbauen, Fig. 8.4


- 4 Schrauben c herausdrehen.
   Achten Sie dabei auf die dazugehörigen Vierkantmuttern im Montagerahmen.
- Laufwerk herausnehmen.

# 8.2 Removing the drive mechanism, Fig. 8.4

- Undo 4 screws c.
- Take care of the respective square nuts in the mounting frame.
- Take out the drive mechanism.



1 - 18 GRUNDIG Service



#### 8.3 Kopfträger ausbauen (Fig. 8.5)

- Laufwerk ausbauen (siehe Pkt. 8.2)
- 2 Schrauben D herausdrehen.
- Achtung! Die Schrauben E und F nicht verdrehen, sie dienen zur Kopfspalt- und Bandlaufeinstellung.
- Kopfleitungen ablöten (evtl. notieren)
- Kopfträger G (mit Kombikopf H) abnehmen.

#### 8.4 Andruckrollenhebel auswechseln (Fig. 8.6 / 8.7)

- Laufwerk ausbauen (siehe Pkt. 8.2)
- Rastnase in nach außen drücken und Andruckrollenhebel j, k nach oben abziehen.




#### 8.5 Schwungräder auswechseln

- Laufwerk ausbauen (siehe Pkt. 8.2)
- Ölfangscheiben L und M abziehen (Fig. 8.5).
- 3 Schrauben N herausdrehen und Laufwerkabdeckung O abnehmen (Fig. 8.4).
- Riemen P und abnehmen (Fig. 8.8).
- Schwungräder R und S herausnehmen.
  Nach dem Einbau der Schwungräder müssen die Capstanwellen mit Spiritus oder Reinigungsbenzin gereinigt werden.

# 8.6 Laufwerkleiterplatte ausbauen (Fig. 8.9)

- 2 Schrauben T herausdrehen und Haltewinkel U abnehmen.
- Schraube v herausdrehen.
- Beide Servomagnete w ablöten.
- Leiterplatte vorsichtig abnehmen.




# 8.3 Removing the head base (Fig. 8.5)

- Remove the drive mechanism (see para 8.2).
- Undo 2 screws D.
- Warning! Do not turn the screws **E** and **F**. They are used to adjust the head gap position and the tape transport.
- Unsolder the head connecting leads (mark them, if necessary).
- Remove the head base G (with combi head H).

#### 8.4 Replacing the presure roller levers (Fig. 8.6 / 8.7)

- Remove the drive mechanism (see para 8.2).
- Press the locking lug i outwards and pull off the pressure roller levers j, k.




# 8.5 Replacing the flywheels

- Remove the drive mechanism (see para 8.2).
- Pull off the oil seals L and M (Fig. 8.5).
- Undo 3 screws N and take the cover o off the drive mechanism (Fig. 8.4).
- Remove the belts P and Q (Fig. 8.8).
- Take out the flywheels R and S.

  After having fitted the new flywheels the capstans must be cleaned with spirit or cleaning benzine.

# 8.6 Removing the drive mechanism circuit board (Fig. 8.9)

- Undo 2 screws T and take out bracket U.
- Undo screw v.
- Unsolder both servo magnets w.
- Remove the circuit board carefully.





#### 8.7 Bandlaufeinstellung

Die Bandlaufeinstellung wird notwendig nach einem Wechsel des Kombikopfes  $\boxplus$  bzw. des Kopfträgers  $\boxdot$  (Fig. 8.5). Prüfen Sie den Bandlauf (Bandführungshöhe) mit der Kopflehre 401 (Fig. 8.10) und einer Bandlaufcassette. Der Schieber A der Kopflehre ist bei diesem Gerät ohne Funktion.

- 2 Federn ③ aushängen und Klappe ④ abnehmen (Fig. 8.11).
- Cassettenschublade bis zum Anschlag ganz einfahren.
- Legen Sie die Kopflehre auf.
   Achten Sie dabei auf die Bandselectoren (Cassettenfühler) und eine korrekte Auflage der Kopflehre.
- Gerätefunktion: Start 
   ○ oder Start 
   ○, d.h. der Kopfschlitten wird in die Richtung der Kopflehre bewegt.
- Führen Sie den Fühlhebel B der Kopflehre zur Bandführungsgabel (Fig. 8.12) bzw. (Fig. 8.13).
- Einstellschrauben ⑦ so verdrehen, daß sich der Fühlhebel B leicht zwischen den Bandführungen ⑤ bzw. ⑥ bewegen läßt. Sind die beiden Bandführungen in der Höhe eingestellt, so muß die Unterkante des Fühlhebels B sich auch leicht über die Unterkante der Kopfgabel ⑧ (Fig. 8.14) des Kombikopfes schieben lassen (Laufrichtung ▷ und ◁). Der Kombikopf muß dabei senkrecht stehen und darf keine Neigung aufweisen. Der Kopfspiegel muß im rechten Winkel zum Chassis bzw. parallel zur Tonwelle stehen.
- Gerät auf Stop 

  schalten.
- Kopflehre abnehmen.






Adjustment of the tape transport is necessary after changing the combi head  $\mathbb{H}$  or the head base  $\mathbb{G}$  (Fig. 8.5).


Check the tape path (tape guiding height) with the head gauge 401 (Fig. 8.10) and a tape transport test cassette. The slider A does not have any function with this set.


- Undo 4 screws ① and remove the cassette compartment holder
   ② (Fig. 8.11).
- Unhook 2 springs 3 and remove the flap 4 (Fig. 8.11).
- Push the cassette drawer in until it reaches the rear end stop.
- Place the head gauge on to the drive mechanism.
   Take care of the tape selectors (cassette sensing levers) and ensure that the head gauge is correctly positioned.
- Press Start 


  or Start 

  i.e. the head base is moved in the direction of the head gauge.
- Move the sensing lever B of the head gauge towards the tape guide (s) (Fig. 8.12) or (s) (Fig. 8.13).
- Turn the adjustment screws ⑦ so that the sensing lever B moves smoothly between the tape guides ⑤ or ⑥. When the height of both tape guides is correctly adjusted, it must also be possible to move the lower edge of the sensing lever B smoothly over the lower edge of the head guide ⑧ (Fig. 8.14) (direction ▷ and ◁). The combi head must be in vertical position and must not be tilted. The head face must be perpendicular to the chassis or in parallel with the capstan.
- Press Stop □.
- Remove the head gauge.









Vor der Prüfung mit der Bandlaufcassette muß das Laufwerk angeschlossen und das Gerät elektrisch betriebsbereit sein. Die Andruckrolle, die Tonwelle und der Kombikopf müssen frei von Bandabrieb und Schmutz sein.

- Bandlaufcassette (z.B. 457) einlegen.
- Durch Umspulen der Bandlaufkassette erzeugen Sie einen geräteeigenen Bandwickel.
- Gerätefunktion: Start > oder Start <. Beim Durchlauf der Bandlaufcassette darf das Band nicht an der oberen oder unteren Kante der Kopfgabel des Kombikopfes umknicken. Eine geringe Korrektur des Bandlaufes ist möglich durch Verdrehen der Schrauben ⑦ (Fig. 8.12 / 8.13).</li>

Nach der Bandlaufeinstellung ist mit einer Testbandcassette die Senkrechtstellung (Azimut) des Kombikopfes zu prüfen und wenn notwendig, mit den Kopfschrauben  $\boxed{\mathbb{E}}$  oder  $\boxed{\mathbb{F}}$  nachzujustieren, siehe > Abgleichvorschriften <.

For carrying out the test with the tape transport test cassette, the drive mechanism must be connected and the recorder must be electrically operable.

The pressure roller, the capstan and the combi head must be free of abraded tape material and dirt.

- Insert the test cassette (e.g. 457).
- Wind the test cassette to produce a typical tape roll of this machine.
- Select function: Start > or Start < . During this operation the tape
  must not bend on the upper or lower edge of the guide fork of the
  combi head. The tape transport can be corrected by a small
  amout by turning the screws ⑦ (Fig. 8.12 / 8.13).</li>

After adjustment of the tape transport with a test cassette check the head gap position (Azimuth) of the combi head and if necessary re-adjust with the head screws  $\[E\]$  or  $\[F\]$  as described in chapter > Adjustment Procedures <.

2/PA

# **Bedienhinweise**

Hinweis: Dieses Kapitel enthält Auszüge aus den Bedienungsanleitungen der Geräte. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte der gerätespezifischen Bedienungsanleitung, deren Sachnummer Sie in der entsprechenden Ersatzteilliste finden.


**INSTALLATION PA 2** 



# **INSTALLATION PA 3**

#### BEFESTIGUNG DES LAUTSPRECHERS AN DER WAND

- · Bohren Sie, mit Hilfe der, als Abstandreferenz dienenden Schablone, zwei Löcher in die Wand.
- Führen Sie nun die Dübel in die Löcher und anschließend die Schrauben. · Jetzt können Sie den Lautsprecher an den Hakenschrauben aufhängen.



# **AUFSTELLEN VON SPACE FIDELITY**

Space Fidelity is sehr anpassungsfähig, daher können Sie es nahezu überall aufstellen, wo Sie wünschen, um excellenten Klang zu genießen. Wollen Sie aber die gesamte Stärke dieser aufregenden Anlage spüren, lassen Sie ihr ein wenig Atmungsfreiheit.

- · Lassen Sie ein-einhalb bis drei Meter Freiraum auf beiden Seiten des Lautsprechers.
- · Stellen Sie den Lautsprecher nicht auf den Boden, sondern bringen Sie ihn and einer Wand an wie oben beschrieben.
- · Sorgen Sie bitte für ausreichende Belüftung. Ein Freiraum von mindestens 3 cm oberhalb des Lautsprechers ist empfehlenswert.
- · Dann: setzen Sie sich, lehnen Sie sich zurück und erleben Sie es. Der aufregendste Klang, den Sie je gehört haben.

#### ANSCHLUB DES SPACE FIDELITY LAUTSPRECHERS

- · Die Stecker des Lautsprecherkabels müssen mit den Space Fidelity Ausgangsbuchsen an der Hinterseite des Geräts verbunden werden.
- · Verbinden Sie den weißen Stecker des Lautsprecherkabels mit der weißen Buchse, den roten Stecker mit der roten Buchse und den schwarzen Stecker mit der schwarzen Buchse



#### AUFSTELLEN VON SPACE FIDELITY

Space Fidelity is sehr anpassungsfähig, daher können Sie es nahezu überall aufstellen, wo Sie wünschen, um excellenten Klang zu genießen. Wollen Sie aber die gesamte Stärke dieser aufregenden Anlage spüren, lassen Sie ihr ein wenig Atmungsfreiheit.

- Lassen Sie ein-einhalb bis drei Meter Freiraum auf beiden Seiten.
- . Stellen Sie es 30 cm von der Wand entfernt auf.
- · Dann: setzen Sie sich, lehnen Sie sich zurück und erleben Sie es. Der aufregendste Klang, den Sie je gehört haben.

#### BEFESTIGEN DER FLÜGEL

Die Flügel sind in der Lieferung von PA 3-II enthalten und können als Zubehör für PA3-I bestellt werden.

Befestigen Sie die Flügel, wie unten illustriert, an der Anlage.



• Wollen Sie die Flügel nicht an Ihre Anlage montieren, können Sie in diesem Fall auch die mitgelieferten Knöpfchen dazu verwenden, die Löcher an beiden Seiten des Geräts zu schließen



· Die Knöpfe können durch Drücken nach vorne oder nach hinten mit dem Daumen und gleichzeitigem Herausziehen wieder entfernt werden.

# **INSTALLATION PA 3**


#### ANBRINGEN DER LAUTSPRECHERABDECKUNG

. Befestigen Sie die Abdeckung der Lautsprecher, wie die Abbildung zeigt.




#### ANSCHLUB DER KLANGRÖHRE

· Verbinden Sie den Stecker der Klangröhre mit dem Stecker der Kabel, die aus der Hinterseite des Gerätes kommen.




· Führen Sie die Klangröhre in das Gerät ein, wie die Illustration zeigt, bis sie

Stellen Sie sicher, daß die Anschlußkabel sich hinter der Klangröhre befinden



· Zum Entfernen der Klangröhre, benutzen Sie die zwei mitgelieferten Werkzeuge wie dargestellt, und nehmen die Klangröhre aus dem Gerät.



# NFT7ANSCHI UB

Schließen Sie Ihr Gerät nur an Wechselspannung 230 V~, 50/60 Hz an.

INSTALLATION

· Beachten Sie auch die Hinweise auf dem Typenschild und auf der Rückseite

#### ANSCHLUB ANDERER GERÄTE

Schalten Sie zum Anschließen anderer Signalquellen Space Fidelity aus. Achten Sie auf den richtigen Anschluß der Stereo-Kanäle:

R: rechts (rot)

L: links (weiß).

AUX IN/OUT Verbinden Sie die LINE OUT -Buchsen Ihres anderen Geräts, z.B. Tonbandgerätes oder DAT-Recorders, Fernsehgerätes, DSR-Tuner, usw. mit den Buchsen AUX IN.

Verbinden Sie die LINE IN-Buchsen Ihres anderen Geräts, z.B. Tonbandgerätes oder DAT-Recorders mit den Buchsen AUX

#### ANTENNENANSCHLUB



Für beste Empfangsqualität, insbesondere bei FM-Stereo Sendungen, ist eine leistungsfähige Antennen-Anlage unerläßlich (Breitbandkabel-Anschluß, Einzelantenne oder Gemeinschaftsantenne).

#### FM 75 Ω

- Die Buchse FM 75  $\Omega$  dient zum Anschluß des Tuners an eine Gemeinschaftsantenne, ein Breitbandkabelsystem oder an eine UKW-Außenantenne mit einer Impedanz von 75 Ohm.
- Falls keine dieser Anschlußmöglichkeiten zur Verfügung stehen sollte, können Sie den mitgelieferten Antennendraht für Ortssender benutzen (jedoch möglicherweise mit mangelhafter Empfangsqualität). Diese Wurfantenne sollte aber in der Länge nicht verändert werden.

#### AM LOOP ANTENNA

- · Für AM-Empfang die mitgelieferten Drähte mit den Antennen-Anschlußklemmen AM LOOP ANTENNA verbinden und die Antenne so positionieren, daß ein möglichst guter Empfang erreicht wird.
- Anstelle der Rahmenantenne können an diese Buchsen auch Hochantenne Y und Erde 

  angeschlossen werden.

Anmerkung: Die Rahmenantenne nicht auf das Gerät stellen, da das Gerät einen Rechnerbaustein enthält und Störsignale erzeugt werden können.

PA 2 / PA

# EIN ÜBERBLICK VON SPACE FIDELITY

# OBERSEITE DER ANLAGE

POWER Ein- und Ausschalten des Geräts.

Ist die Anlage über den Powerknopf ausgeschaltet,

ist sie auch vollkommen von der Stromversorgung abgetrennt (kein Stromverbrauch).

POWER SOUND Wechselt zwischen drei verschiedenen Klang

einstellungen: POWER SOUND, FLAT und USER.

IR SENSOR Empfangen der Signale der Fernbedienung

#### Unter der Fernbedienung (für den Notfall)

SOURCE Wählt die verschiedenen Klangquellen und

Stummschaltung in folgenderReihenfolge an: CD -> TUNER -> TRPE -> RUX -> MUTE -> CD.

 $\triangleright$ Beginn der CD- oder Cassettenwiedergabe. Beenden einer CD- oder Cassettenwiedergabe

Regulieren der Lautstärke (0 - 63)



#### **VORDERSEITE DER ANLAGE**

 $\mathsf{DISC} \, \triangle$ Öffnen und Schließen des CD Faches OPEN/CLOSE

TAPE △ OPEN/CLOSE Öffnen und Schließen des Cassettenfaches

DISC SELECT

Selektiert die CD. die Sie hören oder das CD-Fach. in dasSie eine CD einlegen möchten

1...7

 $\Omega$ 

Hier können Sie einen handelsüblichen Stereo-Kopfhörer mit 6,3 mm-Klinkenstecker anschließen. Die Lautsprecher-Ausgänge des Verstärkers werden abgeschaltet, wenn Sie den Klinkenstecker

Ziehen Sie den Klinkenstecker, werden die Lautsprecher automatisch wieder eingeschaltet.



# EIN ÜBERBLICK VON SPACE FIDELITY

#### DISPLAY

#### Das Display zeigt

σ

- wenn im Wellenbereich FM Stereo-Sendungen empfangen werden.



 während Senderstationssuche, bei schnellem Rück- oder Vorlauf der Cassette, bei Musiksuchlauf.



- während der Wiedergabe einer CD oder Cassette (vorwärts) - während der Wiedergabe einer Cassette (entgegengesetzte Richtung)



**©** 

Ш

- wenn das Cassettendeck selektiert ist

- TAPE reverse mode:

die Wiedergabe oder Aufnahme stoppt am Ende jeder Cassettenseite.

Wiedergabe oder Aufnahme auf beiden Cassettenseiten; das Band stoppt am Ende der zweiten Seite. Folgewiedergabe von beiden Cassettenseiten.



- bei exakter Abstimmung auf die Sendermitte

- wenn der CD-Spieler selektiert ist

- wenn Gerät sich im Pause-Modus befindet

₩ - wenn das Gerät stummgeschaltet ist. kHz / MHz - die Frequenz des empfangenen Senders wird in MHz

(FM) oder kHz (MW) angezeigt

■監督部副国際国際 - an dieser Stelle des Displays werden alle relevanten Informationen angezeigt.



gibt das Ausgangssignal an

# **FERNBEDIENUNG**

#### Ratteriewechsel

Läßt die Reichweite Ihres IR-Gebers nach oder lassen sich einzelne Funktionen nicht mehr ausführen, sollten Sie die Batterien auswechseln.


Verwendeter Batterietyp 2x Micro 1,5 Volt LR03, Größe AAA. Öffnen Sie zum Batteriewechsel den Deckel des Batteriefaches auf der Rückseite des Gebers. Achten Sie auf die richtige Polung der Batterien (Markierung im Batteriefach beachten).

#### Umwelthinweis:

Denken Sie beim Batteriewechsel daran: Batterien sind Sondermüll.

Siehe Übersicht der Funktionen auf den folgenden Seiten.





2/PA

# KURZE FUNKTIONSÜBERSICHT DER FERNBEDIENUNG

#### ALLGEMEINE FUNKTIONEN

Mit dieser Taste schalten Sie das Gerät in STAND BY +/-Mit diesen Tasten regulieren Sie die Lautstärke # Mit dieser Taste schalten Sie das Gerät stumm.

QUELLENWAHL

zur Auswahl des CD-Wechslers. CD TUNER zur Auswahl des Radios. TAPE zur Auswahl des Cassettendecks zur Auswahl des Eingangs AUX. SOUND CONTROL zur Auswahl der Klangkontroll-Modi

POWER SOUND wechselt zwischen den drei Klangeinstellungen:

POWER SOUND → FLAT → USER → POWER SOUND.



#### NACH AUSWAHL DES KLANGREGLERS

Drücken Sie


 $\triangle/\nabla$ um durch die Klang-Voreinstellungen zu laufen um die Klangeinstellungen neutral zu stellen (FLAT). um die Helligkeit des Displays von "normaler Helligkeit" auf "50% Helligkeit" oder "Display aus" zu verändern. MODE um die Modi BASS und TREBLE aufzurufen

dann + / - um die Basstöne einzustellen: 1985 △/▽ um die hohen Töne einzustellen: TREBLE

um vom Benutzer ausgewählte Klangeinstellungen auf den jeweils MEMORY

niedrigsten Speicherplatz zu legen.

CANCEL um die Klangeinstellungen zu löschen.



#### NACH AUSWAHL DES CD-SPIELERS

Drücken Sie

DISC um den DISC-Modus auszuwählen dann △ / 

✓ um ein gewünschtes CD-Fach anzuwählen

Zum Starten der Wiedergabe Zum Beenden der Wiedergabe

um den CD-Spieler auf PAUSE zu stellen nn

um die angegebene Information im Display zu ändern Durch längeres Drücken gelangen Sie in den Edit-Modus, wo Sie mit Hilfe

der folgenden Tasten CDs Namen vergeben können:

+/- geht an die nächste/vorige Stelle des Displays (Kursor) △ / ▼ läuft durch das Alphabet sowie Ziffern von 0 bis 9 und das Leerzeichen

CANCEL löscht den vergebenen Namen

 $\triangleleft \triangleleft \triangleright \triangleright$ um den Musiksuchlauf in die gewünschte Richtung zu starten.

 $\triangle / \nabla$ um zum nächsten/vorigen Titles zu springen

MEMORY um den Programmiermodus zu aktivieren oder einzelne Titel zu speichern

Drücken Sie die Taste länger als zwei Sekunden, um die Titel des Programms noch einmal anzeigen zu lassen.

Zum Löschen einzelner Titel aus Ihrem Programm CANCEL

Drücken Sie die Taste länger als zwei Sekunden, wird das gesamte Programm gelöscht, Drücken Sie die Taste länger als zehn Sekunden werden alle CD-Namen gelöscht.

um die Modi Shuffle und Repeat auszuwählen  $\operatorname{dann} + / - zur$  Auswahl des gewünschten Shuffle-Modus:  $\operatorname{SHUFFLE} \ \ DNE \ (\operatorname{disc}) \to \operatorname{SHUFFLE} \ \ RLL \ (\operatorname{discs}) \to \operatorname{SHUFFLE} \ \ DFF$ △ / ▽ zur Auswahl des gewünschten Repeat-Modus:: REPERT RLL (discs) → REPERT DFF

# KURZE FUNKTIONSÜBERSICHT DER FERNBEDIENUNG

#### NACH AUSWAHL DES TUNERS

Drücken Sie

i

MEMORY

MODE

<<1>1>1>>> zum Starten des Sendersuchlaufs (AUTO TUNING) oder zum Einstellen der

Frequenz schrittweise (MANUAL TUNING).

 $\triangle / \nabla$ zum Durchlaufen des Senderspeichers.

> zum Umschalten der Anzeige zwischen Sendernamen (RDS), einem eigenen Namen, RADIOTEXT, RDS Zeit und Sender-Frequenz.

Durch längeres Drücken wird der Edit-Modus aktiviert, in dem Stationsnamen mit Hilfe

der folgenden Tasten vergeben werden können: +/- geht an die nächste/vorige Stelle des Displays

△ / ▽ läuft durch das Alphabet, die Ziffern 0-9 sowie das Leerzeichen

CANCEL löscht den letzten Namen

zum Speichern des eingestellten Senders auf den jeweils niedrigsten, freien Speicherplatz. Längeres Drücken dieser Taste

startet die Funktion AUTO STORE.

CANCEL zum Löschen einzelner Speicherplätze oder des gesamten Speicherinhalts (länger als 10 Sekunden gedrückt halten).

zur Auswahl der Modi ANTENNA/CABLE oder Wellenbereich dann + / - um den gewünschten Wellenbereich auszuwählen: FM STERED → FM MOND → MIN

△ / ¬ zur Auswahl von ANTENNA oder EABLE.

Wählen Sie ERBLE zum Aktivieren eines Antennenabschwächer, um Störungen durch ein zu starkes Eingangssignal zu vermeiden, wenn Sie Ihren Tuner an

das Breitbandkabel angeschlossen haben.

zur Eingabe der Programmart

dann △ / 

✓ um die verschiedenen Programmarten abzurufen.

# NACH AUSWAHL DES CASSETTENDECKS (TAPE)

Drücken Sie  $\triangleleft \triangleright$ 

MODE

zum Starten der Wiedergabe in normaler oder entgegengesetzter Laufrichtung.

zum Beenden aller Cassettenfunktionen nn um das Cassettendeck auf PAUSE zu schalten

Gerät befindet sich in STOP: schneller Rücklauf oder Vorlauf.  $\triangleleft \triangleleft \triangleright \triangleright$ aus Wiedergabe gedrückt: MUSIC SEARCH rückwärts

(Musiksuchlauf zum Anfang des aktuellen Titels) oder vorwärts (Musiksuchlauf zum nächsten Titel)

zum Umschalten der Displayanzeige zwischen den Anzeigen COUNTER (Bandzāhlwerk) und TIME (Échtzeit in Sekunden und Minuten).

RECORD länger als zwei Sekunden, um die Aufnahme zu starten

CD COPY länger als zwei Sekunden, um die Funktion CD-copy (kopieren von CD auf

Cassette) zu starten

MEMORY zur Speicherung der Bandpositionen nochmaliges Drücken löscht die gespeicherte Bandposition.

CANCEL um das Bandlaufzählwerk auf Null zu setzen: 0000.

zur Auswahl der Modi Dolby NR und Reverse:


dann + / - zur Ein- oder Ausschaltung des Dolby Rauschunterdrückungssystems: DOL 89 ON → DOL 89 OFF

 $\triangle$  /  $\forall$  zur Aktivierung des gewünschten Reverse-Betriebs: REV ERSE OFF  $\Box$   $\rightarrow$  RUTOREV ERSE  $\Box$   $\rightarrow$  CONT. PLAY  $\Box$ 

REVERSE OFF I – die Wiedergabe oder Aufnahme stoppt am Ende jeder Cassettenseite. RUTOREVERSE ID – Wiedergabe oder Aufnahme auf beiden Cassettenseiten;

das Band stoppt am Ende der zweiten Seite.

CONT. PLRY CD - Folgewiedergabe von beiden Cassettenseiten



2/PA



#### KLANGREGULIERUNG

#### FIN- UND AUSSCHALTEN

- · Zum Einschalten Taste POWER drücken. Die Betriebsanzeige, eine grüne Leuchtdiode in der Mitte des Einschaltknopfes, informiert Sie über den Schaltzustand: gedrückt: FIN ausgerastet: AUS
- Das System wird aktiviert und die vor dem Ausschalten zuletzt gewählte Signalquelle wird erneut angewählt
- Wenn das System vor dem Ausschalten auf Bereitschaft geschaltet war, wird beim Einschalten wieder der Bereitschaftsbetrieb gewählt.
- Wenn das System auf Normalbetrieb geschaltet wird (wie unten beschrieben), wird die entsprechende Signalquelle im Display angezeigt.
- Unmittelbar nach dem Einschalten ist das System für ca. 3 Sekunden stummgeschaltet, um störende Einschaltgeräusche zu unterdrücken.
- · Zum Ausschalten des Systems drücken Sie die Taste POWER erneut.

#### STAND BY

- Sie k\u00f6nnen das System mit der Fernbedienung (Taste \u00c4) in STAND BY schalten.
- Die LED in der POWER Taste funktioniert als Bereitschaftsanzeige
- · Wollen Sie die Anlage wieder einschalten, drücken Sie eine der Tasten CD, TUNER, TAPE oder AUX auf der Fernbedienung (oder SOURCE auf der Oberseite Ihres Geräts)

#### WICHTIG:

Um den Stromverbrauch geringer als 1W zu halten, wurde ein Stand-By-Transformer in das Gerät eingebaut.

Die Auswahl dieser Option ist eine Konsequenz der Grundig Umweltpolitik, die sich zum Ziel gesetzt hat den Stromverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren.

#### WAHL DER PROGRAMMQUELLEN

· Drücken Sie die Taste CD, TUNER, TAPE oder AUX auf der Fernbedienung, um eine Programmquelle anzuwählen (oder SOURCE on the top of your unit). The respective source will be indicated on the display.

....

VOLUME 23

#### **VOLUME**

- Sie regulieren die Lautstärke mit + und auf der Fernbedienung
- · Die Lautstärke kann außerdem mit den Tasten + und - auf der Oberseite Ihres Geräts reguliert werden.





- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste 🏞 können Sie die Lautstärke stummschalten, um z. B. ein Telefongespräch entgegenzunehmen.
- Nehmen Sie w\u00e4hrend dieser Zeit Tonhandaufnahmen vor heeintr\u00e4chtigt die Funktion MUTING Ihre Aufnahme nicht, da nur die Lautsprecher abgeschaltet

Während der Funktion MUTING leuchtet die Anzeige 🏞 im Display.

• Drücken Sie die Taste 🏞 erneut, beenden Sie die Funktion MUTING. MUTING wird auch aufgehoben, wenn Sie die Taste VOLUME + oder eine der Eingangswahltasten drücken.

#### POWER SOUND

· Mit der Taste POWER SOUND können Sie zwischen drei Klangeinstellungen, Wie folgt wählen: POWER SOUND → FLAT → USER → POWER SOUND

POWER SOUND: Die tiefen und hohen Frequenzen werden etwas angehoben, so daß der Gesamtklang auch bei leiser Wiedergabe immer ausgeglichen bleibt. Dies geschieht in Abhängigkeit von der Stellung des Lautstärkereglers. Dabei wird der Klang dem menschlichen Gehör angepaßt dessen Klangempfinden von der Lautstärke abhängt.

FLAT : Der Einfluß der Klangregler wird ausgeschaltet, ohne deren Einstellung zu verändern. Diese Funktion umgeht lediglich den Signalausgang durch Bass- und Treble-Regler und versichert damit, daß der Originalklang mit der höchsten Qualität wiedergegeben wird.

USER : Sie hören die momentan ausgewählte Klangeinstellung: JAZZ DISCO, VOCAL, USER 1, USER 2, USER 3. Siehe Beschreibung unten.

#### HELLIGKEIT DES DISPLAYS

Das Display erscheint automatisch in normaler Helligkeit, wenn Sie das Gerät

- · Zur Regulierung der Helligkeit selektieren Sie zunächst SOUND CONTROL
- Durch Drücken der Taste i können Sie die Helligkeit auf 50 % reduzieren oder durch nochmaliges Drücken komplett ausschalten.
- Drücken Sie die Taste i ein weiteres Mal, um auf die normale Helligkeit zurückzuschalten.

#### BASS UND TREBLE

Mit den Einstellern BASS und TREBLE können Sie das Klangbild in den Höhen und Bässen individuell verändern. Somit können Sie Unregelmäßigkeiten in der Akustik des Abhörraumes kompensieren, die von Reflektionen an glatten Wänden oder Dämpfung durch Textilien verursacht werden.

Folgendermaßen können Sie die Höhen und Tiefen einstellen:

- Selektieren Sie den Modus SOUND CONTROL
- Drücken Sie anschließend die Taste MODE.
- Stellen Sie nun Ihren Wünschen entsprechen die H\u00f6hen mit den Tasten △ /
- Im Display wird der ausgewählte Wert angezeigt, z. B. TREBLE +8

#### KI ANGVORFINSTFI I UNGFN

Sie gelangen in den Modus der Klangvoreinstellungen, indem Sie zunächst SOUND CONTROL selektieren und anschließend die Tasten △ / ▽ betätigen.

Space Fidelity ist ausgestattet mit drei vorprogrammierten Klangeinstellungen: JAZZ. DISĆO und VOCAL

#### Programmierung von Benutzereinstellungen

Sie haben die Möglichkeit drei eigene Klangeinstellungen zu programmieren: USER 1, USER 2 und USER 3.

Für diese drei Klangeinstellung können Sie unterschiedliche Höhen- und Tiefenwerte auswählen-

- · Stellen Sie die Höhen und Tiefen wie zuvor beschrieben ein.
- · Drücken Sie anschließend MEMORY.
- Im Display erscheint kurz die Meldung USER 1.
- Auf dieselbe Weise speichern Sie USER 2 und USER 3.

#### Löschen einer Benutzereinstellung:

- Selektieren Sie die entsprechende Einstellung (USER 1, 2 oder 3), die gelöscht werden soll mit den Tasten △ / ▽.
- Drücken Sie dann CANCEL.
- Die Klangeinstellung wurde gelöscht und kann nicht wieder aufgerufen wer-

# AUSWAHI VOM TUNFR

- Selektieren Sie TUNER zum ersten Mal, wählt das Gerät "FM", das Display zeigt 87,50 MHz und MUTING. Die Empfangsart STEREO 20 ist gewählt.
- Ihr Gerät ist mit der Funktion 'LAST STATION MEMORY' ausgestattet. Dies bedeutet, Ihr Gerät meldet sich nach dem Einschalten mit der Station wieder, die Sie vor dem Ausschalten eingestellt hatten.

#### WELLENBERFICHSWAHL

- . Drücken Sie MODE zur Auswahl des Wellenbereichs und innerhalb der folgenden drei Sekunden die Taste + / -. Šie können die Wellenbereiche: FM - STERED, FM - MONO und MW wählen.
- Das Display informiert Sie über den .:III III:.
- eingestellten Bereich. Wenn FM - STERED selektiert wurde ist Ihr Gerät in Stereo-Bereitschaft, Sobald ein empfangswürdiges Stereosignal regis-

FM 8750 triert wird, leuchtet im Display 'OD' auf. Ist der Stereo-Empfang gestört, erlischt 'C'. Störgeräusche, etc. werden unterdrückt.

 Ist der Stereo-Empfang gestört, können Sie Ihr Gerät auf MONO-Empfang schalten. In diesen Fällen, selektieren Sie FM MONO. Die MUTING-Funktion ist bei MONO immer ausgeschaltet, so daß Sie auch sehr schwache Sender einstellen können.

#### ANTENNENANPASSUNG (ANTENNA/CABLE)

Empfangen Sie Ihre Sender über das Breitbandkabel einer öffentlichen oder privaten Betreiber-Gesellschaft, kann es vorkommen, daß an Ihrer Antennen-dose ein sehr hoher Pegel anliegt, der zu Störungen führen kann.

 Drücken Sie deshalb die Taste MODE und innerhalb 3 Sekunden △ oder ▽, um den Eingangs-abschwächer einzuschalten. Im display erscheint 'ERBLE'. Dadurch wird die Empfindlichkeit des Antenneneinganges herabgesetzt und Störungen durch das Kabel vermieden. Diese Einstellung wird automatisch abgespeichert.

# RDS (RADIO DATA SYSTEM)

Ihr Gerät ist ein RDS-Gerät. RDS (Radio Data System) steht für eine neue Ära des Rundfunkempfanges, die dem Hörer/Benutzer zunächst mehr Komfort und besseren Empfang beschert, langfristig aber auch völlig neue Informationsmöglickeiten eröffnet. RDS-taugliche Empfänger identifizieren den eingestellten Sender (sofern er RDS-Signale sendet) und geben den Programmnamen auf dem achtstelligen Display bekannt (z.B. BRYERN 3, SDR 3). Haben Sie einen RDS-Sender eingestellt, wird nach kurzer Zeit der Sendername angezeigt. Für weitere Informationen lesen Sie bitte Seite 12.

#### AUTOMATISCHE SENDERSUCHE

- Um die Funktion 'SUCHLAUF' (AUTO TUNING) aufzurufen, betätigen Sie die Tasten <> oder ▷ >>, bis die Frequenzanzeige 'zu laufen' beginnt. Lassen Sie dann die Taste los
- Der Suchlauf stoppt, sobald er einen Sender mit ausreichender Empfangsstärke gefunden hat. .IIIII.
- Im Display leuchtet 「▲ ¬ auf.
- Jedesmal, wenn Sie den Suchlauf starten, schaltet das Gerät auf FM - STERED.
- Die Frequenz des empfangenen Senders wird in MHz (FM) oder kHz (MW) angezeigt.
- Stoppt der Suchlauf, überprüft die Funktion 'AUTO COMPARE', ob diese Frequenz schon im Senderspeicher abgelegt ist. Ist dies der Fall, wird der Speicherplatz und, falls Sie einen solchen vergeben haben, der Name des Senders, angezeigt,

FM 8750

- Stationen, die mit geringer Feldstärke empfangen werden, können übersprungen werden. Diese können mittels Handabstimmung eingestellt werden.
- · Bei Bedarf können Sie den Suchlauf auch unterbrechen, indem Sie die Tasten <> oder ▷ erneut drücken.

# MANUELLE SENDERSUCHE (HANDABSTIMMUNG)

- . Tippen Sie die Tasten <> oder >> kurz an, um in die entsprechende Richtung in Einzelschritten (FM: 25kHz; MW: 1 kHz) abzustimmen.
- · Halten Sie die Taste gedrückt, können Sie größere Frequenzbereiche im 'Schnelldurchgang' abtasten. Lassen Sie die Tasten los, so wird auf automatischen Suchlauf umgeschalten. Während dieser Sendersuche ist die Wiedergabe stummgeschaltet.
- Tippen Sie eine der Tasten<

   oder 

   kurz an, wird wieder auf manuelle Sendersuche umgeschaltet.

#### FESTSENDERSPEICHER (STATION MEMORY)

Sie haben 59 Speicherplätze zur Verfügung.

- · Stimmen Sie den Sender, den Sie speichern wollen, per Suchlauf oder
- Drücken Sie die Taste MEMORY.

RADIO (drücken Sie TUNER, um den Radio-Modus zu selektieren)

- Der gefundene Sender wird auf den nächsten freien Speicherplatz gelegt.



- Die Software des Tuners überprüft jetzt den Stationsspeicher nach freien Speicherplätzen. Sind alle Plätze belegt, zeigt das Display für ca. 1,5
- Es ist nicht möglich, eine Frequenz auf zwei Speicherplätzen zu legen. Die gewählte Station wird auf dem jeweils niedrigsten freien Speicherplatz abgelegt. Sie müssen also keine Speicherplatznummer eingeben.
- Die Einstellungen MONO/STEREO und ANTENNA/CABLE werden bei iedem Wechsel automatisch gespeichert.

#### STATIONEN SPEICHERN

- · Wollen Sie eine gewählte Station speichern, drücken Sie die Taste MEMORY.
- Die erste gespeicherte Station erhält die Speicherplatz-nummer 1, die n\u00e4chste Station die Nummer 2 und so fort.
- · Möchten Sie eine bereits gespeicherte Station "verschieben", d.h. auf einen anderen Speicherplatz legen, drücken Sie MEMORY.
- Die Station wird immer auf den ersten freien Speicherplatz gelegt.
- · Drücken Sie die Taste erneut, wird der nächste freie Platz belegt.

Ihr Lieblingssender soll von Speicherplatznummer '6' auf Speicherplatznummer '1' gelegt werder

- · Wählen Sie Speicherplatznummer '1'
- . Drücken Sie die Taste CANCEL einmal.
- Speicherplatz '1' ist jetzt gelöscht.
- Sie können auch die Taste MEMORY drücken, um den auf Position "1" gespeicherten Sender auf die nächst freie Position zu verschieben.
- Wählen Sie ietzt Platz '6' an. Ihren Lieblingssender, danach die Taste MEMORY. Jetzt ist Ihr Sender auf Speicherplatz '1' abgelegt


#### FUNKTION 'LAST STATION MEMORY'

LAST STATION MEMORY bedeutet, das Gerät merkt sich die jeweils zuletzt eingestellte Station. Mit dieser Funktion läßt sich sicherstellen, daß der Sender der vor dem Ausschalten eingestellt war nach dem Einschalten wieder zu hören ist.

Dieser Tuner ist mit einer Funktion ausgestattet, über die man auf sehr komfortabele Weise alle Radiosender automatisch speichern kann.

· Wählen Sie den gewünschten Wellenbereich aus

· Drücken Sie MEMORY und halten Sie die Taste gedrückt, bis 85 im Display



2 85 9870

- Der Tuner beginnt von der aktuellen Frequenz aus die Sender zu lokalisieren und speichert zunächst alle RDS-Sender, die sich noch nicht im Speicher

- Danach sucht er alle starken Sender ohne RDS und zum Schluß die schwachen

 Diese Funktion versichert Ihnen, daß alle Sender, die über eine ausreichende Empfangsstärke verfügen, in Ihren Stationsspeicher aufgenommen werden.

· Sie können die AUTO STORE-Funktion unterbrechen, indem Sie MEMORY

#### AUFRUFFN FINES SENDERSPEICHERS

· Möchten Sie einen Senderspeicher (Speicherplatz) aufrufen, betätigen Sie die Tasten △ oder ▽. Die gespeicherten Stationen werden in aufsteigender oder fallender Reihenfolge aufgerufen.

- Im Display erscheint die ausgewählte Speicherstelle, und das Gerät stellt sich automatisch auf diesen Sender ein



Es ist nicht möglich, einen Speicherplatz aufzurufen, dem noch kein Sender zugeordnet wurde.

#### Beispiel

Speicherplatz '6' trägt keinen Sender.

Wenn Sie auf Speicherplatz '5' stehen und drücken einmal △, springt das Gerät automatisch vor auf Nummer '7' (vorausgesetzt dieser Speicherplatz wurde

#### SPEICHERPLATZ LÖSCHEN

- · Wollen Sie einen belegten Speicherplatz wieder löschen, freimachen, rufen Sie zuerst seine Nummer auf.
- Drücken Sie die Tasten △ oder ▽ solange in die entsprechende Richtung, bis Sie den Speicherplatz, den Sie freimachen wollen, ausgewählt haben.
- · Drücken Sie die Taste CANCEL.
- Der Speicherplatz wird gelöscht, die Speicherplatznummer erlischt im Display.
- · Möchten Sie alle Speicherplätze löschen, z.B. nach einem Umzug, halten Sie die Taste CANCEL für 5 Sekunden gedrückt.
- Im Display erscheint für kurze Zeit 'ERRSE 🗗
- · Halten Sie die Taste noch für 5 weitere Sekunden gedrückt, bis das Display die Frequenz '87.5 MHz' zeigt
- Alle Senderspeicher sind gelöscht
- Drücken Sie jetzt eine der Tasten △ oder ▽, so erscheint im Display 'FREE'.
- · Wenn Sie die Taste CANCEL loslassen, bevor diese fünf Sekunden verstrichen sind, wird die Löschfunktion nicht ausgeführt.

RDS (RADIO DATA SYSTEM)

Ihr Gerät ist in der Lage, RDS-Informationen, die mit dem Sendersignal ausgestrahlt werden, zu empfangen und auszuwerten. Der Programmname wird im Display angezeigt und automatisch in den Programmspeicher übernommen. Schon vorhandene Namen werden überschrieben

#### RDS-ZEIT

Einige RDS-Sender strahlen die Information 'RDS-ZEIT' aus.

- Sie rufen die Zeitansage auf, indem Sie die Taste i so oft drücken bis die Anzeige 'RDS TIME' erscheint.
- Die Zeitanzeige wird iede Minute aktualisiert.

Die Genauigkeit der Zeit hängt von der übertragenen Information ab.

Hinweis: Der RDS-Sender muß einige Minuten eingestellt sein, bevor Sie die Zeit abrufen können.

#### RADIOTEXT

Einige RDS-Sender strahlen die Information RADIOTEXT aus. Dies sind Zusatzinformationen zu Sender und Programm. RADIOTEXT erscheint als Laufschrift im Display.

Da RADIOTEXT vom Sender Zeichen für Zeichen übertragen wird, kann es einige Zeit dauern, bis der Text vollständig empfangen wurde.

- Sie rufen RADIOTEXT auf, indem Sie die Taste is ooft drücken, bis die Laufschrift des RADIOTEXTES zu sehen ist.
- Wird kein RADIOTEXT übertragen, erscheint wieder die Freguenz

#### UMSCHALTEN DER ANZEIGE

- Drücken Sie die Taste i. wechselt die Anzeige zwischen Stationsnamen (RDS) oder eigenvergeben), RDS-Zeit, RADIOTEXT (bei RDS-Sendern) und
- Bei Anzeige des Stationsnamens wird links daneben nur die Speicherplatznummer angezeigt.









# PROGRAMMART-KENNUNG (PTY)

RDS bietet Ihnen die Möglichkeit, FM-Sender nach Programmarten auszuwählen. Dazu sind 16 Programmarten definiert.

- Mit den Tasten PTY und anschließend (innerhalb von 3 Sek.) △ / ▽ können Sie die Programmarten der Reihe nach aufrufen.
- Das Display zeigt für kurze Zeit die Programmart und danach den Namen der Station, die diese Programmart-Kennung überträgt.
- Wird die aktuelle Kennung von keiner Station übertragen, zeigt das Display für kurze Zeit: 'NONE' ('KEINE').

#### Was ist unter Programmart zu verstehen?

NEWS = Nachrichtendienste

Sendungen, die meist kurzgefaßt über aktuelle Ereignisse und Äußerungen von öffentlichem Interesse informieren. Außerdem: Wetter und Verkehrsberichterstattung.

#### AFFAIRS = Politik und Zeitgeschehen

Sendungen zur Ergänzung oder Vertiefung von Nachrichten, z.B. Berichte und Kommentare, Informationsmagazine. Aber auch ausführlichere Darstellungen von Zusammenhängen, z.B. Dokumentationen und Diskussionen. Außerdem: Übertragungen von Bundestags- und Landtagsdebatten o.ä.

#### INFO = Spezielle Wortprogramme

Sendungen zur Orientierungshilfe in unterschiedlichen Lebensbereichen, z.B. Verbrauchermagazine, Gesundheitsratgeber, Reisetips, besondere Wetterdienste. Aber auch Sendungen für einzelne Zielgruppen, z.B. für Landwirte, Kinder, ausländische Arheitnehmer

#### SPORT = Sport

Sportsendungen aller Art.

#### EDUCATE = Lernen und Weiterbildung

Sendungen mit pädagogischem Ansatz, die zum Erwerb oder zur Erweiterung von Kenntnissen aus verschiedenen Wissensgebieten einladen; z.B. Schulfunk, Funkkolleg, Sprachkurse.

#### DRAMA = Hörspiel und Literatur

Hörspielsendungen aller Art, z.B. auch Kriminalhörspiel und Science-fiction; Lesungen aus literarischen Werken.

#### CULTURE = Kultur, Kirche und Gesellschaft

Sendungen, die sich darstellend, erläuternd oder wertend mit Themen aus dem genannten Bereich befassen; z.B. Theater-, Film- u. Buchbesprechungen, literarische Hörfolgen, Beiträge zum Schul- und Bildungswesen, Kirchenfunk; auch Andachten und Gottesdienste

#### SCIENCE = Wissenschaft

Sendungen, die sich mit Methoden und Ergebnissen auf dem Gebiet der Geistesund Naturwissenschaften und mit dem Fragen der Technik auseinandersetzen.

#### VARIETY = Unterhaltendes Wort

Sendungen, die vor allem Kurzweil bieten wollen, z.B. Talk Shows, Quiz- und Ratespiele, Kabarettistisches, Sketche, Plaudereien etc., oft in Verbindung mit Musik.

#### POP M. = Popmusik

Sendungen mit populären Hits und modernen Schlägern, deutsch und international.

#### ROCK M. = Rockmusik

Sendungen mit internationaler Musik der jüngeren Generation, oft stark rhythmusbetont.

#### FASY M = Unterhaltungsmusik

Sendungen mit leichter Musik aller Art, z.B. Volksmusik, Tanzmusik, Musical

#### LIGHT-M. = Leichte klassische Musik

Sendungen mit eingängiger Klassik; Musik, oft kleinere Formen oder Werkausschnitte, z.B. Ouvertüren, Opernarien usw

#### CLASSICS = Ernste klassische Musik

Sendungen mit anspruchsvolleren Werken, z.B. Symphonik, Kammermusik. große Oper.

#### MUSIC = Spezielle Musikprogramme

Musiksendungen, die sich den vorgenannten Programmarten nicht zuordnen lassen, z.B. Folklore, Jazz, experimentelle Musik,

#### SPRACHWAHL

RADIO (drücken Sie TUNER, um den Radio-Modus zu selektieren)

Sie können die Anzeige der Programmart in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Niederländisch und Schwedisch aufrufen

- Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste ▷ oben am Gerät gedrückt und schalten Sie Space Fidelity mit der POWER Taste ein.
- Im Display erscheint die aktuelle Sprache.
- · Mit den Tasten + und können Sie die gewünschte Sprache aufrufen. ENGLISH, DEUTSCH, FRANCRIS, NEDERLANDS, ESPANOL. ITALIANO, PORTUGUES, SKENSKA
- Speichern Sie Ihre Wahl mit Taste □.

#### SENDERNAMEN VERGEBEN

Empfangen Sie Sender, die den RDS-Code nicht ausstrahlen, können Sie ieder Station einen Namen Ihrer Wahl geben.

- Halten Sie i gedrückt, bis der erste Buchstabe im Display beginnt zu blinken.
- · Mit den Tasten + und können Sie die Eingabemarke, den Cursor, in die jeweilige Richtung bewegen. Ihnen stehen insgesamt 8 Eingabestellen zur Verfügung.

3 88

 Mit den Tasten △ und ▽ laufen Sie vorwärts oder rückwärts durch das Alphabet, das Leerzeichen und die Zahlen

 Wollen Sie die Eingabe beenden, den Eingabemodus verlassen und abspeichern, drücken Sie die Taste i oder MEMORY.

Versuchen Sie, einem Sender, der RDS-Codes ausstrahlt, einen Namen Ihrer Wahl zu geben, informiert Sie das Display mit der Anzeige RIIS-IIRTR über die Eingabesperre.

#### LÖSCHEN EINES NAMENS

· Drücken Sie im Eingabemodus die Taste CANCEL, wird der bisherige Name gelöscht und die Einfügemarke springt an die erste Position



# CD-WECHSLER (drücken Sie CD zur Aktivierung)

#### ALL GEMEINES

- · Um die Disc aus ihrem Gehäuse zu nehmen, fassen Sie sie mit dem Zeigefinger in der Mitte und dem Daumen am Rand an.
- · Berühren Sie die Spielseite der Disc nicht mit den Fingern. Bewahren Sie die Discs in ihren Gehäusen auf.
- · Legen Sie die Disc mit dem Etikett nach oben in das Gehäuse und drücken Sie leicht auf die Etikettenoberfläche
- · Die CDs niemals längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen oder in der Nähe einer Wärmequelle z.B. einem Heizkörper aufstellen.

#### AUSWAHI VON CD

- · Selektieren Sie CD und haben Sie keine CD eingelegt, zeigt das Display: 'NO DÍSC D'.
- Nachdem der CD-Wechsler selektiert wurde, befindet er sich immer in den STOP-Modus.



#### EINLEGEN EINER ODER MEHRERER CDS

Sie können bis zu 7 CDs einlegen

- Wählen Sie mit der Taste DISC und danach (innerhalb von 2 Sek.) △ / ▽ das Fach, in das Sie eine CD einlegen möchten, bzw. die CD, die Sie abspie-
- Hierzu können Sie auch die Tasten 1...7 am Gerät verwenden.
- Das reduzierte Licht der LED zeigt das CD-Fach an, in das eine CD gelegt wurde, die helle LED zeigt das angewählte Fach an. Ist das angewählte Fach leer öffnet es sich
- Beispiel: Es befinden sich CD's in den Fächern 1, 2, 3 und 4, Fach 2 wurde angewählt. Das Licht der LED's erscheint wie folgt:



- Das Display zeigt 'OPEN' und die Nummer des entsprechenden CD-Faches an
- · Eine CD mit der bedruckten Seite
- nach oben in das CD-Fach einlegen Neben den herkömmlichen 12 cm CD's, können nur in Fach DISC 1
- auch 8 cm CD's verwendet werden Drücken Sie auf DISC △ OPEN/CLOSE, um das CD-Fach zu
- Das CD-Fach kann auch manuell geschlossen werden.
- Das Display zeigt 'ELDSE II I'.
- Der CD-Player tastet das Inhaltsverzeichnis auf der CD ab. Während dieser Zeit wird 'REBIITNG II I' angezeigt.
- Nach einigen Sekunden erscheinen im Display die Gesamtspielzeit und die Titelzahl der CD.



#### Warnung!

Dieses Gerät wurde entwickelt für normale CDs.

Verwenden Sie darum bitte keine Stabilisierungsringe, Scheiben oder Schutzfolien die im Fachhandel angeboten werden denn dies kann zum blockieren des Wechselmechanismus führen.

Legen Sie bitte nicht mehr als eine CD in eine geöffnete Lade.

#### ABSPIELEN DER GANZEN CD (AUS STOP)

- Das Abspielen beginnt mit dem ersten Titel.
- Das Display zeigt die aktuelle Titelnummer und die abgelaufene Spielzeit des
- Haben Sie nur eine CD eingelegt, stoppt der CD-Player, nachdem alle Titel der CD gespielt sind, das Display zeigt die Gesamtzahl der Titel sowie die Gesamtspielzeit der CD an.
- Haben Sie mehrere CDs eingelegt, wählt das Gerät die nächste CD an und fährt mit der Wiedergabe fort.
- · Um das Abspielen zu beenden, drücken Sie auf □.
- Um das Abspielen zu unterbrechen, drücken Sie auf III
- Zur Wiederaufnahme des Abspielens, drücken Sie noch einmal auf D

Hinweis: Anstatt nach dem Einlegen der CD auf DISC 

OPEN/CLOSE zu drücken, können Sie auch auf die Taste I> drücken. Das CD-Fach schließt sich und das Abspielen beginnt.

# WÄHREND DES ABSPIELENS EINEN ANDEREN

- . Drücken Sie auf △ oder ▽, bis die gewünschte Titelnummer im Display
- Kurz danach wird der gewählte Titel abgespielt.

#### DEN AKTUELLEN TITEL WIEDERHOLEN

- Drücken Sie einmal auf ▷.
- Der Titel wird von Anfang an wiederholt

#### SUCHLAUF

 Tasten <I oder III oder I Sobald Sie die Taste Ioslassen, wird das Abspielen fortgesetzt.

Hinweis: Dies ist ein 'hörhares Suchen'

Während des Suchens wird die Lautstärke reduziert und nach dem Loslassen der Taste wird die Lautstärke auf ihren normalen Wert zurückgestellt.

#### ABSPIELEN IN ZUFÄLLIGER REIHENFOLGE (SHUFFLF)

Sie können alle Titel in zufälliger Reihenfolge abspielen.

- Dazu drücken Sie erst MODEund anschließend (innerhalb von 3 Sekunden) die Taste + oder -
- Im Display wird der ausgewählte Shuffle-Modus angezeigt: SHUFFLE ONE - SHUFFLE ALL - SHUFFLE OFF

SHUFFLE ONE: die Titel der selektierten CD werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

SHUFFLE RLL: die Titel aller eingelegten CDs werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

SHUFFLE OFF: Shuffle-Funktion ist deaktiviert.

Sie können auch ein Programm in Zufallsreihenfolge abspielen lassen (Programm-Shuffle-Modus).

Wenn Sie das CD-Fach öffnen oder □ drücken, wird die Shuffle-Funktion auch

#### WIFDERHOLTES ABSPIELEN

Wenn Sie eine CD oder ein CD-Programm öfters hören möchten, können Sie dies mit der REPEAT-Funktion tun.

- . Drücken Sie zunächst MODE und anschließend (innerhalb 3 Sekunden) die Taste  $\triangle$  oder  $\nabla$ .
- Im Display wird der selektierte Repeat-Modus angezeigt: REPERT ALL - REPERT OFF.

REPERT RLL: alle eingelegten CDs werden von Anfang bis Ende wiederholt abgespielt. Im Display erscheint

REPERT OFF: die Repeat-Funktion ist deaktiviert

Wenn Sie das CD-Fach öffnen oder □ drücken,wird die Wiederhol-Funktion aufgehoben

#### CD-TITFI VFRGFBFN

Sie können bis zu 125 verschiedene CD's benennen und die Namen im Speicher ablegen. Ist einmal ein Titel für eine CD gespeichert, erscheint er jedesmal im Display, wenn die CD angewählt wird. Der Name bleibt im Speicher bestehen, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet wird, oder die CD aus dem Fach genommen und wieder hineingelegt wird.

- Drücken Sie i bis der erste Buchstabe im Display anfängt zu blinken.
- Mit den Tasten + und können Sie die Eingabemarke, den Cursor, bewegen. Ihnen stehen insgesamt 11 Eingabestellen zur Verfügung.
- Mit den Tasten ∧ und ∇ laufen Sie vorwärts oder rückwärts durch das Alphabet die Zahlen von 0 - 9 und das Leerzeichen
- · Wollen Sie die Eingabe beenden, den Eingabemodus verlassen und abspeichern, drücken Sie die Taste i oder MEMORY.

#### Einen CD-Titel löschen

- Möchten Sie einen bestehenden Titel löschen, drücken Sie zunächst i, bis der erste Buchstabe im Display anfängt zu blinken.
- Anschließend drücken Sie die Taste CANCEL, der Name wird gelöscht.

#### Entfernen aller Titel

- Drücken Sie i bis der erste Buchstabe im Display anfängt zu blinken.
- Halten Sie dann die Taste CANCEL für 10 Sekunden gedrückt.
- Im Display erscheint zuerst 'ERRSE →'. Lassen Sie jetzt die Taste los, wird die Funktion 'ERASE' noch nicht ausgeführt. Halten Sie die Taste iedoch noch gedrückt, wird der Titelspeicher gelöscht und im Display erscheint für kurze Zeit 'EZP ERRSETI'

# ABSPIELEN DER TITEL IN EINER GEWÜNSCHTEN REIHENFOLGE (PROGRAMM)

Sie können bis zu 70 Titel auf bis zu 7 CDs speichern.

CD-WECHSLER (drücken Sie CD zur Aktivierung)

- · Eine oder mehrere CDs mit der bedruckten Seite nach oben in ein oder mehrere CD-Fächer einleger
- . Drücken Sie auf MEMORY und, wenn Sie mehrere CDs eingelegt haben, wählen Sie die gewünschte CD.
- Drücken Sie auf △ oder ▽ um einen bestimmten Titel anzufahren
- · Nachdem Sie die gewünschte Titelnummer gefunden haben, drücken Sie nochmals auf MEMORY, um sie zu speichern.
- Das Display zeigt die Zahl der programmierten Titel an.
- · Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Titel, die Sie programmieren möchten, zu



#### DAS PROGRAMM KONTROLLIEREN

- · Taste MEMORY mindestens 2 Sekunden gedrückt halten
- Die Kontrolle (Anzeige) der zur Zeit programmierten Titel beginnt.

#### EIN PROGRAMM ABSPIELEN

- Drücken Sie auf I>>
- Das Abspielen beginnt mit dem ersten Programmtitel.
- Nachdem alle Titel abgespielt sind, zeigt das Display die Gesamtzahl der programmierten Titel und die Spielzeit der zuletzt gespielte CD an.

# LÖSCHEN EINES TITELS AUS EINEM PROGRAMM

- Um einen bestimmten Programmtitel zu löschen. Taste MEMORY zwei Sekunden niederdrücken.
- Die Kontrolle (Anzeige) der programmierten Titel beginnt.
- · Wenn der zu löschende Titel im Display angezeigt wird, drücken Sie auf die
- · Möchten Sie einen bestimmten Titel löschen, wenn Sie sich nicht im Programm-Modus befinden, drücken Sie auf △ oder ▽, um diesen Titel
- · Wenn die Nummer des zu löschenden Titel im Display erscheint, drücken Sie
- · Um alle programmierten Titel zu löschen, schalten Sie den CD-Player auf Stop und drücken dann die Taste CANCEL länger als 1 Sekunde. - 'PRS\_ERRSETI' erscheint im Display.

#### Hinweis:

Wenn Sie das CD-Fach öffnen und schließen, wird das Programm ebenfalls

Das Löschen von allen Titeln ist nur möglich, wenn der CD-Player auf Stop

# KOPIEREN VON CD AUF CASSETTE (CD-COPY)

Sehen Sie dazu bitte den Abschnitt 'Kopieren von CD auf Cassette' unter 'Cassettendeck'

# À

# CASSETTENDECK (drücken Sie TAPE zur Auswahl)

#### AUSWAHL CASSETTE

- Nachdem TAPE selektiert wurde, befindet das Cassettendeck sich immer in STOP-Modus
- Dolby Rauschunterdrückungssystem behält die Einstellung bei, die vor Ausschalten des Geräts selektiert war
- Die letzte Stellung des Bandzählwerkes wurde ebenfalls gespeichert.

#### CASSETTE EINLEGEN

- Mit der Taste TAPE 

  OPEN/CLOSE am Gerät öffnen Sie die Cassettenschublade.
- · Legen Sie die Cassette mit der offenen Seite nach hinten in die Vertiefung der Schublade - Schließen Sie die Schublade, indem Sie die Taste  $\mathsf{TAPE} \, \triangle \, \mathsf{OPEN/CLOSE}$
- erneut betätigen. Die Schublade wird auch eingezogen, wenn Sie die Taste ⟨PLAY⟩ drücken. Die Wiedergabe beginnt in diesem Fall sofort.
- Die Schublade wird ebenfalls eingezogen, wenn Sie eine der Tasten III.

Hinweis: Wenn Sie eine Cassette mit Seite A nach oben in der Schublade legen, drücken Sie Taste ▷ für Wiedergabe/Aufnahme der Seite A und Taste √ für Wiedergabe/Aufnahme der Seite B.

#### BANDSORTE

- · Verwenden Sie für Wiedergabe Eisenoxid (I/Fe)-, Chromdioxid (II/Cr)- oder Reineisen (ME)-Cassetten. Das Gerät paßt sich der verwendeten Bandsorte
- · Zum Aufnehmen sollten nur Eisenoxid (I/Fe)- oder Chromdioxid -Cassetten verwendet werden

# RAUSCHMINDERUNGSSYSTEM (DOLBY NR)

Spielen Sie Cassetten immer so ab, wie sie bespielt wurden, also je nach Aufnahme mit oder ohne DOLBY B NR. So erreichen Sie eine optimale Wiedergabegualität. Vorteil einer Aufzeichnung mit DOLBY NR gegenüber einer Aufzeichnung ohne DOLBY NR ist der bessere Geräuschspannungsabstand (siehe 'Technische Daten').

Dolby Rauschunterdrückung hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation, DOLBY und das Doppel-D-Symbol DO sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. NR = Noise Reduction (Rauschunterdrückung).

Das Dolby Rauschunterdrückungssystem kann wie folgt selektiert werden:

 Drücken Sie MODE und anschließend (innerhalb 3 Sekunden) + oder –. Das Display zeigt IDL BY ON oder IDL BY OFF. Solange das Dolby-System aktiviert ist, leuchtet die LED DO NR am Gerät

#### AUSWAHL DES REVERSE-MODUS

- Drücken Sie MODE und anschließend (innerhalb 3 Sekunden) △ oder ▽.
- Im Display erscheint der selektierte Modus;

REVERSE OFF - RUTOREVERSE - CONT. PLRY.

REVERSE OFF: die Wiedergabe oder Aufnahme stoppt am Ende jeder Cassettenseite. Das Display zeigt I.

RUTDREVERSE: Wiedergabe oder Aufnahme auf beiden Cassettenseiten; das Band stoppt am Ende der zweiten Seite. Das Display zeigt 1.

CONT. PLRY: Folgewiedergabe von beiden Cassettenseiten. Das Display zeigt ( )

#### WIEDERGABE

- Cassette eingelegt haben.
- Betätigen Sie eine der Tasten < ▷ . 🗓 << oder ▷▷. ohne eine Cassette eingelegt zu haben, zeigt das Display für 1,5 Sekunden CASS, danach öffnet sich die Cassettenschublade.
- · Wenn gewünscht, stellen Sie das Dolby Rauschunterdrückunssystem, wie zuvor beschrieben, ein (mit MODE und anschließend + oder –).

#### Wiedergabe einer Cassettenseite

- Aktivieren Sie den Reverse-Modus REVERSE □FF I, wie zuvor beschrieben.
- Richtung zu starten. Die Anzeige im Display informiert Sie über die Pegelspitzen der aufgenommenen Musik.
- Wollen Sie die Wiedergabe kurzzeitig unterbrechen, drücken Sie die Taste III (PAUSE). Die Anzeige II leuchtet im Display auf.
- Wollen Sie mit der Wiedergabe fortfahren, drücken Sie die Taste ⊲ oder ⊳ erneut. Die Anzeige II erlischt.
- Am Bandende wird das Band gestoppt.

#### Wiedergabe beider Cassettenseiten

- Zur Wiedergabe beider Cassettenseiten, folgen Sie bitte den Angaben unter "Wiedergabe einer Cassettenseite", schalten zusätzlich jedoch den Reverse-Modus BUTOREVERSE To ein
- Das Gerät gibt beide Cassettenseiten wieder; die Wiedergabe stoppt automatisch am Ende von Seite zwei.

#### Dauerwiedergabe

- · Zur Dauerwiedergabe beider Cassettenseiten, folgen Sie bitte den Angaben unter "Wiedergabe einer Cassettenseite", schalten zusätzlich jedoch den Reverse-Modus EDNT. PLRY (T) ein.
- Jetzt werden beiden Cassettenseiten immer im Dauerlauf abgespielt.

# SCHNELLER VOR-/RÜCKLAUF EINER CASSETTE

Diese Funktionen sind nur aus STOP heraus möglich.

- Drücken Sie auf < 1<1 oder 1>1>
- Der Vor- oder Rücklauf wird in der gewählten Richtung gestarted und die
- Anzeige ◀◀ oder ▶▶ blinkt im Display.
- Beenden: Taste □ (STOP) drücken.

# FUNKTION MUSIC SEARCH (MUSIK-SUCHLAUF)

Die Tasten <> und ▷▷ ermöglichen die direkte Anwahl von Titeln einer Cassette durch überspringen eines oder mehrerer Titel

- Durch kurzes Drücken der Tasten <> ▷ während der Wiedergabe kann direkt auf ein bestimmtes Stück zugegriffen werden. Bis zu 15 Titel können in beiden Richtungen übersprungen werden.
- Taste <II oder III mehrmals drücken, bis die gewünschte Titelnummer</li> im Display erscheint.
- Das Gerät schaltet auf Schnellauf zum gewählten Titel und die Wiedergabe

Voraussetzung ist, daß zwischen den einzelnen Stücken Pausen von jeweils 4 Sekunden aufgenommen wurden.

Hinweis: Bei Titeln mit extrem leisen Musikpassagen kann es vorkommen, daß diese vom Suchlauf als Pausen erkannt werden.

# ABSCHALTEN AM BANDENDE

Aus allen Lauffunktionen schaltet das Laufwerk am Bandende auf 'STOP'

· Versuchen Sie am Bandende. Wiedergabe (▷) oder den schnellen Vorlauf (▷▷) zu starten, zeigt das Display CRSS END, ebenso, wenn Sie am Bandanfang die Taste




# CASSETTE DECK (drücken Sie TAPE zur Auswahl)

#### CASSETTE GEGEN LÖSCHEN SCHÜTZEN

Bei jeder Aufnahme wird die vorherige Aufzeichnung überspielt.

 Selhsthesnielte Cassetten können Sie gegen versehentliches Löschen schütze indem Sie die entsprechende Sicherungsnase aus der Öffnung im Cassettenrücken brechen, z.B. mit einen Schrauhenzieher



· Wollen Sie eine gesicherte Cassette neu bespielen, überkleben Sie die entsprechende Öffnung mit Klebeband.

#### **AUFNAHME**

Copyright: Aufzeichnungen sind insoweit erlaubt, als dadurch das Copyright oder andere Rechte Dritter nicht verletzt werden

Bei Cassetten mit Löschsicherung ist die Aufnahme gesperrt, das Display zeigt für 1.5 Sekunden ERSS und sperrt die Aufnahme. Die Schublade fährt heraus.

#### Aufnahme auf beiden Cassettenseiten

- Legen Sie eine ungeschützte Cassette in die Schublade, spulen Sie bis zu der gewünschten Bandstelle und wählen Sie die Cassettenlaufrichtung aus.
- Wenn Sie wünschen, aktivieren Sie das Dolby Rauschunterdrückungssystem. wie zuvor beschrieben (mit MODE und anschließend + oder -).
- Selektieren Sie den Reverse-Modus RUTDREI/ERSE ∑), wie zuvor beschrieben (mit MODE und anschließend  $\triangle$  oder  $\nabla$ ).
- · Wählen Sie die Signal-Quelle, von der Sie aufnehmen möchten durch drücken von CD, TUNER oder AUX.
- Drücken Sie RECORD länger als 2 Sekunden.
- Die Aufnahme startet und die Anzeige erscheint im Display
- Das Laufwerk wechselt, nachdem die erste Seite bespielt wurde, die Cassettenseite. Jetzt wird die zweite Seite bespielt.
- . Vorzeitig beenden: Drücken Sie die Taste 

  (STOP).

#### Aufnahme auf einer Cassettenseite

- · Zur Aufnahme auf einer Cassettenseite, folgen Sie bitte den Angaben unter 'Aufnahme auf beiden Cassettenseiten', schalten zusätzlich jedoch den Reverse-Modus REVERSE DEE T ein.
- Das Gerät stoppt den Aufnahmevorgang automatisch, wenn das Bandende

# UMSCHALTEN VON BANDZÄHLWERK AUF ECHTZEIT

 Mit der Taste i schalten Sie zwischen Bandzählwerk und Anzeige der Echtzeit (Minuten und Sekunden) um.





#### ABSTIMMUNG DER ECHTZEITANZEIGE

Die Echtzeitmessung muß sich erst auf die Dicke des verwendeten Bandmaterials in der Cassette einstellen

Starten Sie z. B. die Wiedergabe, blinkt der Doppelpunkt zwischen der Sekunden- und Minutenanzeige (-:--) für einige Zeit. Während dieser Zeit werden die Banddicke und andere Werte herechnet. Ist dieser



Vorgang abgeschlossen, läuft die Anzeige der Echtzeit auch bei schnellem Vorund Rücklauf mit

#### ZURÜCKSETZEN DES ZÄHLWERKES

· Drücken Sie z. B. am Beginn einer Aufnahme die Taste 0-SFT, um den Zählerstand auf 0 zurückzusetzen.



#### SPEICHERN VON BANDPOSITIONEN

- · Durch drücken der Taste MEMORY, können Sie die momentane Bandposition speichern.
- Im Display erscheint das Zeichen MEMO.
- 2429
- · Betätigen Sie dann im STOP-Betrieb die
- Taste 

  ✓ (schneller Rücklauf), spult das Gerät zurück und stoppt an der entsprechenden Stelle.
- Drücken Sie die Taste MEMORY erneut, beenden Sie die Funktion.

# KOPIEREN VON CD AUF CASSETTE (CD-COPY)

Ihr Cassettendeck ist in der Lage, Kontrollkommandos an den CD-Wechsler zu übertragen, Hierdurch wird das Kopierverfahren CD-COPY durch Drücken von nur einer Taste ermöglicht.

Dazu können Sie die einzelnen Titel einer CD oder eines Programmes so auf die beiden Seiten einer Cassette verteilen, daß keine lange Leerpassagen auf einer

- · Dazu muß sich eine bespielbare Cassette im Laufwerk und eine CD im CD-Spieler befinden.
- Spulen Sie zur Vorbereitung die Cassette an die vorgesehene Bandstelle. Wählen Sie am CD-Spieler die gewünschten Tracks.
- · Drücken Sie jetzt die Taste CD COPY 2 Sekunden lang.

- Die Aufnahme beginnt. Der CD-Spieler ist zunächst auf Pause gestellt und beginnt nach 4 Sekunden die Wiedergabe.



Cassettenbandes, läuft ihr Cassettendeck an, um ca. 6 Sekunden Vorspannband abzuspulen. Anschließend wird der CD-Spieler automatisch gestartet.

- Während des Überspielvorganges können Sie nur die Tasten 

(STOP) oder ▲ OPEN/CLOSE betätigen. Alle anderen Funktionen sind gesperrt.

- Beendet der CD-Spieler die Wiedergabe als erstes, sendet er ein ent-
- sprechendes Kommando an das Cassettendeck, die Aufnahme wird gestoppt. - Ist die Cassettenseite als Erstes zu Ende, schaltet der CD-Spieler in PAUSE-Modus.
- Haben Sie Reverse-Betrieb angewählt (\*\*), wählt Ihr Gerät die andere Cassettenseite und setzt die Aufnahme fort.

Das Vorspannband wird abgespult, dann startet die CD mit dem Anfang des zuletzt gehörten Stückes.

Note: This chapter contains excerpts from the operating instructions of the units. For further particulars please refer to the appropriate user instructions the part number of which is indicated in the relevant spare parts list.


# **INSTALLATION PA 2**



# **INSTALLATION PA 3**

#### MOUNTING THE SPEAKER TO THE WALL

- . Drill two holes in the wall using the supplied template as a reference for the distance between the two holes.
- · Insert the plugs and afterwards the screws.
- . Now, you can mount the speaker on the two screws.



#### SETTING UP SPACE FIDELITY

Space Fidelity is very good-natured, and you can stand it almost anywhere to enjoy superb sound. But if you want to feel the full force of this exciting system, give the speaker a little 'breathing space'.

- Give the speaker one-and-a-half to three metres of free space on both sides. Do not place the speaker on the floor but mount it to a wall as described.
- . Ensure that sufficient ventilation is available. An open space of 3 cm at the
- top of the speaker is required.
- . Then move back, sit back, and experience it. The most exciting sound you

#### CONNECTION OF THE SPACE FIDELITY SPEAKER

- The plugs of the speaker cable must be connected to the SPACE FIDELITY output sockets on the back of your unit.
- · Connect the white plug of the speaker cable to the white socket, the red plug



#### SETTING UP SPACE FIDELITY

Space Fidelity is very good-natured, and you can stand it almost anywhere to enjoy superb sound. But if you want to feel the full force of this exciting system, give it a little 'breathing space'.

- . Give it one-and-a-half to three metres of free space on both sides.
- · Stand it off thirty centimetres from the wall.
- . Then move back, sit back, and experience it. The most exciting sound you

#### MOUNTING THE WINGS ON SPACE FIDELITY

The wings are supplied with Space Fidelity PA 3 II and available as an accessory for Space Fidelity PA 3 I.

. Mount the wings on the system as shown below.



. In case you do not wish to mount the wings, you may also insert the supplied knobs that cover the holes in the side of your system.



. If you wish to remove the knobs again, the best way to do this is pressing them forward or backward with your thumb and pulling them out.

# **INSTALLATION PA 3**


#### MOUNTING SPEAKER COVERS TO THE TUBE

. Mount the speaker covers to the tube as shown in the illustrations below.




#### TUBE CONNECTION


. Connect the plug of the tube to the plug of the cables coming out at the back of your unit.



· Insert the tube in your unit as shown in the illustration until it clicks in place. Make sure that the connection cable is put behind the tube in the system.



To disconnect the tube, insert the two supplied tools as shown, and take the tube out of your system



# POWER SUPPLY CONNECTION

- Only connect the unit to a 230V~, 50/60 Hz a.c. power source.
- · Always ensure that the voltage indicated on the unit's rating plate agrees with you local power supply. If this is not the case, consult your dealer or customer service center. The rating plate is found on the back of the unit.

INSTALLATION


#### CONNECTING OTHER EQUIPMENT

Before connecting any other programme sources, always switch off Space Fidelity. In addition, note the correct connection of the stereo channels: R: right (red)

L: left (white).

AUX IN/OUT Connect the LINE OUT sockets of your other equipment, e.g. tape -or DAT recorder, TV, DSR tuner, etc. to the sockets AUX IN. Connect the LINE IN sockets of your other equipment, e.g. tape or DAT recorder to the sockets AUX OUT.

#### ANTENNA CONNECTION



Only a good antenna system (broadband cable connection to your own antenna system, or a common house antenna system) can guarantee optimum reception quality, especially for FM stereo broadcasts.

#### FM 75 Ω

- The FM 75  $\Omega$  socket is used for connection to the Community or Cable Antenna System or to a roof-mounted FM antenna with an impedance of 75 Ohm.
- . If non of these are available, you may use the cast (wire) antenna supplied for nearby station (reception could be poor). You should not, however, change the length of the cast antenna.

#### AM LOOP ANTENNA

- · For AM reception, connect the supplied wires to the AM LOOP ANTENNA terminals and position the antenna for best reception.
- The elevated antenna Y as well as earth 

  can also be connected to these sockets in place of the frame antenna

Note: do not place the AM loop antenna on the unit, as this unit employs a computing device which could cause interference.

# A SHORT OVERVIEW OF SPACE FIDELITY

#### TOP OF THE SYSTEM

POWER Switches the system on and off.

When the power is switched off, the set is separated from the mains supply. (no power consumption).

POWER SOUND Toggles between three sound settings: POWER SOUND, FLAT and USER

IR SENSOR Receives signals from the remote control.

#### Under remote control (emergency keys).

SOURCE Selects the different sound sources and mute function

in the following order:

CD -> TUNER -> TRPE -> RUX -> MUTE -> CD.

Starts playback of a CD or cassette.  $\sim$ 

Stops a CD or a cassette Adjusts the volume level (0 - 63)



#### FRONT OF THE SYSTEM

DISC △ Opens and closes the CD compartment

OPEN/CLOSE

TAPF △ OPEN/CLOSE Opens and closes the cassette compartment

DISC SELECT 1...7

Selects the CD you wish to hear or the compartment

in which you wish to load a CD

 $\cap$ 

This socket is for connecting standard stereo head-

phones with a 6.3 mm jack.

The system's speaker outputs are automatically switched off when the headphone jack is inserted, and are automatically switched on again when it is

removed.



# A SHORT OVERVIEW OF SPACE FIDELITY

# DISPLAY

#### The display indicates

ω

- when receiving FM stereo stations

- when the source TAPE is selected

 $(\Box)$ 

- during station search, during fast cassette winding, during CD search function. - during CD play and cassette playback forward.

00

- during cassette playback reverse.

 indicates the TAPE reverse mode: The tape stops at the end of each side. Playback (+ recording) of both cassette sides:

after which the tape stops at the end of the second Continuous playback of both cassette sides.

- during the recording function

Г▲٦ (

- If the unit is optimally tuned to a radio station. - when the source CD is selected

Ш

- when the system is in CD or TAPE PAUSE mode.

₩

- when the sound is muted

kHz / MHz

- for FM reception the frequencies are indicated in MHz and for MW reception in kHz.

displayed.

SHEWWINS -

- indicates the output signal

#### REMOTE CONTROL

#### Changing the batteries

If the range of your infrared remote control seems to decrease, or if certain individual functions can no longer be carried out, you should replace the batteries.


Two mignon 1.5 Volt LR03 size AAA are required. To change the batteries, open the compartment on the back of the remote control.

Ensure that the batteries are inserted properly (note the markings in the compartment).

And in the interest of the environment: Remember that batteries must always be disposed of properly.

For functional overview of remote control see next pages





PA 2 / PA

#### A SHORT FUNCTIONAL OVERVIEW OF THE REMOTE CONTROL

#### **GENERAL FUNCTIONS**

switches the unit to STAND BY. +/adjusts the volume ₩ mutes the speakers

SOURCE SELECTION

selects the CD changer TUNER selects the TUNER (radio) TAPE selects the TAPE (cassette deck) AUX selects the AUX (auxiliary) input SOUND CONTROL selects the sound control mode

POWER SOUND

toggles between three sound settings:
POWER SOUNII → FLRT → USER → POWER SOUNII.



#### AFTER SELECTING SOUND CONTROL

Press

 $\triangle / \nabla$ to scroll through the sound presets. to switch the sound settings to neutral (FLAT). to change the brightness of the display from 'normal brightness' to '50% brightness' to 'display

MODE to call up the BASS and TREBLE adjustment mode:

then press + / - to adjust the bass tones: BRSS △ / ▽ to adjust the high tones: TREBLE.

MEMORY to store user sound presets at the lowest memory

location

CANCEL to delete user sound presets



#### AFTER SELECTING CD

Press

DISC to enter the disc selection mode then press  $\triangle / \nabla$  to select the disc (compartment).

 $\triangleright$ to start playback to stop playback

to switch the player to PAUSE.

to change the information on the display When pressing longer, the EDIT mode will be entered in which you can assign

names to CD's with the following keys: +/- to go to a next/previous position on the display (cursor)

△/ 

 to go through the alphabet, 0-9 and space symbol.

CANCEL to clear the name. to start forward or backward search.

 $\triangleleft \triangleleft \triangleright \triangleright$  $\triangle / \nabla$ to skip to next or previous tracks.

MEMORY to call up the programming mode or to save individual tracks.

press more than 2 seconds to review the tracks in the programme.

to omit individual tracks from the programme CANCEL

press more than 2 seconds to delete the complete programme.

press more than 10 seconds to delete all CD titles.

to select the SHUFFLE and REPEAT mode: MODE

then press + / — to select the desired shuffle mode: SHUFFLE DNE (disc) → SHUFFLE RLL (discs) → SHUFFLE DFF.

 $\triangle$  /  $\nabla$  to select the desired repeat mode:REPERT\_RLL (discs)  $\rightarrow$  REPERT\_OFF

# A SHORT FUNCTIONAL OVERVIEW OF THE REMOTE CONTROL

#### AFTER SELECTING TUNER

Press

 $\triangleleft \triangleleft \triangleright \triangleright$ to start the station search (AUTO TUNING) or to advance the frequency step by step (MANUAL TUNING)

 $\triangle/\nabla$ to scroll through the station memory.

to switch the display indication between the station name i

(RDS, or another name you assign), RDS time, RADIOTEXT and station frequency.

When pressing longer, the EDIT mode will be entered in which station

names can be given with the following keys: +/- to go to a next/previous position on the display (cursor)

△ / ▽ to go through the alphabet, 0-9 and space symbol.

CANCEL to clear the last name.

MEMORY to store a set station at the lowest respective memory

location. When pressing this key longer, the AUTO STORE function will be started.

to delete individual memory locations or, if desired, CANCEL the entire memory contents (press more than 10 seconds).

to select the ANTENNA/CABLE and waveband selection mode: MODE then press + / - to select the desired waveband: FM STERED → FM MOND → MIJ

△ / ▽ to select RNTENNR or CRBLE.

Select ERBLE to switch on the FM antenna attenuator for reducing radio disturbance if your system is connected to broadband cable, and the reception signal is too strong.

to enter the programme type mode then press △ / 

to call up the different programme types.

#### AFTER SELECTING TAPE

Press

 $\triangleleft \triangleright$ 

nn

to start cassette playback in normal or reverse direction.

to stop all cassette functions to switch the cassette deck to PAUSE.

 $\triangleleft \triangleleft \triangleright \triangleright$ When the unit is in STOP mode: fast forward or backward.

When pressed during playback: MUSIC SEARCH forward (to the beginning

of the next track) or backward (to the beginning of the current track).

i to switch the display indication between the COUNTER

(tape counter) and TIME (real time in minutes and seconds). press more than 2 seconds to start the recording function.

RECORD CD COPY press more than 2 seconds to start the CD-COPY function

(recording from CD to cassette).

MEMORY to store a tape position in the memory.

pressing again will clear the stored tape position.

CANCEL to set the tape counter to zero: DDDD.

to select the Dolby NR and reverse selection mode:

then press + / - to switch Dolby Noise Reductions system on or off: DOL BY ON → DOL BY OFF

 $\triangle/\nabla$  to select the desired reverse mode: REVERSE OFF I  $\rightarrow$  RUTDREVERSE I)  $\rightarrow$  CONT. PLAY (I)

REVERSE DFF I – the tape stops at the end of each side.
RUTDREVERSE ID – playback (+ recording) of both cassette sides

after which the tape stops at the end of the second side.

EDNT. PLRY CD - continuous playback of both cassette sides.



SOUND CONTROL

#### SWITCHING ON AND OFF

- . When you want to switch Space Fidelity on, press the POWER button. The green LED in the button indicates that the unit is on. hutton depressed: POWER ON button not depressed: POWFR OFF
- The system will be activated and the source that was chosen before the power was switched off will be selected again.
- If the system had been switched to standby before it was switched off, the standby mode will be selected when the power is switched back on.
- When the system is switched to active mode (as described below), the respective source will be indicated on the display.
- The sound is muted for approximately 3 seconds when it is turned on in order to suppress disturbing initial signal noise.
- . To switch off Space Fidelity press the POWER button again.

#### STAND BY

- . You can switch the system to STAND BY with the O key on the remote con-
- STAND BY mode is indicated by the green LED in the POWER button.
- . When you want to switch your system on again, simply press CD, TUNER, TAPE or AUX on the remote control (or the SOURCE key on the top of your

In order to keep power consumption below 1 W a stand-by transformer has

The choise for this option is a consequence of Grundig's environmental policy targeting to reduce unnecessary power consumption.

#### SOURCE SELECTION

. To select a listening source, press CD, TUNER, TAPE or AUX on the remote control (or the SOURCE key on the top of your unit). The respective source will be indicated on the display.

VOLUME 23

#### VOLUME

- . The volume can be adjusted with + and keys on the remote control
- · The volume level can also be controlled with the + and - keys on the top of you
- The display shows the level from 0 63.

#### MUTING

- The volume can be completely muted by pressing the 🔼 key on the remote
- This is useful, for example, if you want to take a telephone call and do not want to be distracted by music, news, etc., from your system.
- If the muting function is used when recording a tape, this has no effect on the subsequent recording volume level as only the speakers are muted. The indication lights up on the display when the MUTING function is
- . The MUTING function can be deactivated by pressing the key again or by pressing the VOLUME +/- key or any one of the input selection keys.

#### POWER SOUND

· With the POWER SOUND key you can switch to three sound settings as follows: POHER SOUND → FLAT → USER → POHER SOUND

POWER SOUND: slightly accentuates the lower and higher frequencies which renders a more balanced overall sound during quieter passages. Its effectiveness depends in turn on the setting of the volume knob. The sound is thus optimally adapted to human hearing sensitivity, which is also dependent on the respective volume.

FLAT: The bass and treble settings are switched to neutral. This function merely bypasses the signal path through the bass and treble controls ensuring that the original sound is reproduced with the highest fidelity.

ACTUAL: you will hear the actually selected sound preset: JAZZ, DISCO, VOCAL, USER 1, USER 2, USER 3, See description below.

#### DISPLAY BRIGHTNESS

The display is automatically switched to normal brightness whenever the unit is

- . To adapt the display brightness, select first SOUND CONTROL
- . Pressing the i key changes the display brightness to 50%, pressing again
- Press the i key once more to return to normal display brightness

#### BASS AND TREBLE

You can individually adjust the higher and lower frequencies from the sound of your speakers. In this way, you can compensate for surrounding acoustic irregularities which may be caused, for example, by sound reflection behaviour on walls with relatively large, empty surface areas, or "damping" caused by furniture or other objects

You can adjust the bass and treble values as follows:

- Select the SOUND CONTROL mode.
- Then, press the MODE key
- Adjust now the TREBLE value with the △ / 

  keys and adjust the BASS value
- The display shows the selected value e.g. TREBLE +8

#### SOUND PRESETS

The SOUND PRESETS selection mode is selected by selecting first SOUND **CONTROL** and then the  $\triangle$  /  $\nabla$  keys

Space Fidelity is supplied with 3 preprogrammed sound presets: JRZZ, DISCO and L'OCAL

#### Programming user presets

You also have the possibility to program 3 sound presets yourself: USER 1, USER 2 and USER 3.

For these three sound presets you can install different BASS and TREBLE

- · Adapt the BASS and TREBLE values as described above.
- . Then, press MEMORY.
- The display shows shortly USER →
- In the same way you can store USER 2 and USER 3.

#### Deleting a user preset:

- Select the sound preset (USER 1, 2 or 3) to be deleted by pressing the ∧ / ∇ kevs.
- Press CANCEL
- The sound preset is now deleted and can not be selected anymore with the △/▽keys.

# RADIO (press TUNER to select radio mode)

#### **SELECTING TUNER**

- The first time you select TUNER, it automatically switches to 'FM', and the display indicates 87,50 MHz. STEREO is also selected.
- Your unit is provided with the function 'LAST STATION MEMORY', which means that the station that was playing when the set was switched off will be selected again when the tuner is switched back on.

#### SELECTING THE WAVE BAND

. To select the waveband, press MODE and within 3 seconds the + / - keys. You can select the wavebands: FM - STERED, FM - MOND and Mix.

.:III III:.

FM 8750

- The display shows the selected band.
- If you have selected FM STERED. your unit is in stereo reception mode, which means that as soon as a stereo signal of sufficient strength is detected, 'QQ' appears in the display. If stereo reception is disturbed, 'W' disappears, In
- this way, disturbing background noise is suppressed. · If noise-free stereo reception is not possible, you can switch your unit to MONO reception. In this case, select FM MONO The muting function is always switched off for MONO reception, allowing the

# ADAPTING THE ANTENNA (ANTENNA/CABLE)

unit to receive even very weak broadcast signals.

If you receive broadcasts via broad band cable of a public or private cable service, there may be high signal inputs at your antenna terminal, which may in turn cause reception disturbances.

 If this is the case, press the MODE key and within 3 seconds △ or ▽ to switch on the input attenuator ERBLE appears on the display. This reduces the antenna input sensitivity, thus reducing disturbances. This setting is automatically stored.

#### RDS RADIO DATA SYSTEM

Your tuner is an RDS tuner.

RDS (Radio Data System) stands for a new generation of radios that provides the listener/user with more comfort and better reception in the short term, but also opens up completely new information options for the future. RDS-equipped receivers identify the tuned station (if it transmits 'RDS signals') and indicate the name of the programme in the display (e.g. BRYERN 3, SDR 3). If you are tuned to an RDS station, the name of the station will be indicated after

For more information, please see page 28.

#### AUTOMATIC STATION SEARCH

- To activate automatic station search (AUTO TUNING), press < □ or □□</li> until the frequency display begins 'to run'; then release the key.
- The search stops as soon as a station with sufficient reception quality is found and tuned to precisely. .:BIE.
- The 「▲¬ indication lights up. - Every time you begin a search, the unit automatically switches to FM - STERED
- The frequency of the received station is indi-
- cated in kHz (MW) or MHz (FM). - If the search stops, the 'AUTO COMPARE' function first verifies whether the station which has been found is already stored in the station memory. If this is the case, the memory location of the station is displayed, as well as the name of the station, if it already exists.

FM 8750

- Stations which are received with a weak field strength may be skinned These can be tuned to manually
- If desired, you can also interrupt the search by pressing << or >>>.

#### MANUAL STATION SEARCH (MANUAL TUNING)

- Briefly press the <II or II key to tune in the corresponding direction in individual steps (FM: 25kHz; MW: 1 kHz)
- If you keep the key depressed, you can rapidly scan large frequency ranges. When you release the key, AUTO TUNING is automatically switched to. Muting is active during AUTO TUNING.
- If you briefly press one of the <<< or>
   or 
   keys, manual tuning is automatically switched to.

#### STATION MEMORY

59 memory locations are available for storing stations.

- . Tune to the station you want to store with the station search function or
- Press MFMORY
- The station is stored at the next available memory location.



- The tuner software first checks the station memory for available memory locations. If all the locations are occupied, MEM FULL appears on the display for approx, 1.5 seconds.
- Assigning a station frequency to two different memory locations is not possible. The selected station is stored at the lowest available memory location, meaning that you need not enter a number for memory locations.
- Every time the settings STEREO/MONO and ANTENNA/CABLE are changed. they are automatically stored.

#### STORING STATIONS

- . If you want to store a station, press MEMORY.
- The first station which is stored is assigned to memory location 1, the second station to memory location 2 and so on.
- · If you want to move a stored station to another memory location, press
- The station is always assigned to the first available memory location
- · Pressing the key again assigns a station to the next available memory locati-

#### Example:

You want to move your favourite station from memory location '6' to memory location '1

- · Select memory location '1'.
- · Press CANCEL once.
- This deletes, or clears, memory location '1' You can also press MEMORY to move the station on location '1' to the next available free memory location.
- . Now select position '6', your favourite station, and then press MEMORY Your station is now stored on memory location '1'

#### 'LAST STATION MEMORY'

LAST STATION MEMORY means that the unit 'remembers' the last station that was tuned to. This function ensures that the station which was selected before the tuner was switched off is automatically selected again when your tuner is switched back on.

# RADIO (press TUNER to select radio mode)

#### **AUTO STORE FUNCTION**

This tuner is equipped with a comfortable way to store all stations automatically.

- · Select the desired waveband.
- Press and hold down MEMORY until the frequency on the display starts running and RS appears.
- The AUTO STORE function is started.



- The tuner will start searching from the actual frequency and stores, first of all, all RDS stations that are not yet stored in the memory.
- Then it searches for the strongest non-RDS station and finally the weak ones.
- This function ensures you that all stations with an acceptable reception quality are stored in your station memory.
- · You can interrupt the AUTO STORE function by pressing MEMORY again.

# CALLING UP A STORED STATION

- When you want to call up a stored station, press △ or ▽. The stations are called up in ascending or descending order.
- The display shows the selected memory location number on the left, and the unit switches to this memory location.



It is not possible to select a memory location which has not (yet) been assigned to a

#### Example:

Memory location 6 is not assigned to a station

If you are situated at memory location number 5 and press once △ the unit will jump to memory location 7 (provided this location has been assigned to a stati-

#### DELETING A MEMORY LOCATION

- . If you want to delete a memory location to which a station is assigned, first call up its number.
- Press △ or ▽ until you reach the station you want to delete.
- · Press CANCEL.
- The memory location is deleted, and the memory location number does not light up on the display anymore.
- · Hold CANCEL down for 5 seconds if you want to delete all the memory locations, for example after you move to another location.
- 'ERRSE ?' appears briefly on the display.
- . Keep the key depressed for an additional 5 seconds until the display shows '87.5 MHz'.
- the station memory is deleted.
- If you now press one of the △ or ▽ keys, 'FREE' is shown on the display.
- . If you release the CANCEL key before these 5 seconds have elapsed, the erase function is not carried out.

#### RDS RADIO DATA SYSTEM

Your unit is capable of receiving and evaluating RDS information which is broadcast along with the normal broadcast signal. The channel name is displayed and automatically stored in the unit's memory, overwriting names previously

#### **RDS TIME**

Some RDS stations broadcast the 'RDS-TIME' information

- You can call up the time display by pressing the i key until the 'RDS-TIME' display appears.
- The time display is updated every minute.

The accuracy of the time depends on the broadcasted information.

Note: You will have to be tuned to the same RDS station for a few minutes before you are able to call up the time

#### RADIOTEXT

Some RDS stations broadcast RADIOTEXT, which is additional information on the station and programme being broadcast

RADIOTEXT information appears as "running" text in the display. RADIOTEXT is transmitted character-by-character by the radio station. As a result of that it may take some time until the entire text has been completely

- · RADIOTEXT is called up by continuously pressing the i key until the running text of the RADIOTEXT signal can be seen.
- If a station does not broadcast RADIOTEXT, the unit switches automatically to the frequency indication.

#### SWITCHING DISPLAYS

- Pressing i briefly switches the display (when available) between station name (RDS or one you have entered), RDS-TIME, RADIOTEXT (with RDS stations), and frequency
- When the station name is displayed, only the memory location number is displayed to the left of the name.





RNTR

# PROGRAMME TYPE (PTY)

RDS allows you to select FM stations according to programme type. There are 16 programme categories.

- By using first the PTY and afterwards (within 3 seconds) the  $\triangle$  /  $\nabla$  keys , you can call up the programme types one after another
- The display briefly shows the programme type and then the name of the programmed stations that broadcast this programme type.
- If there are no stations broadcasting a given programme type, the display briefly shows: 'NONE'

#### What is meant by programme types?

NEWS = News service

Programmes that usually give brief reports on current events and statements that are of public interest. Also: weather and traffic reports.

AFFAIRS = Politics and current events

Programmes that supplement or give more extensive information on the news, e.g. reports and commentary, news magazine. These programmes also offer detailed accounts on related issues, e.g. documentation and discussions. Also: broadcasts of political and similar events.

INFO = Special informative reports

Programmes that offer helpful information, e.g. consumer magazine, health tips, travel tips, special weather service. In addition, there are also programmes for individual target groups, e.g. for farmers, children, foreign employees.

SPORT = Sports

All types of sports programmes.

EDUCATE = Learning and continuation of education

Educational programmes for those who wish to gain or further their knowledge of different fields; e.g. schools' radio, educational radio broadcasts, foreign lanquage courses.

DRAMA = Radio plays, literature

All types of radio plays, e.g. radio thrillers and science fiction programmes; readings from literary works.

CULTURE = Culture, church and society

Programmes that offer reports, commentaries or evaluations on topics from the above-mentioned areas; e.g. discussions on theater, films and books, literary radio series, reports on the school and educational system, church radio; also prayers and church services.

#### SCIENCE

Programmes that deal with methods and findings from the world of science, as well as with issues from the field of technology.

Programmes that mostly offer light entertainment, e.g. talk shows, quiz shows and guessing games, cabaret shows, sketches, chat shows etc., often featuring

POP M. = Pop music

Programmes with popular and modern hits from home and abroad.

ROCK M. = Rock music

Programmes with international music of the younger generation, often with a heavy emphasis on rhythm.

EASY M. = Light music

Programmes with light music of all types, e.g. folk music, dance music, musicals and operettes.

LIGHT-M. = Light classical music

Programmes with popular classical music; music, often abbreviated works of excerpts of works, e.g. overtures, arias, etc.

CLASSICS = Serious classical music

Programmes with more serious works, e.g. symphonies, chamber music, fulllength operas.

MUSIC = Special music programmes

Music programmes that cannot be assigned to one of the above mentioned programme types, e.g. folklore, jazz, experimental music

#### LANGUAGE SELECTION

RADIO (press TUNER to select radio mode)

You can call up the programme type display in the following languages: german, english, french, italian, portuguese, spanish, dutch, and swedish.

- . Keep the > key on the unit pressed while the unit is turned off, and then turn on Space Fidelity with the POWER knob.
- The current language appears in the display
- . By using the + and keys you can call up the desired language: ENGLISH. DEUTSCH. FRANCRIS. NEDERLANDS. ESPANOL. ITALIANO, PORTUGUES, SVENSKA
- Store your selection and leave the mode by pressing the □ key.

#### ASSIGNING STATION NAMES

Stations which do not transmit the RDS code can be assigned any name of your

- Keep i pressed until the first character on the display starts flashing.
- . With + and you can move the cursor in the desired direction. You can enter up to 8 characters.
- . With △ and ▽, you can move forward and backward through the alphabet, the numbers 0-9 and the space key.

3 RB.

· When you are ready to conclude an input and exit the input mode to store a name, press i or MEMORY.

If you attempt to assign a name to a station which transmits the RDS code, RDS-DRTR appears in the display, indicating that a name cannot be

#### **DELETING A NAME**

. If you press CANCEL when the input mode is selected, the previous name is deleted and the cursor jumps to the first (left) position.



# CD CHANGER (press CD to select CD mode)

#### GENERAL INFORMATION

- · To remove a CD from its case, hold it on its outside edge the the index finger and thumb
- . Do not touch the surface of a CD with your fingers.
- · Always store a CD in its case when it is not being used.
- Place a CD in its case with the label facing up and press down lightly.
- Do not leave CD's for any length of time in direct sunlight or other places where high temperatures may occur, such as in the vicinity of heating apparaturs. Do not expose the CD's to humidity or rain.

#### SELECTING CD

- . If you select CD and have not inserted a CD, 'NO DISC D I' appears on the dis-
- After the CD has been selected, it is always N□ III5 in the STOP mode



#### INSERTING ONE OR SEVERAL CD'S

You can insert up to 7 CD's into the unit.

- Use DISC and afterwards (within 2 seconds) the △ / ▽ keys to select the compartment in which you wish to insert the CD or the CD you wish to play
- You can also use the keys 1...7 on the unit.
- The dimmed LED's on your Space Fidelity indicate the compartments in which a CD is inserted, and the bright LED indicates the selected compartment. If the selected compartment is empty, it will move out.
- E.g. If a CD is loaded in compartment 1, 2, 3 and 4 and compartment 2 is selected the lighting of the LED's will be as follows



- The display will indicate 'OPEN' and the number of the corresponding CD compartment
- · Place a CD into the compartment with the printed side up.
- In addition to standard 12 cm CD 3 you can also play 8 cm CD's without an adaptor only in the DISC 1 compartment.



- button to close the compartment
- The CD compartment can also be closed by hand.
- The display shows <code>CLOSE II I</code>.
- After the compartment has closed, the unit reads the contents of the CD. During this time the display shows RERDING DI.
- After a few seconds, the total playing time and the number of titles on the CD appear on the display.



#### Warning!

This set is designed for normal CDs. Therefore, do not use any accessories like disc stabilizer rings or CD treatment sheets, etc. as offered on the market, because it may cause jamming of the changer mechanism. Do not load more than 1 disc into 1 tray.

#### PLAYING AN ENTIRE CD (FROM STOP)

- Playback begins with the first title.
- The display shows the current title number and the title's elapsed playing
- If you have inserted only one CD, after all the titles have played, the CD player stops, and the total number of titles as well as the total playing time appe-
- If you have inserted several CD's, the unit will select the next CD and then resume CD play
- To stop playback, press □.
- . To interrupt playback, press III
- To resume playback, press ▷

Note: You can also simply press the ▷ key instead of the DISC △ OPEN/CLOSE button after inserting a CD. The CD compartment closes, and playback begins.

#### SELECTING A DIFFERENT TITLE DURING PLAYBACK

- . Press repeatedly on △ or ▽ until the desired title number appears in the dis-
- After a brief time, the title is played

# REPEATING A TITLE (RESTART)

- Briefly press ▷.
- The title is repeated from the beginning.

#### SEARCH FUNCTION

 Hold << or >> pressed down to reach the desired point on the CD. As soon as you release the key, playback resumes.

Note: This function can be described as "audibly" searching for a title. During the search, volume is reduced and returns to its normal level as soon as the key is released

# SHUFFLE PLAY (RANDOM PLAYBACK)

You can play all the titles on a CD in random order.

- To do so, press first MODE and afterwards (within 3 seconds) the + or key
- The display shows the selected shuffle mode: SHUFFLE ONE-SHUFFLE RLL-SHUFFLE OFF.

SHUFFLE ONE: the tracks on the selected CD will be played in random

SHUFFLE RLL: the tracks on all inserted CD's will be played in random

SHUFFLE OFF: the shuffle function is switched off.

You can also play the titles of a programme in random order.

The shuffle function is also cleared when you press  $\square$  or when the CD compartment is opened.

#### REPEAT PLAYBACK

If you want to listen to a CD or a CD programme more than once without having to start playback again, you can do so with the REPEAT function

- Press first MODE and afterwards (within 3 seconds) the △ or ▽ key
- The display shows the selected repeat mode: REPERT BUL-REPERT OFF

REPERT RLL; all inserted CD's are repeated from the beginning till the end. The display shows ( ).

REPERT OFF: the repeat function is switched off.

The repeat function is cleared when you press  $\square$  or when the CD compartment

#### ASSIGNING DISC TITLES

You can assign disc titles to 125 different CD's, and store this in the memory. Once the title of a disc has been stored, this will always appear on the display every time the disc is selected. The title remains in the memory even if the set is switched off or if the disc is removed from the set and put back in

- . Keep i pressed until the first character on the display starts flashing.
- . With + and you can move the cursor in the desired direction. You can enter up to eleven characters.
- With △ and ▽, you can move forward and backward through the alphabet, the numbers 0-9 and the space key.
- . When you are ready to conclude an input and exit the input mode to store a name, press i or MEMORY.

#### Clearing a disc title

- . If you wish to clear an existing title, first press i until the first character on the display starts flashing
- . Then press CANCEL. The title is now erased.

#### Clearing all the disc titles

- Press i until the first character on the display starts flashing. Then, press CANCEL and hold it pressed down for 10 seconds.
- First 'ERRSE ≥' appears on the display.

If you release the key, the erase function is not carried out. However, if you keep the key depressed the title memory is deleted and the message 'E2P ERRSEII' appears briefly on the display.

#### PLAYING TITLES IN A SPECIFIC SEQUENCE (PROGRAMME)


You can store up to 70 titles on a max. of 7 CD's to create your own


- . Place one (to seven) CD(s) into the CD compartment(s) with the printed side
- . Press MEMORY and, if you have inserted several CD's, select the desired disc compartment.
- Press △ or ▽ to move to a specific title

CD CHANGER (press CD to select CD mode)

- · After you have found the desired title number, store the title by pressing MEMORY again.
- The display shows the number of the stored title

'FULL' appears in the display.





IΡ

IJΠ

#### VIEWING THE TITLES OF A PROGRAMME

- Hold MEMORY pressed down for at least 2 seconds.
- The currently programmed titles are then displayed one after another.

#### PLAYING A PROGRAMME

- Playback begins with the first title of the programme
- After all the titles have been played, the display shows the total number of tracks and the total playing time of the last played disc.

# CLEARING TITLES FROM A PROGRAMME

- To clear a specific title from a programme, hold MEMORY pressed down for 2 seconds.
- The current programme's titles are then displayed.
- . When the title you wish to clear appears in the display, press CANCEL.
- . If you want to clear a specific title and you are not in the programme mode, press the △ or ▽ key to go to the title you want to clear.
- · When the number of the title you wish to clear appears in the display, press CANCEL
- . To clear all the titles of a programme, stop the CD player and press CANCEL for more than 1 second
- 'PRG\_ERRSEI' appears in the display.

Opening and closing the CD compartment also clears the programme. You can only clear all the titles when the CD player is stopped.

# RECORDING FROM A CD TO A CASSETTE (CD-COPY)

Please refer to the section 'Recording from a CD to a cassette' in the next chapter: Cassette Deck

# GRUNDIG Service

# CASSETTE DECK (press TAPE to select cassette mode)

#### **SELECTING TAPE**

- After TAPE has been selected, the cassette deck is always in the STOP
- Dolby Noise Reduction DO NR remains in the setting it was in when the unit was switched off
- The last tape counter position is also stored.

#### INSERTING A CASSETTE

- Press TAPE 
   OPEN/CLOSE on the unit to open the cassette compartment.
- · Insert the cassette, with the open side toward the back, into the compartment.
- compartment also closes when you press <1 >> (PLAY). In this case, playback begins immediately.
- Pressing any of the following keys also closes the compartment: □□ , <<< or>

Attention: If you place a cassette with Side A up in the compartment, you should press ▷ for playback/recording of side A and < for playback/-recording of side B.

#### TAPE TYPE

- . Use for playback ferrous oxide (I/Fe)-, chromium dioxide (II/Cr)- or metal (ME) cassette tapes. Your unit automatically adapts to the type of tape in the cassette compartment.
- · For recording you should only use ferrous oxide (I/Fe)- and chromium dioxide (II/Cr) cassette tapes.

#### NOISE REDUCTION SYSTEM (DOLBY NR)

Always play cassette tapes in accordance with the way they were recorded; i.e. with or without DOLBY B NR, depending on the recording. Only in this way is optimum playback quality guaranteed.

The advantage of a recording made with DOLBY NR compared to one made without DOLBY NR is the reduced tape noise (see 'Technical Data').

Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. "DOLBY" and the double D Symbol D are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. NR = Noise Reduction.

The Dolby noise reduction system can be selected as follows:

 Press MODE and afterwards (within 3 seconds) + or -. The display shows DOLBY ON or DOLBY OFF. When the Dolby noise reduction system is switched on, the DO NR LED on the unit lights up.

#### SELECTING THE REVERSE MODE

- Press first MODE and afterwards (within 3 seconds) the △ or ∇ key
- The display shows the selected repeat mode:

REVERSÉ OFF - RUTOREVERSE - CONT. PLRY.

REVERSE OFF: the tape stops at the end of each side. The display shows I.

RUTDREVERSE:playback (+ recording) of both cassette sides; after which the tape stops at the end of the second side. The display shows 1.

EDNT. PLRY: continuous playback of both cassette sides. The display shows (

#### PI AYBACK

- The playback function < □ can only be started if there is a cassette in the cassette compartment.
- If you press < ▷ , III, << or ▷▷ and the compartment is empty, CASS</li> appears on the display for 1.5 seconds, and then the cassette compartment
- · If desired switch on the Dolby Noise Reduction system as described before (with MODE and afterwards + or -).

#### Playback of one cassette side

- Press 

  or 

  to start playback in the desired direction.
- The display shows the sound level of the recorded music.
- . If you want to briefly interrupt playback, simply press II (PAUSE)
- The II indication on the display lights up...
- If you want to continue playback, press 

  or 

  again.
- The III indication goes out.
- The deck plays one cassette side and stops automatically at the end.
- . If you want to stop the tape before it reaches the end, simply press ☐ (STOP)

#### Playback of both sides

- . If you want to play both sides of the cassette, proceed as described under 'Playback of one cassette side but select the reverse mode RUTDREVERSE TO.
- The deck plays both cassette sides and the tape stops automatically at the end of the second side

#### Continuous playback

- . If you want to play both sides of the cassette continuously, proceed as described under 'Playback of one cassette side' but select the reverse mode EDNT. PLAY
- The deck plays both cassette sides continuously.

#### FAST WINDING DURING NORMAL OPERATION

These functions are only possible when in the STOP mode.

- Press <1<1 or l>l>
- The winding starts in the selected direction and the ◄◄ or ►► indication
- on the display flashes.
- To stop: press STOP.

#### MUSIC SEARCH FUNCTION

The << or or >> kevs also enable you to select directly a desired track on a cassette by skipping one or more tracks.

- Briefly press <II or III our or III or o in each direction.
- Press << or
   <p>
   ¬ or >> several times until the desired track number appears on
- The tape will wind to the beginning of the selected track and playback will

The only requirement for this function is a 4-second pause between each of the

Note: On classical music tapes, the search function may recognize extremely quiet passages as pauses.

#### SHUT-OFF AT THE END OF THE TAPE

At the end of a tape, the cassette deck automatically switches to "STOP."

• If you attempt to start playback (>>) or fast forward (>>>) at the end of the tape, ERSS END is shown in the display, as is the case if you press <>I at the beginning of a tape.



# CASSETTE DECK (press TAPE to select cassette mode)

#### PROTECTING CASSETTES AGAINST UNINTENTIONAL FRASIIRF

Every time you record onto a tape, its contents is erased and replaced by the new recording

- . In order to avoid unintentional erasure of a recording, carefully remove its safety tabs with, for example a screw driver.
- Original recordings are already protected against unintentional erasure.
- . If you wish to record on a 'protected' cas sette, place a small strip of tape over the corresponding holes.



#### RECORDING

Copyright: Making recordings from a prerecorded sound track is only permissible insofar as the Copyright or the rights of third parties are not infringed upon.

Recording on protected cassettes is not possible, CRSS appears in the display for 1.5 seconds, and recording is prevented. The cassette compartment comes out again.

#### Recording on both sides of a cassette

- . Insert an unprotected cassette in the cassette compartment, wind to the desired tape position and select the tape direction.
- . If desired switch on the Dolby Noise Reduction system as described before (with MODE and afterwards + or -)
- Select the reverse mode RUTDREVERSE TO as described before (with MODE and afterwards ∧ or ▽)
- . Select the source from which you wish to record by pressing CD, TUNER or
- . Press RECORD for more than 2 seconds.
- The recording starts and the indication on the display lights up.
- The drive automatically changes the side of the cassette after the first side has been recorded; this is followed by recording on the second side.
- Press ☐ (STOP) to stop recording at an earlier point.

#### Recording on one side of a cassette

- . If you only want to record on one side of the cassette, proceed as described under 'Recording on both cassette sides' but select the reverse mode REVERSE DEE
- The unit automatically stops recording when the end of the tape is reached.

# SWITCHING FROM THE TAPE COUNTER TO THE TIMER

- Press  $\boldsymbol{i}$  to switch between the tape counter and the real time display (minutes and seconds)






#### ADAPTING THE TIMER TO THE TAPE

The timer must first be allowed to adjust to the thickness of the cassette tape in the cassette compartment.

When you begin playback, the colon between the displayed seconds and minutes (-:--) briefly blinks.

During this time the tape thick-ness and other values are calculated. When this process is concluded, the timer then also



#### RESETTING THE TAPE COUNTER

 Press CANCEL, for example at the beginning of a recording, to reset the tape counter to 0.



allin,

2429

alli illi.

#### STORING TAPE POSITIONS

- · You can store the current tape position by pressing MEMORY.
- The indication MEMO appears in the
- When you press <II (in stop mode), the</li> cassette deck rewinds and stops at the stored position.
- Pressing MEMORY again ends this function.

#### RECORDING FROM A CD TO A CASSETTE (CD-COPY)

Your cassette deck is capable of transmitting control commands to the CDplayer, enabling you to carry out the CD-COPY function by pressing just one

In addition, you can also optimally record individual CD tracks or programmes on both sides of the cassette so that there is not an excessive amount of blank tape on one side of the cassette.

- . First there must be a cassette in the cassette compartment and a CD in the
- · Prepare the cassette tape by winding to the desired tape position.
- · Select the desired tracks on the CD player.
- . Now press CD COPY for 2 seconds.
- Recording starts. The CD player is first switched to pause for 4 seconds and then starts playing

 If you are positioned at the beginning of a cassette side, the cassette deck starts first in order to take up approx. 6 seconds of tape leader. The CD player then



- During the recording procedure you can only use the □ (STOP) or

- ▲ OPEN/CLOSE keys. All other functions are deactivated. If the CD player is the first unit to stop playback, it automatically sends a corresponding command to the cassette deck, and recording is stopped.
- If the respective side of the cassette tape reaches the end first, the CD PLAY-FR switches to PALISE mode (III)
- If you selected reverse mode (\_\_), your unit switches to the other side of the cassette and continues recording.

The tape leader is taken up, and the CD starts at the beginning of the track just played.

PA 2 / PA 3 Allgemeiner Teil / General Section

# Funktionsbeschreibung des CDC-Laufwerks

#### (Siehe dazu die Abbildungen auf den folgenden Seiten)

Das CDC-Laufwerk besteht aus einem Schubladen-Ladesystem mit einem Lift, dem "Magazin" 37, im rückwärtigen Teil des Laufwerks. Im Magazin können bis zu 7 CDs abgelegt werden. Die CD-Abtasteinheit (CDM 12.1) 40/60 befindet sich in der Mitte des CDC-Laufwerks. Der Schubladenmotor 3 steuert den mechanischen Bewegungsablauf sowohl für die Schublade 41 als auch das Magazin 37. Welcher Teil bewegt wird hängt von einer Kupplung 12 ab, die von einem großen Kurvenrad 25/26 in der Mitte des CDC-Laufwerks gesteuert wird. Das große Kurvenrad wird vom Kurvenrad-Motor 30 angetrieben und hat 3 Positionen: die Abspiel-, Schubladen- und Magazinposition.

# **Operations of the CDC-Mechanism**

#### (see figures on following pages)

The CDC mechanism consists of tray-loader system with an elevator called "magazine" **37** in its back that can hold up to 7 discs. The CD-pickup unit **40/60** (CDM12.1 mechanism) is in the middle of the CDC mechanism

The tray motor **3** is responsible for both tray **41** and magazine **37** movement. Which part it moves depends on a clutch **12** controlled by a big cam **25/26** in the middle of the CDC mechanism. The big cam driven by a cam motor **30** has 3 positions called play, tray move and magazine move.

Kurvenrad-Position Cam position	SW1	SW2
Magazinposition (Disk-Sperrstift <b>19</b> ist oben) Magazine position (disc lock pin <b>19</b> is up)	geschlossen close	offen open
Schubladenposition Tray position	geschlossen close	geschlossen close
Abspielposition (CD-Pickup angehoben) Play position (CD-pickup is lifted up)	offen open	geschlossen close

Der gesamte Bewegungsablauf (einschließlich der Sensorrückmeldungen) des CDC-Laufwerks wird von 2 Motoren, 2 Photosensoren und mehreren Schaltern gesteuert. In nachstehender Tabelle sind die Funktionen der Schalter und Sensoren kurz beschrieben: The complete operation (including feedback sensing) of the CDC mechanism is controlled by 2 motors, 2 photo sensors and several switches. A quick reference of the switches' and sensors' functions are given in the table below:

Kurvenrad-Position Cam position	Schubladen-Motor Tray motor	CD-Laufwerkposition CD-pickup unit position	Disk-Sperrstift (19) Disc lock pin (19)	SW1	SW2	SW3 (Disc lock)
Magazinposition	Magazin fährt nach oben oder unten	unten	oben	geschlossen	offen	offen
Magazine position	drives the magazine up or down	down	up	close	open	open
Abspielposition		oben	unten	offen	geschlossen	geschlossen
Play position	_	up	down	open	close	close
Schubladenposition	Schublade fährt nach innen oder außen	unten	unten	geschlossen	geschlossen	geschlossen
Tray position	drives the tray in or out	down	down	close	close	close

#### Transportstellung

Durch Ausschalten und erneutes Einschalten mit der Netztaste kann das CDC-Laufwerk in "Transportstellung" gebracht werden.

Das ausgefahrene CD-Fach **35/36** wird zurück ins Magazin geschoben und das Kurvenrad **25/26** geht auf Magazinposition. Der Disk-Sperrstift **19** arretiert die Platten im Magazin und es wird nach oben geschoben. Dadurch können die Disks während dem Transport nicht aus dem Magazin fallen. Auch die einzelnen Magazinfächer können nicht herausrutschen, denn es besteht kein Leerraum zwischen den Fächern.

# Funktion

Die Schublade besteht aus einer äußeren Schublade 41 gemeinsam für alle CDs und innen einem CD-Fach 35/36 für jede einzelne CD. Das CD-Fach, das die CD trägt, wird von einer Zahnstange 50 bewegt. Jedes CD-Fach hat einen Schlitz (a), in den die Zahnstange eingreift, wenn das Magazin diese Disk-Position anläuft. Die Zahnstange zieht das CD-Fach aus dem Magazin. Erreicht das Fach die äußere Schublade, öffnen sich Schublade und Fach. Der gesamte Bewegungsablauf beruht auf dem Zusammenspiel des Schubladenmotors 3, Riemens 9 und der Zahnräder A/B/C. Eine mechanische Verriegelung (Sperrhebel 46) von CD-Fach und Schublade verhindert, daß der Benützer diese Teile unbeabsichtigterweise auseinandernimmt. Ist die Schublade geschlossen, schiebt die Zahnstange 50 das Fach zurück ins Magazin. Die Rastfedern (b) rechts hinten halten die einzelnen Fächer im Magazin fest.

#### Transportation mode

The CDC mechanism can be set into "Transportation mode" by switching the mains power off and then on again.


The current CD shelf **35/36** returns into the magazine and the big cam **25/26** turns to the magazine move position. The disc lock pin **19** locks the discs in the magazine and the magazine moves up to the highest position. By doing this the discs in the magazine are prevented from falling off during transportation. The CD shelfs in the magazine are also protected against slipping because there is no blank location between CD shelfs.

# Operations

The tray consists of an outer tray **41** which is the same for all discs and an inner CD shelf **35/36** for each individual disc. The CD shelf which actually holds the disc is moved by a tooth-bar called toothed rack **50**. Each CD shelf has a slot (a) in which the toothed rack engages when the magazine chooses that particular disc position. The toothed rack pulls the CD shelf out of the magazine. When it reaches the outer tray, both the outer tray and CD shelf opens. All the movements are done by the combination of the tray motor **3**, belt **9** and gears A/B/C. A mechanical locking (Lever **46**) between the CD shelf and outer tray is closed the toothed rack **50** pushes the CD shelf back in the magazine. At the right back of the magazine are springs (b) that will hold each CD shelf in position within the magazine.

GRUNDIG Service 1 - 35

Allgemeiner Teil / General Section PA 2 / PA 3



Sobald das CD-Fach zurück im Magazin ist, meldet dies der **Store**-Schalter **95** rechts hinten. Er wird von der Zahnstange **50** betätigt, wenn das Fach vollständig eingeschoben ist.

Der Zustand, daß die Schublade geöffnet ist, wird vom **Eject**-Schalter **81** gemeldet. Dieser Eject-Schalter wird betätigt, wenn die Schublade vollständig offen ist. Dieser Schalter schaltet auch, wenn die Schublade von Hand geschlossen wird.

Zum Auffinden der Abspielposition (Mittelposition) des CD-Fachs (Disk) ist der Photoreflektor **86 disc detect** rechts in der Mitte des CDC-Laufwerks angebracht. Seine Aufgabe ist es, eine Disk zu erkennen. Der Reflektor scheint durch eine sehr kleine rechteckige Öffnung (c) (1 x 5mm) im CD-Fach. Der Photoreflektor kann die Abspielposition nur bei eingelegter Disk auffinden. Das Loch im CD-Fach und die Position des Photoreflektors sind so abgeglichen, daß mit dem ersten Photoreflektorsignal die genaue Abspielposition ermittelt wird.

#### Hinweis:

Der Photoreflektor muß so eingestellt sein, daß er sich auf der gleichen horizontalen Mittellinie wie die Achse des Plattentellers CDM12.1 befindet (siehe Seite 1-16 Pkt. 7.10). Damit ist sichergestellt, daß die Disk während des Abspielens präzise sitzt und zwischen Disk und CD-Fach keine Reibung entsteht.

When the CD shelf is in the magazine, this position is signalled by a switch at the right back called **store** switch **95**. It is pressed by the toothed rack **50** when the CD shelf is completely in the magazine.

The open position of the tray is given by an **eject** switch **81**. This eject switch at left front is pressed when the tray has fully opened. This switch also indicates when the tray is closed manually.

To find the play position (centre position) of the CD shelf (disc) there is a photo reflector **86** called **disc detect** on the right middle of the CDC mechanism. This photo reflector is responsible for disc detection. It shines through a very small rectangular hole ( $\mathbf{c}$ ) (1 x 5mm) in the CD shelf. The play position can be found only when a disc is on the CD shelf. The hole in the CD shelf and the position of the photo reflector are pre-aligned such that accurate play position is achieved at the first photo reflector signal.


#### Note:

The photo reflector must be aligned to the same horizontal centre line as the CDM12.1 turntable spindle (see page 1-16 para 7.10). This will ensure the disc to sit accurately during play and prevents any rubbing of the disc against the CD shelf.

Bezeichnung Description	Aktiviert von: Activated by:	Funktion: Detects:
Eject Schalter / switch	äußere Schublade	Erkennt: Schublade ist offen Erkennt: Schublade wird von Hand eingeschoben
	outer tray	Tray open Tray is closed manually
Store Schalter / switch	Schublade (Zahnstange 50)	Erkennt: CD-Fach (35, 36) ist vollständig ins Magazin geschoben
	tray (toothed rack 50)	CD shelf (35, 36) is fully in the magazine
Play position-over Schalter / switch	Schublade (Zahnstange 50) tray (toothed rack 50)	Erkennt die ungefähre Abspielposition. Tatsächlich schaltet er die Bewegungsrichtung der Schublade um, damit der Photosensor die genaue Abspielposition erkennen kann.
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Approximate position for disc play. It actually reverses the tray motion for the disc detect photo reflector to locate the play position.
Disc detect Sensor (photo reflector)	Microprocessor	Erkennt eine Disk
		Detects a disc
SW1 + SW2 Schalter / switch	Kurvenrad (25/26)	Erkennt die Position von Kurvenrad, Magazin oder Schublade Erkennt die Position der Abtasteinheit, oben oder unten
	cam (25/26)	Cam in magazine move or tray move position CD-pickup in up or down position
SW3 (Disc lock) Schalter / switch	Disk-Sperrstift (19)	Erkennt die tatsächliche Position des Disk-Sperrstifts (19)
	disc lock pin (19)	Actual position of the disc lock pin (19)
Home Schalter / switch	Zahnstange (23)	Erkennt, daß das Magazin die obere Position erreicht hat (Disk 1)
	toothed rack (23)	Upmost magazine position (Disc 1)
Disc count Sensor (photo interruptor)	Zahnstange (23)	Erfassung der CD-Fach Position
	toothed rack (23)	Counts the CD shelf position

1 - 36 GRUNDIG Service

PA 2 / PA 3 Allgemeiner Teil / General Section



Ein weiterer Schalter 82, Play-position-over, signalisiert, daß die Abspielposition (Mittelposition) überfahren wurde. Er wird von dem kleinen Sperrhebel 47 an der äußeren Schublade betätigt. Das CD-Fach wird so lange bewegt, bis dieser Schalter ausgelöst wird und fährt dann zurück, bis der Photosensor meldet, daß die Abspielposition erreicht ist.

Der Kurvenradmotor **30** betreibt ein großes Kurvenrad **25/26** in der Mitte des CDC-Laufwerks. Dieses Rad steuert eine Kupplung, die zwischen Schublade und Magazin umschaltet. Ebenso hebt und senkt es den Disk-Sperrstift **19** und die CD-Abtasteinheit. Die 3 möglichen Stellungen des Kurvenrads werden von den Schaltern SW1 und SW2 gemeldet. An seinen mechanisch blockierten Endpositionen sind beide Schalter offen.

Die Position des Magazins wird vom Photosensor **85 disc count**, sowie dem Schalter **81 Home** überwacht. Der Sensor gibt ein Low-Signal ab, wenn eine Disk-Position erreicht ist, und ein High-Signal, wenn sich das Magazin zwischen zwei CD-Fächern befindet. Der Home-Schalter meldet, wenn sich das Magazin an seiner obersten Position befindet (Disk 1). Der Home-Schalter befindet sich rechts vom Kurvenradschalter SW2 und der Disc-count-Sensor (sehr klein) unmittelbar rechts vom Home-Schalter.

#### Hinweis:

Befindet sich das Magazin zwischen zwei CD-Fächern, wird die Bewegung der Schublade mechanisch blockiert.


There is an extra switch 82, called play (centre) -position-over switch that is triggered by the small latch lever 47 on the outer tray. The CD shelf moves till the play (centre) -position-over switch is triggered and then reverses slowly till the photo-reflector senses that the play position is reached.

The cam motor **30** turns a big cam **25/26** in the center of the CDC mechanism. This cam controls a clutch which selects between tray or magazine movement. It also lifts or lowers the disc-lock pin **19** and the CD-pickup unit. The 3 positions of the cam is given by two switches named SW1 and SW2. At the cam's mechanically blocked end positions both the switches are open.

The position of the magazine is monitored by a **disc count** photo interrupter **85** and a **home** switch **81**. The disc count interrupter gives a low signal when a disc position is reached and a high signal when the magazine is between two valid positions (or CD shelfs). The home switch gives the location of the uppermost magazine position (disc number 1). The home switch is located on the right of the cam switch SW2. The disc count photo interrupter is immediately next to the right side of the home switch (it is very small).

#### Note:

If the magazine is between two valid positions, tray movement will be mechanically blocked.



Das CDC-Laufwerk hat 2 Sicherheitsfunktionen. Damit ist es möglich festzustellen, wenn zwei Disks in einem Fach abgelegt sind oder wenn eine 8cm CD-Single nicht mittig im Fach liegt und somit das Loch in der Mitte des Fachs verdeckt.

#### Hinweis:

Nur Disk 1 hat ein spezielles CD-Fach, das entweder 12cm- oder 8cm-Disks aufnehmen kann. Alle anderen Fächer sind nur für 12cm-Disks vorgesehen!

Liegen zwei Disks in einem Fach, kann die obere nicht ins Magazin geschoben werden, da dies durch einen Zacken (d) auf der linken Seite der Schublade 41 verhindert wird. Auch der Photoreflektor 86 "disc-detect" stellt fest, daß noch eine Disk aus dem Magazin genommen wurde. In diesem Fall öffnet sich das Fach mit den nicht akzeptierten Disks und es erfolgt eine Meldung an das Display.

Liegt eine 8cm-Disk nicht mittig im Fach, blockiert die Disk den Disk-Sperrstift 19 in der Mitte des Magazins, wenn das Kurvenrad auf Magazinposition geht. Der Schalter SW3 (hinter dem Disk-Sperrstift) erkennt, daß der Sperrstift nicht vollständig hochgefahren ist (Schalter bleibt geöffnet). Diese Information wird an den Microcontroller weitergeleitet, der dann diese Schublade noch einmal öffnet.

#### Hinweis:

In dieser Situation darf das Magazin nicht bewegt werden, da sonst die außermittige Disk sowohl das Laufwerk als auch sich selbst blockiert und beschädigt!

Diese Fehlererkennung ist nur möglich, wenn das Fach ins Magazin einfährt. Verursachen Sie den Fehler bei geöffneter Schublade und Sie drücken die Play-Taste, wird der Fehler nicht erkannt.

The CDC mechanism has 2 safety features - its ability to detect 2 discs loaded into one CD shelf and to detect an 8cm CD-Single that is placed off-center on a CD shelf, obstructing the center hole of the CD shelf.

#### Note:

Only disc 1 has a special CD shelf that can hold either a 12cm or a 8cm disc, all other CD shelfs are designed to carry only 12cm discs!

If two discs are loaded into a single CD shelf the upper disc cannot go into the magazine because it will be stopped by a pip  $(\mathbf{d})$  on left side of the outer tray  $\mathbf{41}$ . The disc-detect photo reflector  $\mathbf{86}$  will also sense the extra disc outside the magazine. When this happens, the same tray with the rejected discs is opened and a message is given on the display.

If an 8cm disc is placed off-center on the CD shelf, the disc lock pin 19 in the middle of the magazine will be obstructed by the disc when the big cam turns into magazine move position. The switch SW3 (behind the disc lock pin) senses that the disc lock pin is not fully up (switch remains open). This information will be sent to the micro-controller which will open the same tray again.

#### Note:


In this situation it is absolutely forbidden to move the magazine because the off-centered disc will block and damage both the mechanism and discl


This failure detection is only available when the CD shelf moves into the magazine. If you generate the failures when the tray is open and press play then the failure is not detected.

GRUNDIG Service 1 - 37


#### Abbildungen zur Funktionsbeschreibung

#### Figures to operation of the CDC-Mechanism





# **Kurvenrad-Stellungen Cam Positions**



GRUNDIG Service 1 - 39

## **D** Abgleichvorschriften

### Cassettendeck


#### Meßgeräte:


Frequenzzähler, NF-Voltmeter, NF-Generator, Klirranalysator, Tonhöhenschwankungsmesser, Cr-Testcassette 448 A, Drehmomentcassette 456.

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
Bandgeschwin- digkeit	Frequenzzähler an Pin 1 bzw. 5 von P106. Testcassette 448 A einlegen, 3150Hz abspielen.	Mit dem Einstellregler R482 (Logikplatte) 3150Hz $\pm$ 0,1% einstellen.
Aufwickel- moment bei Start	Drehmomentcassette 456 einlegen. Funktion: Start.	Bei der Gerätefunktion START soll das Drehmoment 30 bis 60 x 10 <sup>-4</sup> Nm ≈ <b>40g-cm</b> betragen.
3. Gleichlauf	Tonhöhenschwankungsmesser an Pin 1 bzw. 5 von P106. Testcassette 448 A einlegen, 3150Hz abspielen.	Gleichlaufabweichung < 0,2% (IEC ungew.). Wiedergabemeßzeit ≥ 30 Sekunden.
4. Kopfspalt- Senkrechtstellung (Azimut)	NF-Voltmeter an Pin 5 von P106 (linker Kanal) bzw. an Pin 1 von P106 (rechter Kanal) anschließen. Testcassette 448 A einlegen, 10kHz abspielen.  Bandlauf "Normal" Reverse"	Bandlaufrichtung "Normal" Mit der Kopfeinstellschraube E den linken oder rechten Kanal auf Pegelmaximum einstellen.  Danach linken und rechten Kanal (Pin 1 bzw. 5 von P106) parallel schalten. Durch kleinstmögliches Nachstellen der Kopfeinstellschraube E den Ausgangspegel auf Maximum einstellen.  Testcassette drehen.  Bandlaufrichtung "Reverse" Einstellung mit der Kopfeinstellschraube F wie bei Bandlaufrichtung "Normal".
5. Wiedergabepegel Bezugsband- abtastung (Dolby-Pegel)	NF-Voltmeter an Meßpunkt ○ D1 (linker Kanal) bzw. ○ D2 (rechter Kanal). Testcassette 448 A einlegen. 315Hz (250nWb/m) abspielen. Dolby aus.	Mit den Einstellreglern R135 (linker Kanal) bzw. R136 (rechter Kanal) einen Wiedergabepegel von 308mV ± 0,5dB einstellen.  Bei Verwendung einer Testcassette mit 200 nWb/m ist der Wiedergabepegel auf 245mV ± 0,5dB einzustellen.
6. Löschfrequenz	Frequenzzähler an Meßpunkt ○ L1 (R263). Bespielbare Cassette der Bandsorte Cr (IEC II) einlegen. Gerätefunktion: Aufnahme-Start	Die Oszillatorfrequenz soll <b>85kHz</b> ± <b>10kHz</b> betragen. Einstellen mit <b>L111</b> .
7. Löschstrom	NF-Voltmeter an Meßpunkt ○ L1 (parallel zu R263). Bespielbare Cassette der Bandsorte Cr (IEC II) einlegen. Gerätefunktion: Aufnahme-Start	Löschstrom: 150mA $\pm$ 10% gemessen an R 263 = 150mV $\pm$ 10%.
8. Aufnahme- sperrkreise (Vormagnetisie- rungsfilter)	NF-Voltmeter an den Meßpunkt  TP3 (linker Kanal) bzw. an den Meßpunkt  TP4 (rechter Kanal) auf der Audio-Platte anschließen. Bespielbare Cassette der Bandsorte Cr (IEC II) einlegen. Gerätefunktion: Aufnahme-Start.	Mit F111 am Meßpunkt $\bigcirc$ TP3 (linker Kanal) und mit F112 am Meßpunkt $\bigcirc$ TP4 (rechter Kanal) HF-Minimum einstellen.
9. MPX-Filter (19kHz Stereo- pilotton)	NF-Generator an Pin 2 bzw. 4 von P106 anschließen. 315Hz bzw. 19kHz einspeisen (ca. 400mV).  NF-Voltmeter an den Meßpunkt  D1 (li. Kanal) bzw. an den Meßpunkt  D2 (re. Kanal) anschließen. Bespielbare Cassette der Bandsorte Cr (IEC II) einlegen. Gerätefunktion: Aufnahme-Start, ALC-OFF, Dolby aus.	Pegelregler (RECORD LEVEL) bei Aufnahme so einstellen, daß bei <b>315Hz</b> an den Meßpunkten $\bigcirc$ <b>D1</b> und $\bigcirc$ <b>D2</b> eine <b>U</b> <sub>a</sub> von <b>245V</b> (= 0dB) zu messen ist. Bei <b>19kHz</b> = <b>U</b> <sub>a</sub> $\le$ <b>47.7mV</b> ( $\le$ -30dB). Einstellen mit <b>F101</b> (linker Kanal) bzw. <b>F102</b> (rechter Kanal).
10. Frequenzgang- einstellung bei Wiedergabe	NF-Voltmeter an Meßpunkt ○ D1 (linker Kanal) bzw. Meßpunkt ○ D2 (rechter Kanal). Testcassette 448 A einlegen. Frequenzbandteil 250Hz / 12,5 kHz abspielen. Dolby aus	Beträgt die Pegeldifferenz an $\bigcirc$ <b>D1</b> bzw. $\bigcirc$ <b>D2</b> zwischen $U_af_1$ (250Hz) und $U_af_2$ (12,5kHz) mehr als $\pm$ 1,5dB, so sind die Brücken <b>B1</b> (C101), <b>B2</b> (C103) linker Kanal, bzw. die Brücken <b>B3</b> (C102), <b>B4</b> (C104) rechter Kanal, zu unterbrechen. $\frac{U_af_2}{U_af_1} (12,5kHz) = +1 \pm 0,5dB$

2 - 1 GRUNDIG Service

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
11. NF-Kopfstrom- einstellung bei Eigenaufnahme	NF-Voltmeter an Meßpunkt ○ D1 (linker Kanal) bzw. an Meßpunkt ○ D2 (rechter Kanal). Testcassette 448 A Seite B (Leerbandteil) Cr IEC II oder vergleichbares Band einlegen. NF-Generator an Pin 2 und 4 von P106. f = 400Hz. Gerätefunktion: Dolby aus, ALC aus, Aufnahme-Start	Mit dem Pegel des NF-Generators bei Aufnahme an den Meßpunkten O1 und D2 75mV einstellen.  Bei Wiedergabe der gemachten Aufnahme muß an den Meßpunkten D1 und D2 ein Pegel von 75mV±0,5 dB zu messen sein.  Wird dieser Wert nicht erreicht, so sind die Kopfstromregler R169 (linker Kanal) bzw. R182 (rechter Kanal) bei Aufnahme nachzustellen.
12. Frequenzgang- einstellung bei Eigenaufnahme	NF-Voltmeter an Meßpunkt $\bigcirc$ D1 (linker Kanal) bzw. an Meßpunkt $\bigcirc$ D2 (rechter Kanal). Testcassette 448 A Seite B (Leerbandteil) Cr IEC II oder vergleichbares Band einlegen. NF-Generator an Pin 2 und 4 von P106. $f_1 = 400$ Hz, $f_2 = 12,5$ kHz, Gerätefunktion: Dolby aus, ALC aus, Aufnahme-Start	Mit dem Pegel des NF-Generators bei Aufnahme an den Meßpunkten ○ D1 und ○ D2 eine Ua von 13 mV einstellen.  Bei Wiedergabe darf an den Meßpunkten ○ D1 und ○ D2 der Pegelunterschied nicht größer als 0,5dB sein, sonst ist eine Vormagnetisierungskorrektur vorzunehmen. Einstellen mit R245 (li. Kanal) bzw. R246 (re. Kanal).
13. Vormagnetisie- rungsspannung	NF-Voltmeter über einem kapazitiven Spannungsteiler 1:1000 an Meßpunkt O TP5 (linker Kanal, Kopfstecker P101/5) bzw. an Meßpunkt O TP6 (rechter Kanal, Kopfstecker P101/2).  Bespielbare Cassette der Bandsorte Fe bzw. Cr einlegen.  Gerätefunktion: Aufnahme-Start.	Die Vormagnetisierungsspannung ist abhängig von der Bandsorte und der <b>Frequenzgangeinstellung.</b> Einstellbereich: Fe = ca. 10 - 15mV  CrO <sub>2</sub> = ca. 15 - 25mV
14. Klirrfaktor	NF-Voltmeter an Meßpunkt ○ D1 (linker Kanal) bzw. an Meßpunkt ○ D2 (rechter Kanal). Bespielbare Cassette der Bandsorte Fe bzw. Cr einlegen. NF-Generator an Pin 2 und 4 von P106. f = 333Hz. Gerätefunktion: Dolby aus, ALC aus, Aufnahme-Start	Mit dem Pegel des NF-Generators bei Aufnahme an den Meßpunkten $\bigcirc$ D1 und $\bigcirc$ D2 eine U $_{\rm a}$ von 245mV einstellen. Klirranalysator an Pin 5 von P106 (L) bzw. Pin 1 von P106 (R). Gerätefunktion: Wiedergabe, Dolby aus Klirrfaktor bei Wiedergabe der gemachten Aufnahme: Fe IEC I K $_{\rm 3} \le 1,5\%$ CrO $_{\rm 2}$ IEC II K $_{\rm 3} \le 2,0\%$





GRUNDIG Service 2 - 2

#### **Tuner**

**Meßgeräte:**Wobbler, Meßsender, Stereocoder, Tongenerator, Oszilloskop, Digitalvoltmeter, NF-Voltmeter, Klirrfaktormeßgerät

Das Frontend ist ein komplett abgeglichener Baustein. Nur das ZF-Filter muß dem ZF-Verstärker angeglichen werden (1). Die Abstimmspannungen des Frontends haben folgende Größen:

87,5MHz = typ. 1,6V min 1,3V; 108MHz = typ. 8,0V max 9V


Abgleich	Vorbereitung	Abgleichprozedur
1. ZF-Filter	FM, 98MHz. Wobbler 98MHz an Antennenbuchse. Pegel ca. $100\mu V / 75\Omega$ , $\Delta f = \pm 200 kHz$ . Oszilloskop an Meßpunkt $\textcircled{B}$ .	Mit F1 ⓐ auf Maximum und Symmetrie einstellen.
2. Demodulator	FM, 98MHz Meßsender 98MHz an Antennenbuchse. Pegel ca. $100\mu V$ / $75\Omega$ , $\Delta f=\pm200 k$ Hz. Klirrfaktormeßgerät an NF-Ausgang.	Mit <b>F7</b> ① auf <b>minimalen Klirrfaktor</b> einstellen (typ. 0,12%, max. 0,2%).
3. Suchlauf	FM, 98MHz. Meßsender 98MHz $U_{HF}$ = 100 $\mu$ V / 75 $\Omega$ an Antennenbuchse. Digitalvoltmeter an Meßpunkt ⑤.	Mit R 123 S 1,2V + 0,05V einstellen.
4. Stereo-Über- sprechdämpfung	FM Stereocoder linker Kanal moduliert an Antennenbuchse. NF-Voltmeter an NF-Ausgang rechter Kanal.	Mit R 69 © auf Minimum einstellen. Danach rechten Kanal modulieren und linken NF-Ausgang kontrollieren.
5. Nachbarkanalfilter	FM Tongenerator mit 114kHz, ca. 100mV an den Eingang von F2 ① (Pin 2). NF-Voltmeter an den Ausgang von F2 ② (Pin 4).	Mit <b>F2</b> ① auf <b>Minimum</b> einstellen.
6. 38-kHz-Filter	FM Meßsender an Antennenbuchse; FM, f <sub>mod</sub> = 38kHz. NF-Voltmeter an den NF-Ausgang.	Mit F9 ① (linker Kanal) und F11 ⑥ (rechter Kanal) auf Minimum einstellen.
7. 19-kHz-Filter	Meßsender an Antennenbuchse; FM, f <sub>mod</sub> = 19kHz. NF-Voltmeter an den NF-Ausgang.	Mit F9 ( (linker Kanal) und F11 ( (rechter Kanal) auf Minimum einstellen.
8. MW-Oszillator	MW, 531kHz Digitalvoltmeter an Meßpunkt (臣).	Mit L18 VI 1,1V einstellen.
9. MW-Vorkreis	MW Meßsender über 120-150μH parallel zur Rahmenantenne; AM, $U_{HF}=3\mu V$ , $m=30\%$ , $f_{mod}=1kHz$ . NF-Voltmeter an den NF-Ausgang.	Mit C3 ① und F6 ② bei 1449kHz und mit L1 ① bei 558kHz auf Maximum einstellen. Abgleich wechselseitig wiederholen, mit 1449kHz beenden.

#### Verstärker

**Meßgeräte:**Digitalvoltmeter

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichprozedur
1. Ruhestrom	Kein Eingangssignal. Lautstärke auf Null. Gerät mindestens 2 min warmlaufen lassen. Linker Kanal: Digitalvoltmeter zwischen Meßpunkte Al und Bl. Rechter Kanal: Digitalvoltmeter zwischen Meßpunkte Ar und Br.	Linker Kanal: Mit R516 auf $3\text{mV}\pm0,5\text{mV}$ einstellen. Rechter Kanal: Mit R522 auf $3\text{mV}\pm0,5\text{mV}$ einstellen.

2 - 3 GRUNDIG Service




#### Tabelle für ZF-Programmierung

- 0 = Brücke geöffnet
- 1 = Brücke geschlossen

ZF (MHz)	В3	B2	В1	B0	ZF F	ilter
					Kennung	Farbe
10,6000	0	0	0	0		
10,6125	0	0	0	1		
10,6250	0	0	1	0		
10,6375	0	0	1	1		
10,6500	0	1	0	0	D	schwarz
10,6625	0	1	0	1		
10,6750	0	1	1	0	В	blau
10,6875	0	1	1	1		
10,7000	1	0	0	0	Α	rot
10,7125	1	0	0	1		
10,7250	1	0	1	0	С	orange
10,7375	1	0	1	1		
10,7500	1	1	0	0	E	weiß
10,7625	1	1	0	1		
10,7750	1	1	1	0		
10,7875	1	1	1	1		

Beim Austausch eines der ZF-Filter achten Sie darauf, daß nur Filter mit gleicher Kennfarbe bestückt sind.

#### Verstärker



GRUNDIG Service 2 - 4

## **GB** Adjustment Procedures

### **Cassette Deck**


#### **Test Equipment:**


Frequency counter, AF voltmeter, AF generator, distortion analyzer, wow and flutter meter, Cr test cassette 448 A, torque test cassette 456.

Adjustment	Preparations	Adjustment Procedure
1. Tape speed	Frequency counter to Pin 1 resp. 5 of P106. Insert test cassette 448 A. Play back 3150Hz.	With adjustment control R482 (Logic board) set the frequency to 3150 Hz $\pm$ 0.1% .
2. Take-up torque on Start	Load the <b>torque test cassette</b> 456. Function: Start.	On START, the torque should be 30 to 60 x 10 <sup>-4</sup> Nm ≈ <b>40 g-cm</b> .
3. Wow and flutter	Wow and flutter meter to Pin 1 resp. 5 of P106. Load test cassette 448 A. Play back 3150Hz.	Deviation < 0.2% (IEC unwtd). Playback measuring time ≥ 30 seconds.
4. Head gap angle (Azimuth)	Connect <b>AF voltmeter</b> to <b>Pin 5 of P106</b> (left channel) or to <b>Pin 1 of P106</b> (right channel). Load test cassette 448 A, play back <b>10kHz</b> .	Tape direction: "Normal" With the head adjustment screw E set the left or right channel to maximum level.
	Tape run "Normal" "Reverse"  E	Then connect the left channel in parallel with the right channel (Pin 1 and 5 of P106). By minimum re-adjustment of the head adjustment screw   set the output level to maximum.  Turn around the test cassette.  Tape direction: "Reverse"  Adjustment with head adjustment screw   some is the same as in the "Normal" tape direction.
5. Playback level Reference tape scanning (Dolby level)	AF voltmeter to test point ○ D1 (left channel) or ○ D2 (right channel). Insert test cassette 448 A . Play back 315Hz (250 nWb/m). Dolby off.	Set the playback level with the adjustment controls R135 (left) or R136 (right) to $308mV \pm 0.5dB$ . When using a test cassette with 200 nWb/m set the playback level to $245mV \pm 0.5dB$ .
6. Erase frequency	Frequency counter to test point $\bigcirc$ L1 (R263). Insert a recordable cassette, Cr tape (IEC II). Function: Record-Start.	The oscillator frequency should be $\bf 85kHz\pm 10kHz.$ Adjust with $\bf L111.$
7. Erase current	AF voltmeter to test point $\bigcirc$ L1 (in parallel with R263). Insert a recordable cassette with Cr tape (IEC II). Function: Record-Start.	Erase current: 150 mA $\pm$ 10% measured at R263 = 150mV $\pm$ 10%.
8. Record blocking circuits (bias filter)	Connect the AF voltmeter to test point TP3 (left channel) or to test point TP4 (right channel) on the audio circuit board. Insert a recordable cassette with Cr tape (IEC II). Function: Record-Start.	Adjust for <b>minimum RF</b> with <b>F111</b> at test point $\bigcirc$ <b>TP3</b> (left channel) and <b>F112</b> at test point $\bigcirc$ <b>TP4</b> (right channel).
9. MPX-filter (19kHz stereo pilot tone)	Connect the AF generator ( $f_1$ = 315Hz, $f_2$ = 19kHz, ca. 400mV) to the Pin 2 and 4 of P106.  Connect the AF voltmeter to the test points $\bigcirc$ D1 (left channel) or $\bigcirc$ D2 (right channel).  Function: Record-Start, ALC OFF, Dolby off.	Set AF Generator output during Record so that at 315Hz the voltage measured at the test points $\bigcirc$ D1 and $\bigcirc$ D2 is $U_o = 245mV$ (= 0dB). At 19kHz = $U_o \le 47.7mV$ ( $\le -30dB$ ). Adjust with F101 (left channel) or F 102 (right channel).
10. Frequency response on Playback	AF voltmeter to test point ○ D1 (left channel) or test point ○ D2 (right channel).  Insert test cassette 448 A.  Play back the 250Hz/12.5 kHz frequency recording on the tape.	If the levels between U <sub>o</sub> f <sub>1</sub> (250Hz) and U <sub>o</sub> f <sub>2</sub> (12.5kHz) at ○ D1 and ○ D2 differ by more than + 1.5dB cut the bridges B1 (C101), B2 (C103) left channel, or the bridges B3 (C102), B4 (C104) right channel.  V <sub>o</sub> f <sub>2</sub> (12.5kHz)
	Dolby off	$\frac{V_0 f_1 (250 \text{Hz})}{V_0 f_1 (250 \text{Hz})} = +1 \pm 0.5 \text{dB}$

2 - 5 GRUNDIG Service

Adjustment	Preparations	Adjustment Procedure
11. AF head current adjustment during recording	AF voltmeter to test point ○ D1 (left channel) or test point ○ D2 (right channel).  Insert test cassette 448 A, side B (blank part), Cr IEC II or similar tape.  AF generator to Pin 2 and 4 of P106.  f = 400Hz.  Function: Dolby off, ALC off, Record-Pause	With AF Generator output set the level at the test points  D1 and D2 during recording to 75mV.  On playing back the recording made on the cassette recorder, a voltage level of 75mV ± 0.5 dB must be present at the test points D1 and D2.  If the level differs from the value above re-adjust the head current control R169 (left channel) or R182 (right channel) during recording.
12. Frequency adjustment during recording	AF voltmeter to test point ○ D1 (left channel) or test point ○ D2 (right channel).  Insert test cassette 448 A, side B (blank part) Cr IEC II or similar tape.  AF generator to Pin 2 and 4 of P106.  f₁ = 400Hz, f₂ = 12.5kHz.  Function: Dolby off, ALC off, Record-Pause	With AF Generator output set the level at the test points $\bigcirc$ <b>D1</b> and $\bigcirc$ <b>D2</b> during <b>recording</b> to $U_o = 13\text{mV}$ . When playing back the recording the levels at the test points $\bigcirc$ <b>D1</b> and $\bigcirc$ <b>D2</b> must not differ by more than 0.5dB. If $U_o f_2$ to $U_o f_1$ is higher than 0.5dB correct the bias with <b>R245</b> left channel, or <b>R246</b> right channel.
13. Bias voltage	AF voltmeter with a 1:1000 capacitive voltage divider to test point ○ TP5 (left channel, head connector P101/5) or ○ TP6 (right channel, head connector P101/2). Insert a recordable cassette Fe or Cr.  Function: Record-Start	The bias voltage depends on the type of tape and the frequency response setting.  Adjustment range: Fe = 10 - 15mV approx. CrO <sub>2</sub> = 15 - 25mV approx.
14. Distortion factor	AF voltmeter to test point ○ D1 (left channel) or test point ○ D2 (right channel).  Insert a recordable cassette, Fe or Cr tape.  AF generator to Pin 2 and 4 of P106.  f = 333Hz.  Function: Dolby off, ALC off, Record-Pause	With AF Generator output set the level at the test points $\bigcirc$ D1 and $\bigcirc$ D2 during recording to U $_{\circ}$ = 245mV. Distortion analyzer to Pin 5 of P106 (L) or Pin 1 of P106 (R). Function: Playback, Dolby off Distortion factor measured on playing back the recording made: Fe IEC I $K_{3} \le 1.5\%$ $CrO_{2}$ IEC II $K_{3} \le 2.0\%$





GRUNDIG Service 2 - 6

#### **Tuner**

#### Test Equipment:

Sweep generator, Test generator, Stereo coder, AF-generator, Oscilloscope, Digital voltmeter, AF-Voltmeter, Distortion meter

The frontend is a completely preadjusted module. Only the IF filter must be adjusted to the IF amplifier (1). The values of the tuning voltages are: 87.5MHz = typ. 1.6V min 1.3V; 108MHz = typ. 8.0V max 9V


Adjustment	Preparation	Adjustment Procedure
1. IF Filter	FM, 98MHz. Sweep generator 98MHz to aerial socket. Level approx. $100\mu V / 75\Omega$ , $\Delta f = \pm 200 kHz$ . Oscilloscope to testpoint $\langle \overline{B} \rangle$ .	Adjust F1 @ to maximum and symmetry.
2. Demodulator	FM, 98MHz Test generator 98MHz to aerial socket. Level approx. $100\mu V$ / $75\Omega$ , $\Delta f = \pm 200 kHz$ . Distortion meter to AF output.	Adjust <b>F7</b> ① to <b>minimal Distortion</b> (typ. 0.12%, max. 0.2%).
3. Station search	FM, 98MHz. Test generator 98MHz, $U_{\rm RF}$ = 100 $\mu$ V / 75 $\Omega$ to aerial socket. Digitalvoltmeter to testpoint ⑤.	Adjust R 123 (\$) to 1.2V + 0.05V.
4. Stereo Crosstalk	FM Stereocoder, left channel modulated, to aerial socket.  AF voltmeter to AF output, right channel.	Adjust <b>R 69</b> © to <b>minimum.</b> Control the left AF output with modulated right channel.
5. Adjacent channel filter	FM AF generator 114kHz, approx. 100mV to the input of F2 (Pin 2).  AF voltmeter to the output of F2 (Pin 4).	Adjust <b>F2 (1)</b> to <b>minimum</b> .
6. 38 kHz Filter	FM Test generator to aerial socket; FM, f <sub>mod</sub> = 38kHz. <b>AF voltmeter to AF output.</b>	Adjust <b>F9</b> ① (left channel) and <b>F11 ⓒ</b> (right channel) to <b>minimum</b> .
7. 19 kHz Filter	Test generator to aerial socket; FM, f <sub>mod</sub> = 19kHz. AF voltmeter to AF output.	Adjust <b>F9 (</b> G) (left channel) and <b>F11 (</b> H) (right channel) to <b>minimum</b> .
8. MW Oscillator	MW, 531kHz Digitalvoltmeter to testpoint 佢.	Adjust L18 ① to 1.1V.
9. MW RF Circuits	MW Test generator via 120-150μH parallel to frame aerial; AM, $U_{RF}=3\mu V,~m=30\%,~f_{mod}=1 kHz.$ AF voltmeter to AF output.	Adjust <b>C3</b> (17) and <b>F6</b> (171) at 1449kHz and <b>L1</b> (171) at 558kHz to <b>maximum</b> . Repeat the adjustment reciprocally, end with 1449kHz.

### Amplifier

## **Test Equipment:** Digital voltmeter

Adjustment	Preparation	Adjustment Procedure
1. Quiescent Current	No Input Signal. Volume to Minimum. Switch on the set for at least 2 minutes.  Left channel:  Digitalvoltmeter between testpoints Al and Bl.  Right channel:  Digitalvoltmeter between testpoints Ar and Br.	Left channel: Adjust with R516 for $3mV \pm 0.5mV$ . Right channel: Adjust with R522 for $3mV \pm 0.5mV$ .

2 - 7 GRUNDIG Service




#### **Table for IF-Programming**

- 0 = Bridge opened
- 1 = Bridge closed


IF (MHz)	В3	B2	В1	B0	IF Fi	ilter
					Ident	Colour
10,6000	0	0	0	0		
10,6125	0	0	0	1		
10,6250	0	0	1	0		
10,6375	0	0	1	1		
10,6500	0	1	0	0	D	black
10,6625	0	1	0	1		
10,6750	0	1	1	0	В	blue
10,6875	0	1	1	1		
10,7000	1	0	0	0	Α	red
10,7125	1	0	0	1		
10,7250	1	0	1	0	С	orange
10,7375	1	0	1	1		
10,7500	1	1	0	0	E	white
10,7625	1	1	0	1		
10,7750	1	1	1	0		
10,7875	1	1	1	1		


When replacing one of the ceramic resonators, take care that the colour codes of all resonators are the same.

#### **Amplifier**





GRUNDIG Service 2 - 8






3 - 1 GRUNDIG Service









GRUNDIG Service 3 - 6


### Hauptplatte, Anschlußplatte #1, AUX-Platte / Main Board, Connection Board #1, AUX Board






Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs


#### Hauptplatte / Main Board



#### **AUX-Platte / AUX Board**




#### Anschlußplatte #1 / Connection Board #1




3 - 13

#### Hauptplatte / Main Board




Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs


#### Kopfhörerplatte / Headphone Board



#### Netzschalterplatte / Power Switch Board




#### PA 2: TO CONNECTION S./p. BOARD #1 3-9 PA 3: TO AMPLIFIER P501 S./p. 3-17 +12V T302 BC548B +5V POWER ON +4.3V POWER STBY D315 1N4148 STANDBY TRANSFORMER 59430-027.01 P309 չ 🗘 R306 C305 102°C THERMAL FUSE P1001 IC306 78L05 11VAC D312 N4002 8305-293-556 P307 4556 P308 STBY2 56K + R307 C306 $\triangle$ \$\frac{1}{2} PA 2: CONNECTION BC327-T306 T305 BC548C NUR TRANSF. ONLY PA 2: T1AL PA 3: T2.5AL PA 3 T800mA S1303 8305-205-703 IC307 7805 1/2 IC302 8305-204.393 1/2 IC301 8305-293.556 T500mA SI304 6 LM3931 8305-204-341 IC308 LM340 LEVEL METER T500mA SI305 <u>^</u> I-32V 8305-204-337 IC310 D304 1N4148 1N4148 D305 1N4148 1N4148 SYSTEM TRANSFORMER RDC 8<u>305-205-7</u>07 TR301 IC311 78L05 59430-045.01 MB MAIN BOARD P.L. 59451-334.94 TO TUNER 115°C THERMAL FUSE S./p. | TO TAPE 3-31 | LOGIC BOARD S./p. 2 3-24




GRUNDIG Service 3 - 16

#### Audio-Platte, Trafoplatte, Anschlußplatte #2, Beleuchtungsplatten / Audio Board, Transformer Board, Conne




#### **Connection Board #2, Light Boards**




#### Audio-Platte / Audio Board


Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs



#### **Trafoplatte / Transformer Board**




#### Anschlußplatte #2 / Connection Board #2



#### **Beleuchtungsplatten / Light Boards**




#### **Display-Platte / Display Board**




Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs


#### Tastenplatte oben / Top Keyboard




#### Tastenplatte unten / Center Keyboard




#### Auswurftasten-Platte / Eject Board




#### **LED-Platte / LED Board**





Display-Platte, Tastenplatte oben, Tastenplatte unten, LED-Platte, Auswurftasten-Platte Display Board, Top Keyboard, Center Keyboard, LED Board, Eject Board






#### Logik-Platte, Detektor-Platte / Logic Board, Detector Board







#### Logik-Platte / Logic Board





#### **Detektor-Platte / Detector Board**





#### Cassetten-Analog-Platte / Tape Audio Board












#### Display

Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs




#### PIN CONNECTION

PIN NO.	4 9	4 8	4 7	4 6	4 5	4 4	4 3	4 2	4 1	4 0	3 9	3 8	3 7	3 6	3 :	3	3 3	3	3	3	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2 3	2	2	1 9	1 8	1 7	1 6	1 5	1 3	1 3	1 2	1 1	1 0	9 8	В	7	6	5	4	3	2	1
CONNECTION	F 2	F 2	F 2	NΡ	NΡ	1 4 G	1 3 G	1 2 G	1 1 G	1 0 G	9 G	8 G	7 G	6 G	5 G	4 G	3 G	2 G	1 G	ı	N P	G	G I	N I	1 0	N F	P F	P F	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 1 0	P 1 1	P   1   2	P 1 3	P   1   4	P	P 1 6	P 1 7	P 1 8	N P	N P	F 1	F 1	F 1
	1)	F	1, 1	F2	-		Fila	am	ner	nt					4)	1	G	~	14	G		G	rid																									

2) NP ----- No pin

3) NC ----- No connection


5) IC ----- Internal connection
3) Gd ----- Diffusion grid



## ANODE CONNECTION

	14G	13G, 12G	11G ~ 7G	6G	5G	4G	3G, 2G	1G
P1	rec	B1	а	а	а	а	а	а
P2	(	B2	b	b	b	b	b	b
P3	P	В3	f	f	f	f	f	f
P4	4	B4	k	k	k	k	k	k
P5		B5	j	j	j	j	j	j
P6	00	В6	h	h	h	h	h	h
P7	S2	В7	m	m	m	m	m	m
P8	<b>S</b> 3	В8	g	g	g	g	g	g
P9	00	В9	n	n	n	n	n	n
P10	ħ	B10	р	р	р	р	р	р
P11		B11	r	ŗ	ŗ	ŗ	ŗ	r
P12	0	B12	-	со [	-	Dp	-	-
P13	S9	B13	С	С	С	С	С	С
P14	S10	B14	е	е	е	е	е	e
P15	Δ	B15	d	d	d	d	å	d
P16	r 7	B16	-	-	-	-	-	kHz
P17	-	B17	-	-	-	-	-	MHz
P18	-	B18	-	-	-	-	-	-

#### **Notizen / Notes** Tuner




Notizen /	Notes

3 - 46


## **CDC-Platte / CDC Board**

Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs




3 - 44 GRUNDIG Service GRUNDIG Service 3 - 45


## **CDC-Platte / CDC Board**



Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs


GRUNDIG Service 3 - 48 GRUNDIG Service 3 - 46 Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs






## IC-Innenbeschaltungen / IC Block Diagrams

#### X24C04





## **TAA 1311 A**




3 - 53 GRUNDIG Service

## 4094B






## ST24C16







Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs




## SAA 6579 T




#### **SAA 7345**






## 24C00




Ersatzteillisten und Explosionszeichnungen / Spare Parts Lists and Exploded Views

# Explosionszeichnung PA 2 **Exploded View PA 2** 7 8




Ersatzteillisten und Explosionszeichnungen / Spare Parts Lists and Exploded Views



4 - 6

# **Explosionszeichnung Cassetten-Loading Exploded View Cassette Loading**





# GRUNDIG

# Ersatzteilliste Spare Parts List



**D** Btx \* 32700 #

11 / 95 PA 2

SACH-NR. / PART NO.: 9.53597-8167 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.LF 1567

					BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.LF 1567
POS. NR.	ABB.	SACHNUMMER	ANZ.	DEZEICLINI INC	DESCRIPTION GB)
POS. NO.	FIG.	PART NUMBER	QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
			<u> </u>		
A001.000	1	55398-200.01		FRONTTEIL KUNSTSTOFF	FRONT PART PLASTIC
A002.000	1	55398-201.01		ABDECKUNG OBEN	COVER TOP
A003.000	1	55398-300.01		FRONTPROFIL OBEN	FRONT PROFIL TOP
A004.000	1	55397-301.01		FRONTPROFIL UNTEN ALU	FRONT PROFILE BOTTOM ALU
A005.000	1	54716-250.00	8	LINSE LED	LENS LED
A005.000 A006.000	1	55317-405.01	O	FILTERFOLIE	FILTER FOIL
A007.000	1	55397-401.01		SEITENWAND LHS	SIDE PANEL PLIC
A008.000	1	55397-402.01		SEITENWAND RHS	SIDE PANEL RHS
A010.000	1	55398-254.01		FENSTER DISPLAY	WINDOW DISPLAY
A011.000	1	55398-252.00		LINSE RC	LENS RC
A012.000	1	55398-305.01		ABDECKUNG / CF	COVER / CF
A013.000	1	55398-310.01		ABDECKUNG / CDC	COVER / CDC
A014.000		55135-215.04		DISPLAYHALTER	DISPLAY HOLDER
A015.000		52025-230.00		LED-HALTER	LED HOLDER
A016.000		55128-206.00		LED-HALTERUNG	LED HOLDER
A017.000		55301-261.00		LED-HALTER	LED HOLDER
A018.000		55301-262.00		LED-HALTER	LED HOLDER
A019.000	1	55398-215.01		EJECTTASTE UNTEN	EJECT KEY BOTTOM
A020.000		8134-020-181	13	TASTSCHALTER	TACT SWITCH
A021.000		29703-357.02	1	TASTSCHALTER	TACT SWITCH
A022.000	1	55398-214.01		EJECTTASTE OBEN	EJECT KEY TOP
A023.000	1	55398-210.01		NETZTASTE	POWER KEY
A024.000	1	55398-212.01		TASTE SUPER-BASS	KEY SUPER-BASS
A025.000	1	55398-211.01		FRONTTASTE	FRONT KEY
A026.000	$\triangle$	8134-023-002		THERMOSCHALTER 100 GRAD C/AUDIOPL.	THERMAL SWITCH 100 DEGR./AUDIO BOAR
A027.000	1	55398-216.01		TASTENSTREIFEN	KEY STRIP
A028.000	△ 1	59400-310.00		NETZSCHALTER (SDLCIP)	MAINS SWITCH
A029.000	$\overline{\triangle}$	29303-452.02		NETZSTECKER-UNTERTEIL KPL	MAINS PLUG LOWER PART
A030.000	1	55398-250.00		LINSE NETZ	LENS POWER
A031.000		8290-991-376		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
A032.000	1	09666-451.00		NETZKABEL-ZUGENTLASTUNG	STRESS RELIEF
A033.000		09087-001.01		NETZTRAFO	POWER TRANSFORMER
A034.000		59430-027.01		TRAFO (STAND BY)	TRANSFORMER (STAND BY)
A035.000		59430-045.01		TRAFO	TRANSFORMER
A037.000	$\overline{\mathbb{A}}$	8134-023-009		THERMOSCHALTER 120 GRAD C	THERMAL SWITCH 120 DEGR.
A040.000		59401-031.00		DETEKTORSCHALTER	DETECTOR SWITCH
A041.000		55398-299.00		KLAPPE / CDC-KIT	FLAP /CDC KIT
A045.000	1	59420-348.00		FRONTEND MODEL FE 415-G11	FRONT END MODEL FE 415-G11
A054.000	'	59852-015.00		AM-SCHLEIFANTENNE	AM LOOP ANTENNA
A055.000	1	09623-438.00		ANTENNENBUCHSE	ANTENNA TERMINAL
	1				
A056.000		55301-400.00		FUSS FILZ FUSS	FELT F.FOOT
A057.000	1	55336-270.00			FOOT
A059.000	1	09623-449.00		CINCHBUCHSE 4-FACH	CINCH SOCKET 4 FOLD
A061.000	1	09621-147.00		STEREO-KOPFHOERERBUCHSE	PHONE SOCKET
A062.000	1	8126-125-184		ISOLIERBUCHSE TYP 56346	INSULATING SOCKET
A063.000	1	59610-505.03		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET 3 FOLD
A065.000	,	59852-001.00		IR-EMPFAENGER TFMS 5360/DISPLAY-PL.	IR RECEIVER TFMS 5360/DISPLAY BOAR
A066.000	1	59852-001.00		IR-EMPFAENGER TFMS 5360/TASTEN-PL.	IR RECEIVER TFMS 5360/KEY BOARD
A067.000	1	59802-619.01		IR-FERNBEDIENUNG	IR REMOTE CONTROL
A072.000	1	54716-516.01	Χ	7-FACH CD-WECHSER KEIN E-TEIL	CD 7 DISC CHANGER NO SPARE PART

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.	ABB.	SACHNUMMER	ANZ.	DETEROLINUM C	DESCRIPTION GB
POS. NO.	FIG.	PART NUMBER	QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
	ļ		!		!
B001.000	4	52304-240.00		CASSETTENSCHUBLADE	CASSETTE DRAWER
B002.000	4	52304-246.00		CASSETTENSCHEIBE	CASSETTE PLATE
B003.000	4	52304-243.00		SCHUBLADENFUEHRUNG LINKS	CASSETTE DOOR SUPPORT LHS
B004.000	4	8126-029-677		NADELROLLE GWN7.02	NEEDLE ROLLER GWN 7.02
B005.000	4	52304-241.00		RAD 2	WHEEL 2
B006.000	4	52304-242.00		RAD 3	WHEEL 3
B007.000	4	59852-002.00		DC MINI-MOTOR	DC MINI MOTOR
B008.000	4	52304-245.00		RAD 1	WHEEL 1
B009.000	4	52304-390.00		TREIBRIEMEN	DRIVING BELT
B010.000	4	52304-247.00		RIEGEL LINKS	LOCK LEFT
B011.000	4	52304-244.00		SCHUBLADENFUEHRUNG RECHTS	CASSETTE DOOR SUPPORT RHS
B012.000	4	52304-249.00		RIEGEL RECHTS	LOCK RIGHT
B013.000	4	52304-248.00		KASSETTENHEBEL	CASSETTE LEVER
B014.000	4	52304-130.00		CASSETTENSCHACHT-HALTER	CASSETTENCOMPARTMENT-HOLD
B015.000	4	59726-012.00	Χ	LAUFWERK TN 1800 D	TAPE DRIVE TN 1800 D
B022.000	4	09619-071.00		ZUGFEDER	TENSION SPRING
		53597-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		72010-746.55		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
				V OIEUE OFOONDEDTE E L'OTE	V OFF OFPARATE BARTOLIOT
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG		POS. NR.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION		POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION		PO5. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
	-					
C 3	8699-998-116	TR.53 4,5-20PF		D 411	8309-720-043	Z DIODE 4,3 C 0,5W
C 326	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V		D 412	8309-198-042	DIODE BAT 42 THO
	8660-197-042	SI-KERKO.A 3300PF 20%		D 413	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 333	8452-996-155	ELKO 4700UF 20% 25V		D 414	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 334	8452-996-155	ELKO 4700UF 20% 25V		D 415	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 401	8452-996-155	ELKO 4700UF 20% 25V		D 417	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 552	8410-001-136	ELKO 15000UF 20% 50V SNAP		D 418	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 553	8410-001-136	ELKO 15000UF 20% 50V SNAP		D 419	8309-215-045	DIODE 1N4148
	8660-197-042	SI-KERKO.A 3300PF 20%		D 421	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 801	8660-197-042	SI-KERKO.A 3300PF 20%		D 422	8309-215-045	DIODE 1N4148
				D 424	8309-215-045	DIODE 1N4148
D6	8309-215-045	DIODE 1N4148		D 425 D 426	8309-215-045 8309-215-045	DIODE 1N4148 DIODE 1N4148
D 9	8309-217-321	DIODE 1N4146 DIODE SVC 321 SP-A/B/C/D		D 426 D 427	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 14	8309-215-045	DIODE 1N4148		D 427	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 15	8309-215-045	DIODE 1N4148		D 501	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 16	8309-215-045	DIODE 1N4148		D 502	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 17	8309-215-045	DIODE 1N4148		D 503	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 19	8309-215-045	DIODE 1N4148		D 504	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 23	8309-217-321	DIODE SVC 321 SP-A/B/C/D		D 505	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 25	8309-215-045	DIODE 1N4148		D 506	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 27	8309-215-045	DIODE 1N4148		D 507	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 28	8309-215-045	DIODE 1N4148		D 508	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 29	8309-215-045	DIODE 1N4148		D 509	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 43	8309-215-045	DIODE 1N4148		D 511	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 101	8309-720-091	Z DIODE 9,1 C 0,5W		D 521	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 111 D 112	8309-215-045 8309-215-045	DIODE 1N4148 DIODE 1N4148		D 522 D 525	8309-215-045 8309-712-752	DIODE 1N4148 DIODE MR 752 MOT
D 112	8309-215-045	DIODE 1N4148 DIODE 1N4148		D 525 D 526	8309-712-752	DIODE MR 752 MOT
D 300	8309-215-045	DIODE 1N4148		D 520 D 527	8309-712-752	DIODE MR 752 MOT
D 302	8309-215-045	DIODE 1N4148		D 528	8309-712-752	DIODE MR 752 MOT
D 303	8309-215-045	DIODE 1N4148		D 536	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 304	8309-215-045	DIODE 1N4148		D 539	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 305	8309-215-045	DIODE 1N4148		D 541	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 306	8309-215-045	DIODE 1N4148		D 542	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 307	8309-215-045	DIODE 1N4148		D 543	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 308	8309-198-042	DIODE BAT 42 THO		D 544	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 309	8309-198-042	DIODE BAT 42 THO		D 545	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 310	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA		D 547	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 311	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA DIODE 1 N 4002 -GA		D 601 D 602	8309-921-324	LE DIODE TLHY 4213 TFK
D 312 D 313	8309-215-104 8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA		D 602	8309-944-411 8309-921-324	LE DIODE TLHY 4405 BT12Z LE DIODE TLHY 4213 TFK
D 314	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA		D 603	8309-921-324	LE DIODE TLHY 4213 TFK
D 315	8309-215-045	DIODE 1N4148		D 605	8309-944-411	LE DIODE TLHY 4405 BT12Z
D 316	8309-215-045	DIODE 1N4148		D 606	8309-921-324	LE DIODE TLHY 4213 TFK
D 317	8309-215-045	DIODE 1N4148		D 607	8309-921-324	LE DIODE TLHY 4213 TFK
D 318	8309-215-045	DIODE 1N4148		D 608	8309-944-411	LE DIODE TLHY 4405 BT12Z
D 321	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA		D 631	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 322	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA		D 632	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 323	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA		D 633	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 324	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA		D 634	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 325	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA		D 635	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 326	8309-215-104 8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA		D 646 D 691	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 327 D 328	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA DIODE 1 N 4002 -GA		D 691	8309-215-045	DIODE 1N4148 DIODE 1N4148
D 329	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA		D 701	8309-215-045 8309-994-232	LE DIODE LTL 4232 N BIN
D 330	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 - GA		D 701	0000 004 202	EL DIODE ETE 4232 IV BIIV
D 331	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA				
D 332	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA		DP 501	59740-017.00	DISPLAY
D 333	8309-720-046	Z DIODE 4,7 B 0,5W				
D 334	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA				
D 335	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA		F 2	19202-705.12	FILTER (NACHBARKANAL)
D 337	8309-215-045	DIODE 1N4148		F 3	19203-020.97	KERAMIK-FILTER 70
D 338	8309-215-045	DIODE 1N4148		F 4	19203-020.97	KERAMIK-FILTER 70
D 402	8309-215-045	DIODE 1N4148		F 6	19203-124.14	AM-ZF SFL 450 J3
D 403	8309-215-045	DIODE 1 N 4002 GA		F 7 F 9	07202-729.10	FM-DEM.I
D 404 D 405	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA DIODE 1 N 4002 -GA		F 9 F 11	19202-704.12 19202-704.12	FILTER (PILOT) LPF-V20 FILTER (PILOT) LPF-V20
D 405 D 406	8309-215-104 8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA DIODE 1 N 4002 -GA		F 11 F 101	19202-704.12 8141-910-060	FILTER (PILOT) LPF-V20 FILTER 10X10 #60 SIGN9100
D 406	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA		F 101	8141-910-060	FILTER 10X10 #60 SIGN9100 FILTER 10X10 #60 SIGN9100
D 407	8309-720-043	Z DIODE 4,3 C 0,5W		F 111	19202-358.97	SPULE 10X10 *
D 409	8309-198-042	DIODE BAT 42 THO		F 112	19202-358.97	SPULE 10X10 *

4 - 10 GRUNDIG Service

					1	
POS. NR.	. SACHNUMMER	BEZEICHNUNG	POS. NR		SACHNUMMER	BEZEICHNUNG
			1 1			
POS. NO.	. PART NUMBER	DESCRIPTION	POS. NO	).	PART NUMBER	DESCRIPTION
			l		!!	
F 401	8602-331-086	CER.RES.86/13 CST 4.0 MGW	R 513		8770-490-113	R-NETZ 8X47 KOHM
F 601	8140-601-177	AC FILTER 3A/250V	R 516		8790-009-036	ESTR.S 10 100 OHM
			R 518	Λ	8701-118-017	KSW SI B 4,7 OHM 5%
			R 522		8790-009-036	ESTR.S 10 100 OHM
				$\Lambda$		
1		10.1.0. = 0.10. 0.11.11.10	R 524		8701-118-017	KSW SI B 4,7 OHM 5%
IC 1	8305-262-218	IC LC 7218 SANYO	R 526		8701-118-017	KSW SI B 4,7 OHM 5%
IC 2	8305-260-340	IC LA 3401 SANYO	R 528		8766-701-043	KSW SI A 56 OHM 5%
IC 3	8305-260-166	IC LA 1266 SANYO	R 529	<u> </u>	8766-701-043	KSW SI A 56 OHM 5%
IC 4	8305-303-579	IC SAA 6579 T PHI	R 531	Λ	8701-118-017	KSW SI B 4,7 OHM 5%
IC 5	8305-204-341	IC LM 340 AT-12 NSC	R 553		8701-118-073	KSW SI B 1 KOHM 5%
IC 100	8305-205-712	IC L7812CV SGS	R 555		8701-118-073	KSW SI B 1 KOHM 5%
IC 101	8305-274-330	IC UPC1330HA NEC	R 558		8701-118-073	KSW SI B 1 KOHM 5%
IC 103	8305-258-198	IC CXA1198AP SONY	R 561	ΣiΛ	8701-118-073	KSW SI B 1 KOHM 5%
IC 104	8305-258-100	IC CXA 1100 P DIP SONY				
IC 200	8305-262-821	IC LC 7821 SANYO				
IC 201	8305-847-313	SMD IC TDA 7313 D-013 TR	RL 300		8312-003-012	RELAIS G2R-1A 12V DC
IC 210	8305-204-833	IC LM 833 N/ELDB 793 NSC	RL 501		8312-003-524	RELAIS G5Z 24VDC OMR
IC 300	8305-293-556	IC RC 4556 NB/NJM 4556 D	RL 601		8312-003-012	RELAIS G2R-1A 12V DC
					0012-000-012	MELAIO GENTIA IZV DO
IC 301	8305-293-556	IC RC 4556 NB/NJM 4556 D				
IC 302	8305-204-393	IC LM 393P TID/393N RAY/				
IC 306	8305-205-707	IC MC 78 L 05 ACPRA				
IC 307	8305-205-703	IC MC 7805 CT	SI 300	$\overline{\wedge}$	8315-610-026	LOET-SIGR 200 MA/T
IC 308	8305-204-341	IC LM 340 AT-12 NSC	SI 302		8315-617-004	SI 5X20 T1A L 250V
IC 310	8305-204-337	IC LM 337 T	SI 303		8315-616-205	LOET-SIGR 800 MA/T
IC 310		IC MC 78 L 05 ACPRA	SI 303		8315-614-026	LOET-SIGR 500 MA/T
1	8305-205-707					
IC 401	8305-205-703	IC MC 7805 CT	SI 305		8315-614-026	LOET-SIGR 500 MA/T
IC 402	8305-204-341	IC LM 340 AT-12 NSC	SI 501		8315-616-205	LOET-SIGR 800 MA/T
IC 403	8305-602-400	IC X 24 C 00P XICOR	SI 601	<u> </u>	8315-617-006	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 404	8305-207-477	IC M37471-M4-458SP MIT	SI 603	⚠	8315-614-026	LOET-SIGR 500 MA/T
IC 405	8305-408-135	IC TA 8135 P TOS				
IC 501	8305-752-400	IC M38174M8-145FP MIT				
IC 502	59852-001.00	IR-EMPFAENGER TFMS 5360	<sub>T7</sub>		8302-638-030	TRANS.2 SK 30 A-TM-Y1
1						
IC 503	8305-602-405	IC X 24 C 04 XICOR	T 8		8303-205-558	TRANS.BC 558 B
IC 504	8305-124-016	IC ST 24 C 16 SGS	T 12		8303-207-548	TRANS.BC 548 C
IC 601	8305-205-098	IC HEF 4094 PHI/CD 4094B	T 13		8303-205-558	TRANS.BC 558 B
IC 602	8305-205-098	IC HEF 4094 PHI/CD 4094B	T 16		8303-406-240	TRANS.BF 240
IC 701	59852-001.00	IR-EMPFAENGER TFMS 5360	T 18		8303-205-548	TRANS.BC 548 B
10701	33032 001.00	IIVEINI I ALIVOLIK II MO 3300	T 19			
					8303-205-558	TRANS.BC 558 B
1.			T 21		8303-205-548	TRANS.BC 548 B
L 1	19202-702.12	MW-VORKR.	T 22		8303-205-548	TRANS.BC 548 B
L 16	8140-510-213	DR AX 0207-GA 0,33UH	T 23		8303-205-548	TRANS.BC 548 B
L 18	07202-727.12	SPULE (MW-OSZ.)	T 25		8303-205-548	TRANS.BC 548 B
L 19	8140-526-862	DROSSEL 39 MH 5%	T 101		8303-259-550	TRANS.BC 550 C SIE/PHI
L 21	8140-525-947	DR AX 0309-GA 22UH	T 102		8303-259-550	TRANS.BC 550 C SIE/PHI
L 111	19202-638.97	OSZILLATOR-SPULE	T 103		8303-259-550	TRANS.BC 550 C SIE/PHI
			T 103			
L 501	09238-197.01	HF-DROSSEL	·		8303-259-550	TRANS.BC 550 C SIE/PHI
			T 105		8303-207-548	TRANS.BC 548 C
			T 106		8303-207-548	TRANS.BC 548 C
LA 100	8316-113-115	LAMPE 5V 75MA T1-33	T 107		8303-205-558	TRANS.BC 558 B
LA 101	8316-113-115	LAMPE 5V 75MA T1-33	T 108		8303-207-548	TRANS.BC 548 C
	•		T 109		8303-207-548	TRANS.BC 548 C
			T 111		8303-273-327	TRANS.BC 327-25
0.4	0202 242 070	OLIADZ ZOMUZ	T 125			
Q1	8382-312-072	QUARZ 7,2 MHZ			8303-207-548	TRANS.BC 548 C
Q 2	8602-331-001	CER.RES.10 CSB 456 F11	T 126		8303-207-548	TRANS.BC 548 C
Q 3	8382-170-433	QUARZ #170 A/C 4,332MHZ	T 127		8303-207-548	TRANS.BC 548 C
Q 501	8602-331-086	CER.RES.86/13 CST 4.0 MGW	T 131		8303-207-548	TRANS.BC 548 C
			T 132		8303-207-548	TRANS.BC 548 C
			T 153		8302-200-256	TRANS.BC 338-40
R 69	8790-050-064	ESTR.SK10-A 100 KOHM LIN	T 153		8302-200-256	TRANS.BC 338-40
R 123	8790-050-064	ESTR.SK10-A 100 KOHM LIN	T 155		8303-207-548	TRANS.BC 548 C
R 135	8792-002-154	ESTR.S6 22 KOHM LIN	T 156		8303-205-558	TRANS.BC 558 B
R 136	8792-002-154	ESTR.S6 22 KOHM LIN	T 158		8303-273-337	TRANS.BC 337-25
R 149	<u> </u>	KSW SI B 22 OHM 5%	T 161		8303-207-548	TRANS.BC 548 C
R 155	▲ 8701-118-033	KSW SI B 22 OHM 5%	T 171		8303-267-550	TRANS.BC 550 C
R 169	8792-002-154	ESTR.S6 22 KOHM LIN	T 172		8303-267-550	TRANS.BC 550 C
R 182	8792-002-154	ESTR.S6 22 KOHM LIN	T 173		8303-207-548	TRANS.BC 548 C
	△ 8701-118-025					
R 275		KSW SI B 10 OHM 5%	T 174		8303-205-558	TRANS.BC 558 B
R 289	<u>↑</u> 8701-118-033	KSW SI B 22 OHM 5%	T 175		8303-207-548	TRANS.BC 548 C
R 299	⚠ 8766-701-033	KSW SI A 22 OHM 5%	T 176		8303-207-548	TRANS.BC 548 C
R 482	8792-001-146	ESTR.P6/A 4,7 KOHM LIN	T 177		8303-207-548	TRANS.BC 548 C
R 506	▲ 8701-118-069	KSW SI B 680 OHM 5%	T 178		8303-207-548	TRANS.BC 548 C
R 507	▲ 8701-118-069	KSW SI B 680 OHM 5%	T 190		8303-207-548	TRANS.BC 548 C
1 507	0/01-110-009	1.0.1 01 0 000 01 1101 070	' ' ' '		2000 201-040	110 010.00 040 0
L			J			

POS. NR.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
	1	
T 202	8303-267-550	TRANS.BC 550 C
T 203	8303-267-550	TRANS.BC 550 C
T 250	8303-267-550	TRANS.BC 550 C
T 251	8303-267-550	TRANS.BC 550 C
T 300	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
T 301	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
T 302	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 303 T 304	8303-273-327	TRANS.BC 327-25 TRANS.BC 548 C
T 305	8303-207-548 8303-207-548	TRANS.BC 546 C
T 306	8303-273-327	TRANS.BC 327-25
T 402	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
T 403	8303-285-636	TRANS.BC 636
T 404	8303-273-327	TRANS.BC 327-25
T 405	8303-273-327	TRANS.BC 327-25
T 408	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 409 T 411	8303-205-548 8303-287-640	TRANS.BC 548 B TRANS.BC 640
T 412	8303-287-639	TRANS.BC 639
T 413	8303-287-640	TRANS.BC 640
T 414	8303-287-639	TRANS.BC 639
T 416	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 417	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
T 419	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 421 T 422	8303-205-548	TRANS.BC 548 B TRANS.BC 548 B
T 423	8303-205-548 8303-205-548	TRANS.BC 546 B
T 500	8303-287-639	TRANS.BC 639
T 501	8303-241-546	TRANS.BC 546 B
T 502	8303-241-546	TRANS.BC 546 B
T 503	8303-241-546	TRANS.BC 546 B
T 504	8303-241-546	TRANS.BC 546 B
T 505	8303-267-560	TRANS.BC 560 C SIE/PHI
T 506	8303-267-560 8303-267-560	TRANS.BC 560 C SIE/PHI TRANS.BC 560 C SIE/PHI
T 508	8303-267-560	TRANS.BC 560 C SIE/PHI
T 509	8303-241-546	TRANS.BC 546 B
T 510	8303-287-639	TRANS.BC 639
T 511	8303-241-546	TRANS.BC 546 B
T 512	8303-267-560	TRANS.BC 560 C SIE/PHI
T 513 T 514	8303-267-560 8303-267-560	TRANS.BC 560 C SIE/PHI TRANS.BC 560 C SIE/PHI
T 514	8303-267-560	TRANS.BC 560 C SIE/PHI
T 516	8303-207-558	TRANS.BC 558 C
T 517	8303-207-558	TRANS.BC 558 C
T 518	8303-273-338	TRANS.BC 338-25
T 519	8303-272-328	TRANS.BC 328-25
T 521	8303-273-338	TRANS.BC 338-25
T 522 T 523	8303-272-328	TRANS.BC 328-25
WW.	8302-999-142 8302-214-065	TRANS.TIP 142 T TRANS.BDT 65 C
T 524	8302-999-147	TRANS.TIP 147 T
ww.	8302-214-064	TRANS.BDT 64 C
T 525	8302-999-142	TRANS.TIP 142 T
WW.	8302-214-065	TRANS.BDT 65 C
T 526	8302-999-147	TRANS.TIP 147 T
WW.	8302-214-064	TRANS.BDT 64 C
T 527 T 528	8303-287-640 8303-287-640	TRANS.BC 640 TRANS.BC 640
T 532	8303-205-548	TRANS.BC 640 TRANS.BC 548 B
T 533	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 534	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 535	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
1		

POS. NR.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
T 538	8302-999-142	TRANS.TIP 142 T
WW.	8302-214-065	TRANS.BDT 65 C
T 539	8302-999-147	TRANS.TIP 147 T
WW.	8302-214-064	TRANS.BDT 64 C
T 541	8302-999-142	TRANS.TIP 142 T
WW.	8302-214-065	TRANS.BDT 65 C
T 542	8302-999-147	TRANS.TIP 147 T
WW.	8302-214-064	TRANS.BDT 64 C
T 601	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 602	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 603	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 604	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 605	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 606	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 607	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 608	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 609	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 611	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 612	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 613	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 614	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 615	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 616	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 640	8303-273-327	TRANS.BC 327-25
T 680	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 681	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 701	8303-205-548	TRANS.BC 548 B

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!





The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN SUBJECT TO ALTERATION

# Ersatzteilliste Spare Parts List



D Btx \* 32700 #

1/96

**PA 2 - SFS** 

SACH-NR. / PART NO.: 75.2019-1067

POS. NR. POS. NO.         ABB. FIG.         SACHNUMMER PART NUMBER         ANZ. QUA.         BEZEICHNUNG         D         DESCRIPTION         GB           0004.000         2         51020-210.00         2         ABDECKUNG LAUTSPRECHER MIT BESPANNUNG         COVER SPEAKER WITH COVERING           0006.000         2         19144-121.61         2         LAUTSPRECHER MITTELTON         LOUDSPEAKER - MID RANGE           0008.000         2         19115-011.47         2         LAUTSPRECHER HOCHTON         LOUDSPEAKER TWEETER           0010.000         2         19164-026.55         2         LAUTSPRECHER TIEFTON         LOUDSPEAKER WOOFER           0012.000         2         51201-353.00         WEICHE PA 2         CROSS OVER NETWORK           0015.000         △         2         09087-001.01         NETZTRAFO         POWER TRANSFORMER	
BESPANNUNG COVERING 0006.000 2 19144-121.61 2 LAUTSPRECHER MITTELTON LOUDSPEAKER - MID RANGE 0008.000 2 19115-011.47 2 LAUTSPRECHER HOCHTON LOUDSPEAKER TWEETER 0010.000 2 19164-026.55 2 LAUTSPRECHER TIEFTON LOUDSPEAKER WOOFER 0012.000 2 51201-353.00 WEICHE PA 2 CROSS OVER NETWORK	
0016.000	0004.000 0006.000 0008.000 0010.000 0012.000 0015.000 0016.000 0018.000 0022.000

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN SUBJECT TO ALTERATION

			1			1	
POS. NR.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG		POS. NR.		SACHNUMMER	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION		POS. NO.		PART NUMBER	DESCRIPTION
0.550	0.440,004,436	ELIZO 15000LIE 2007 50V CNAD		DI 504	$\Lambda$	8312-003-524	RELAIS G5Z 24VDC OMR
C 552	8410-001-136	ELKO 15000UF 20% 50V SNAP					
C 553	8410-001-136	ELKO 15000UF 20% 50V SNAP		RL 601	<u> </u>	8312-003-012	RELAIS G2R -1A 12 VDC
D 504	0200 245 045	DIODE ANIAMA		01.004	$\Lambda$	0045 047 000	CL EVOO T O E AL OFOV
D 501	8309-215-045	DIODE 1N4148				8315-617-006	SI. 5X20 T 2,5 AL 250V
D 502	8309-215-045	DIODE 1N4148		SI 603	<u> </u>	8315-614-026	LOET-SIGR 500 MA/T
D 503	8309-215-045	DIODE 1N4148					
D 504	8309-215-045	DIODE 1N4148					
				T 500		0000 007 000	TDANC DC COO
D 505	8309-215-045	DIODE 1N4148		T 500		8303-287-639	TRANS.BC 639
D 506	8309-215-045	DIODE 1N4148		T 501		8303-241-546	TRANS.BC 546 B
D 507	8309-215-045	DIODE 1N4148		T 502		8303-241-546	TRANS.BC 546 B
D 508	8309-215-045	DIODE 1N4148		T 503		8303-241-546	TRANS.BC 546 B
D 509	8309-215-045	DIODE 1N4148		T 504		8303-241-546	TRANS.BC 546 B
D 511	8309-215-045	DIODE 1N4148		T 505		8303-267-560	TRANS.BC 560 C SIE/PHI
D 521	8309-215-045	DIODE 1N4148		T 506		8303-267-560	TRANS.BC 560 C SIE/PHI
D 522	8309-215-045	DIODE 1N4148		T 507		8303-267-560	TRANS.BC 560 C SIE/PHI
				1			
D 525	8309-712-752	DIODE MR 752 MOT		T 508		8303-267-560	TRANS.BC 560 C SIE/PHI
D 526	8309-712-752	DIODE MR 752 MOT		T 509		8303-241-546	TRANS.BC 546 B
D 527	8309-712-752	DIODE MR 752 MOT		T 510		8303-287-639	TRANS.BC 639
D 528	8309-712-752	DIODE MR 752 MOT		T 511		8303-241-546	TRANS.BC 546 B
				_			
D 536	8309-215-045	DIODE 1N4148		T 512		8303-267-560	TRANS.BC 560 C SIE/PHI
D 539	8309-215-045	DIODE 1N4148		T 513		8303-267-560	TRANS.BC 560 C SIE/PHI
D 541	8309-215-045	DIODE 1N4148		T 514		8303-267-560	TRANS.BC 560 C SIE/PHI
D 542	8309-215-045	DIODE 1N4148		T 515		8303-267-560	TRANS.BC 560 C SIE/PHI
D 543	8309-215-045	DIODE 1N4148		T 516		8303-207-558	TRANS.BC 558 C
D 544	8309-215-045	DIODE 1N4148		T 517		8303-207-558	TRANS.BC 558 C
D 545	8309-215-045	DIODE 1N4148		T 518		8303-273-338	TRANS.BC 338-25
D 547	8309-215-045	DIODE 1N4148		T 519		8303-272-328	TRANS.BC 328-25
D 631	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA		T 521		8303-273-338	TRANS.BC 338-25
D 632	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA		T 522		8303-272-328	TRANS.BC 328-25
D 633	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA		T 523		8302-214-065	TRANS.BDT 65 C
D 634	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA		T 524		8302-999-147	TRANS.TIP 147 T
D 635	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA		T 525		8302-214-065	TRANS.BDT 65 C
				1			
D 646	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA		T 526		8302-214-064	TRANS.BDT 64 C
D 691	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA		T 527		8303-287-640	TRANS.BC 640
D 692	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA		T 528		8303-287-640	TRANS.BC 640
				T 532		8303-205-548	TRANS BC548B
				T 533		8303-205-548	TRANS BC548B
10.400	0005 005 740	10.1.704001/000					
IC 100	8305-205-712	IC L7812CV SGS		T 534		8303-205-548	TRANS BC548B
				T 535		8303-205-548	TRANS BC548B
				T 538		8302-214-065	TRANS.BDT 65 C
L 100	8316-113-115	LAMPE 5V 75MA T1-33		T 539		8302-214-064	TRANS.BDT 64 C
L 101	8316-113-115	LAMPE 5V 75MA T1-33		T 541		8302-999-142	TRANS.TIP 142 T
- 101	0310-113-113	LAIVIFE DV /DIVIA I 1-33					
1				T 542		8302-214-064	TRANS.BDT 64 C
				T 640		8303-273-327	TRANS.BC 327-25
L 502	09238-197.01	HF-DROSSEL		T 680		8303-205-548	TRANS BC548B
				T 681		8303-205-548	TRANS BC548B
				' ' ' '		0000-200-040	110 1140 000-100
	Δ	1/01// 01 B 000 C:::: ==:					
R 506	A 8701-118-069	KSW SI B 680 OHM 5%					
R 507	▲ 8701-118-069	KSW SI B 680 OHM 5%					
R 516	8790-009-036	ESTR.S 10 100 OHM					
R 518	△ 8701-118-017	KSW SI B 4,7 OHM 5%					
R 522	8790-009-036	ESTR.S 10 100 OHM					
R 524	♠ 8701-118-017	KSW SI B 4,7 OHM 5%					
R 526	<b>△</b> 8701-118-017	KSW SI B 4,7 OHM 5%					
R 528	<u> </u>	KSW SI A 56 OHM 5%					
R 529	<u>↑</u> 8766-701-043	KSW SI A 56 OHM 5%					
R 531	A 8701-118-017	KSW SI B 4,7 OHM 5%					
R 553	⚠ 8701-118-073	KSW SI B 1 KOHM 5%					
R 555	<b>△</b> 8701-118-073	KSW SI B 1 KOHM 5%					
R 558	△ 8701-118-073	KSW SI B 1 KOHM 5%					
R 561	<b>△</b> 8701-118-073	KSW SI B 1 KOHM 5%					
1			l				

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!





The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN SUBJECT TO ALTERATION

# GRUNDIG

## Ersatzteilliste Spare Parts List



D Btx \* 32700 #

10 / 95 PA 3

SACH-NR. / PART NO.: 9.53598-8151 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.LF 1651 ALUMINIUM (PA 3-I) SACH-NR. / PART NO.: 9.53598-8167 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.LF 1967 BUCHE NATUR (PA 3-II)

		SACH-NR.	PARI	NO.: 9.53598-8167	BESTELL-NR.	ORDER NO.: G.LF 1967	BUCHE NATUR (PA 3-II
POS.	ΔRR	SACHNUMMER	ANZ.				
NR.	NR.	SACITIVOIVIIVILIN	AINZ.	DEZEIGUNUNG		DESCRIPTION	
POS.		PART NUMBER	QUA.	BEZEICHNUNG	D	DESCRIPTION	GB
NO.	NO.	I AIXI NOMBLIX	QUA.				
NO.	NO.						
A001.000		55398-200.01		FRONTTEIL KUNSTST	OFF	FRONT PART PLAST	IC
A002.000	3	55398-201.01		ABDECKUNG OBEN		COVER TOP	
A003.000	3	55398-300.01		FRONTPROFIL OBEN		FRONT PROFIL TOP	
A004.000	3	55398-301.01		FRONTPROFIL UNTER	I ALU	FRONT PROFIL BOTT	TOM ALU
A005.000	3	55398-298.00	8	ABDECKUNG CLIP		COVER CLIP	
A006.000	3	8116-004-021	16	SCHRAUBE LIBLSHR (		SCREW LIBLSHR C 4	
A007.000	3	55398-401.51		SEITENWAND LINKS H	(PL M.FILZ	SIDE PANEL LHS CPI	_WITH_FELT
				ALUMINIUM		ALUMINIUM	
A007.000	3	55398-401.67		SEITENWAND LINKS K	(PL M.FILZ	SIDE PANEL LHS CPI	_WITH_FELT
				BUCHE NATUR		RUSSET BEECH	
A008.000	3	55398-402.51		SEITENWAND RECHT	S KPL M.FILZ	SIDE PANEL RHS CP	L WITH FELT
				ALUMINIUM		ALUMINIUM	
A008.000	3	55398-402.67		SEITENWAND RECHT	S KPL M.FILZ	SIDE PANEL RHS CP	L WITH FELT
				BUCHE NATUR		RUSSET BEECH	
A009.000	3	55317-405.01		FILTERFOLIE		FILTER FOIL	
A010.000	3	55398-254.01		FENSTER DISPLAY		WINDOW DISPLAY	
A011.000	3	55398-305.01		ABDECKUNG / CF		COVER / CF	
A011.100	3	55398-230.00		ABDECKUNG INNEN /	CF	COVER INSIDE / CF	
A012.000	3	54716-250.00	8	LINSE LED		LENS LED	
A013.000	3	55398-310.01		ABDECKUNG / CDC		COVER / CDC	
A013.100	3	55398-240.00		ABDECKUNG INNEN /	CDC	COVER INSIDE / CDC	;
A014.000		55135-215.04		DISPLAYHALTER		DISPLAY HOLDER	
A015.000		52025-230.00		LED-HALTER /TASTENPLATTE OBEN		LED HOLDER	
A016.000		55128-206.00		LED-HALTERUNG/ZENTRALE TASTENPL LED HOLDER			
A017.000		55301-261.00		LED-HALTER /ZENTRA		LED HOLDER	
A018.000		55301-262.00		LED-HALTER /ZENTRA		LED HOLDER	
A019.000		55398-205.00		TASTENHALTER OBEI	N	KEYBOARD HOLDER	TOP
A020.000		29703-357.02	14	TASTSCHALTER		TACT SWITCH	
A021.000		55398-214.01		EJECTTASTE OBEN /	CDC	EJECT KEY TOP	
A022.000		8134-020-181		TASTSCHALTER		TACT SWITCH	
A023.000	3	55398-210.01		NETZTASTE		POWER KEY	
A024.000		55398-212.01		TASTE SUPER-BASS		KEY SUPER-BASS	
A025.000	$\triangle$	8134-023-002		THERMOSCHALT.100 G		THERMAL SWITCH 1	
A026.000	3	55398-215.01		EJECTTASTE UNTEN	CF	EJECT KEY BOTTOM	
A027.000		55398-216.01		TASTENSTREIFEN		KEY STRIP	
A028.000	$\triangle$	59400-310.00		NETZSCHALTER (SDI	,	MAINS SWITCH	
A029.000	$\triangle$	29303-452.02		NETZSTECKER-UNTE	RTEIL KPL	MAINS PLUG LOWER	R PART
A030.000		55398-250.00		LINSE NETZ		LENS POWER	
A031.000		8290-991-279		NETZKABEL KPL		POWER CABLE CPL	
A032.000		09666-613.00		NETZKABEL-ZUGENTI	_ASTUNG	MAINS LEAD-CORD (	
A033.000	<u> </u>	09087-001.01		NETZTRAFO		POWER TRANSFORM	MER
A036.000	<u></u>	59430-027.01		TRAFO (STAND BY)		TRANSFORMER (STA	AND BY)
A037.000	<u></u>			TRAFO KPL.		TRANSFORMER CPL	
A038.000	$\triangle$	8134-023-009		THERMOSCHALTER 1	20 GRAD C	THERMAL SWITCH 1	20 DEGR.C
A040.000		55398-299.00		KLAPPE /CDC-KIT		FLAP	
A041.000	3	55398-211.01		FRONTTASTE		FRONT KEY	
A042.000		59401-031.00		DETEKTORSCHALTER	}	DETECTOR SWITCH	
A044.000	3	55398-252.00		LINSE RC		LENS RC	
A045.000		59420-348.00		FRONTEND MODEL FI	E 415-G11	FRONT END MODEL	FE 415-G11
A047.000		09641-146.01		HIFI STEREO-TONKAI	BEL	HIFI STEREO AUDIO	CABLE
A049.000	3	55301-400.00		FUSS FILZ		FELT F.FOOT	
A051.000	3	55398-271.01		FUSS INNEN/HINTEN		FOOT INSIDE/BACK	
A052.000	3	55398-270.01		FUSS AUSSEN/HINTE	N	FOOT OUTSIDE/BAC	
A055.000		09623-438.00		ANTENNENBUCHSE	_	ANTENNA TERMINAL	-
A056.000		59852-015.00		AM-SCHLEIFANTENNE		AM LOOP ANTENNA	
1							

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	NR.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG <b>D</b>	DESCRIPTION
A057.000 A058.000 A059.000 A062.000 A065.000 A066.000 A067.000 A070.000	3 3	59709-060.00 09621-147.00 09623-449.00 55398-114.00 59852-001.00 59852-001.00 59802-619.01 55398-603.01	х	CINCHVERBINDUNGSKABEL STEREO-KOPFHOERERBUCHSE CINCHBUCHSE 4-FACH DEMONTAGEBUEGEL IR-EMPFAENGER TFMS5360 DISPLAY PL. IR-EMPFAENGER TFMS5360 TASTEN PL. IR-FERNBEDIENUNG LAUTSPRECHER TIEFTON HIFI 7-FACH CD WECHSLER KEIN E-TEIL	CINCH CONNECTION CABLE PHONE SOCKET CINCH SOCKET 4 FOLD DISMOUNTING BOW IR RECEIVER TFMS 5360 DISPLAY PL. IR RECEIVER TFMS 5360 KEY SET PL. IR REMOTE CONTROL LOUDSPEAKER WOOFER HIFI CD 7 DISC CHANGER NO SPARE PART
A074.000				LOADING KPL. KEIN E-TEIL	LOADING CPL. NO SPARE PART
B001.000 B002.000 B003.000 B005.000 B006.000 B007.000 B009.000 B011.000 B011.000 B012.000 B013.000 B015.000 B023.000	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	52304-240.00 52304-246.00 52304-243.00 52304-241.00 52304-242.00 59852-002.00 52304-245.00 52304-247.00 52304-247.00 52304-244.00 52304-248.00 59726-012.00 8126-029-677 53598-941.01 72010-746.60		CASSETTENSCHUBLADE CASSETTENSCHEIBE SCHUBLADENFUEHRUNG LINKS RAD 2 RAD 3 DC MINI-MOTOR RAD 1 TREIBRIEMEN RIEGEL LINKS SCHUBLADENFUEHRUNG RECHTS RIEGEL RECHTS KASSETTENHEBEL LAUFWERK NADELROLLE GWN7.02 BEDIENUNGSANLEITUNG SERVICE MANUAL	CASSETTE DRAWER CASSETTE PLATE CASSETTE DOOR SUPPORT LHS WHEEL 2 WHEEL 3 DC MINI MOTOR WHEEL 1 DRIVING BELT LOCK LEFT CASSETTE DOOR SUPPORT RHS LOCK RIGHT CASSETTE LEVER TAPE DRIVE NEEDLE ROLLER GWN 7.02 INSTRUCTION MANUAL SERVICE MANUAL
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG <b>D</b>
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION <b>GB</b>
C 3 C 40 C 55 C 205 C 206 C 326 C 329 ⚠ C 333 C 334 C 401 C 601 ⚠ C 801 ⚠	8699-999-345 8452-996-155 8410-001-136 8699-901-370 8699-901-370 8452-996-147 8660-197-042 8452-996-155 8452-996-155 8452-996-195 8660-197-042	TR.13 4,5/20PF VCT 56 ELKO 4700UF 20% 25V ELKO 15000UF 20% 50V SNAP TR.17 15/100PF VCT 56 TR.17 15/100PF VCT 56 ELKO 1000UF 20% 25V SI-KERKO.A 3300PF 20% ELKO 4700UF 20% 25V ELKO 4700UF 20% 25V ELKO 4700UF 20% 40V MAX 1 SI-KERKO.A 3300PF 20% SI-KERKO.A 3300PF 20%
D 6 D 9 D 14 D 15 D 16 D 17 D 19 D 23 D 25 D 27 D 28 D 29 D 43	8309-215-045 8309-217-321 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045 8309-217-321 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045	DIODE 1N4148 DIODE SVC 321 SP-A/B/C/D DIODE 1N4148 DIODE 1N4148 DIODE 1N4148 DIODE 1N4148 DIODE 1N4148 DIODE SVC 321 SP-A/B/C/D DIODE 1N4148

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG D  DESCRIPTION GB
D 50 D 51 D 52 D 53 D 54 D 101 D 111 D 112 D 300 D 301 D 302 D 303 D 304 D 305 D 306 D 307 D 308 D 309 D 311 D 312 D 313 D 314 D 315 D 316 D 317 D 318	8309-994-232 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-104 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045	LE DIODE LTL 4232 N BIN DIODE 1N4148 DIODE 1N4148 DIODE 1N4148 DIODE 1N4148 DIODE 9,1 C 0,5W DIODE 1N4148 DIODE 1N402 DIODE BAT 42 DIODE 1 N 4002 DIODE 1 N 4004

4 - 16 GRUNDIG Service

POS.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG <b>D</b>
NR.	D.A.D.T	
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION (GB)
INO.		
D 000	0000 045 40 :	DIODE 4 N 4000
D 320 D 321	8309-215-104 8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA DIODE 1 N 4002 -GA
D 321	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA DIODE 1 N 4002 -GA
D 323	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 324	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 325	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 326	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 327	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 328 D 329	8309-215-104 8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA DIODE 1 N 4002 -GA
D 330	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 331	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 332	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 333	8309-720-046	Z DIODE 4,7 B 0,5W
D 334 D 335	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA DIODE 1 N 4002 -GA
D 336	8309-215-104 8309-215-045	DIODE 1N 4002 -GA DIODE 1N4148
D 337	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 338	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 402	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 403	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 404 D 405	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA DIODE 1 N 4002 -GA
D 405	8309-215-104 8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA DIODE 1 N 4002 -GA
D 407	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 408	8309-720-043	Z DIODE 4,3 C 0,5W
D 409	8309-198-042	DIODE BAT 42 THO
D 411	8309-720-043	Z DIODE 4,3 C 0,5W
D 412 D 413	8309-198-042 8309-215-045	DIODE BAT 42 THO DIODE 1N4148
D 414	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 415	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 417	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 418	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 419	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 421 D 422	8309-215-045 8309-215-045	DIODE 1N4148 DIODE 1N4148
D 424	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 425	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 426	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 427	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 428	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 501 D 601	8309-215-045 8309-921-324	DIODE 1N4148 LE DIODE TLHY 4213 TFK
D 602	8309-944-411	LE DIODE TLHY 4405 BT12Z
D 603	8309-921-324	LE DIODE TLHY 4213 TFK
D 604	8309-921-324	LE DIODE TLHY 4213 TFK
D 605	8309-944-411	LE DIODE TLHY 4405 BT12Z
D 606 D 607	8309-921-324 8309-921-324	LE DIODE TLHY 4213 TFK LE DIODE TLHY 4213 TFK
D 607	8309-921-324 8309-944-411	LE DIODE TLHY 4213 TFK LE DIODE TLHY 4405 BT12Z
D 631	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 632	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 633	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 634	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 635 D 646	8309-215-045 8309-215-045	DIODE 1N4148 DIODE 1N4148
D 646	8309-215-045	DIODE 1N4148 DIODE 1N4148
D 692	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 701	8309-994-232	LE DIODE LTL 4232 N BIN
DP 501	59740-017.00	DISPLAY
F 2	19202-705.12	FILTER (NACHBARKANAL)
F 3	19203-020.97	KERAMIK-FILTER 70
F 4	19203-020.97	KERAMIK-FILTER 70
F 6	19203-124.14 07202-729.10	AM-ZF SFL 450 J3 FM-DEM.I
[ '	3.232 123.10	52

POS.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG (D)
NR. POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION GB
F 9 F 11 F 101 F 102 F 111 F 112 F 401	19202-704.12 19202-704.12 8141-910-060 8141-910-060 19202-358.97 19202-358.97 8602-331-086	FILTER (PILOT) LPF-V20 FILTER (PILOT) LPF-V20 FILTER 10X10 #60 SIGN9100 FILTER 10X10 #60 SIGN9100 SPULE 10X10 * SPULE 10X10 * CER.RES.86/13 CST 4.0 MGW
IC 1 IC 2 IC 3 IC 4 IC 5 IC 101 IC 103 IC 104 IC 200 IC 201 IC 201 IC 300 IC 301 IC 302 IC 306 IC 307 IC 308 IC 307 IC 308 IC 310 IC 401 IC 402 IC 403 IC 403 IC 404 IC 501 IC 502 IC 503 IC 504 IC 601 IC 602 IC 701	8305-262-218 8305-260-340 8305-260-340 8305-260-166 8305-303-579 8305-204-341 8305-258-198 8305-258-100 8305-262-821 8305-847-313 8305-204-833 8305-293-556 8305-293-556 8305-204-393 8305-205-707 8305-205-707 8305-205-703 8305-204-341 8305-204-341 8305-205-707 8305-205-703 8305-204-341 8305-204-341 8305-204-341 8305-205-703 8305-204-341 8305-205-400 8305-207-477 8305-408-135 8305-752-400 59852-001.00 8305-205-098 8305-205-098 8305-205-098 8305-205-098	IC LC 7218 SANYO IC LA 3401 SANYO IC LA 3401 SANYO IC LA 1266 SANYO IC SAA 6579 T PHI IC LM 340 AT-12 NSC IC UPC1330HA NEC IC CXA1198AP SONY IC CXA 1100 P DIP SONY IC LC 7821 SANYO SMD IC TDA 7313 D-013 TR IC LM 833 N/ELDB 793 NSC IC RC 4556 NB/NJM 4556 D IC RC 4556 NB/NJM 4556 D IC RC 4556 NB/NJM 4556 D IC LM 393P TID/393N RAY/ IC MC 78 L 05 ACPRA IC MC 7805 CT IC LM 340 AT-12 NSC IC LM 337 T IC MC 78 L 05 ACPRA IC MC 7805 CT IC LM 340 AT-12 NSC IC MC 7805 CT IC LM 340 AT-12 NSC IC MC 7805 CT IC LM 340 AT-12 NSC IC X 24 C 00P XICOR IC M37471-M4-458SP MIT IC TA 8135 P TOS IC M38174M8-145FP MIT IR-EMPFAENGER TFMS 5360 IC X 24 C 04 XICOR IC ST 24 C 16 SGS IC HEF 4094 PHI/CD 4094B IC HEF 4094 PHI/CD 4094B IR-EMPFAENGER TFMS 5360
L 1 L 16 L 18 L 19 L 21 L 111 L 501	19202-702.12 8140-510-213 07202-727.12 8140-526-570 8140-525-947 19202-638.97 09238-197.01	MW-VORKR. DR AX 0207-GA 0,33UH SPULE (MW-OSZ.) DR 39MH DR AX 0309-GA 22UH OSZILLATOR-SPULE HF-DROSSEL
Q 1 Q 2 Q 3 Q 50	8382-312-072 8602-331-001 8382-170-433 8602-331-086	QUARZ 7,2 MHZ CER.RES.10 CSB 456 F11 QUARZ #170 A/C 4,332MHZ CER.RES.86/13 CST 4.0 MGW
R 48 R 51 <u>A</u> R 52 <u>A</u> R 53 <u>A</u> R 69 R 119 R 123 R 135 R 136 R 149 <u>A</u> R 169 R 182 R 275 <u>A</u>	8792-001-146 8701-118-017 8766-701-043 8701-118-017 8790-050-064 8790-050-064 8790-050-064 8792-002-154 8792-002-154 8701-118-033 8792-002-154 8701-118-025	ESTR.P6/A 4,7 KOHM LIN KSW SI B 4,7 OHM 5% KSW SI A 56 OHM 5% KSW SI B 4,7 OHM 5% ESTR.SK10-A 100 KOHM LIN ESTR.SK10-A 100 KOHM LIN ESTR.SK10-A 100 KOHM LIN ESTR.SC 22 KOHM LIN ESTR.SC 22 KOHM LIN KSW SI B 22 OHM 5% ESTR.SC 22 KOHM LIN ESTR.SC 22 KOHM LIN KSW SI B 22 OHM 5% ESTR.SC 22 KOHM LIN ESTR.SC 22 KOHM LIN ESTR.SC 22 KOHM LIN ESTR.SC 22 KOHM LIN

Ersatzteillisten und Explosionszeichnungen / Spare Parts Lists and Exploded Views

				1	
POS.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG <b>D</b>	POS.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG <b>D</b>
NR.	D. D. T. L. II. 40.50	DESCRIPTION	NR.		DECODIDATION
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION GB	POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION <b>GB</b>
NO.			INO.		
R 289 🔨	8701-118-033	KSW SI B 22 OHM 5%	T 174	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
R 299 🔨	8766-701-033	KSW SI A 22 OHM 5%	T 175	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
R 513	8770-490-113	R-NETZ 8X47 KOHM	T 176	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
			T 177	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
			T 178	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
RL 300	8312-003-012	RELAIS G2R-1A 12V DC	T 190	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
WW.	8312-003-524	RELAIS G5Z 24VDC OMR	T 200	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
RL 601	8312-003-012	RELAIS G2R-1A 12V DC	T 201	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
WW.	8312-003-524	RELAIS G5Z 24VDC OMR	T 202	8303-267-550	TRANS.BC 550 C
			T 203	8303-267-550	TRANS.BC 550 C
			T 204	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
			T 205	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
SI 300 🔨	8315-610-026	LOET-SIGR 200 MA/T	T 250	8303-267-550	TRANS.BC 550 C
SI 303 🖳	8315-616-205	LOET-SIGR 800 MA/T	T 251	8303-267-550	TRANS.BC 550 C
SI 304 🔨	8315-614-026	LOET-SIGR 500 MA/T	T 300	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
SI 305 A	8315-614-026	LOET-SIGR 500 MA/T	T 301	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
	8315-616-205		T 302	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
SI 501 <u>A</u>		LOET-SIGR 800 MA/T	T 303	8303-273-327	TRANS.BC 327-25
SI 601	8315-617-006	SI 5X20 T2,5A L 250V	T 304	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
SI 603 <u></u>	8315-614-026	LOET-SIGR 500 MA/T	T 305	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
			T 306	8303-273-327	TRANS.BC 327-25
			T 401	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 7	8302-638-030	TRANS.2 SK 30 A-TM-Y1	T 402	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
T 8	8303-205-558	TRANS.BC 558 B	T 403	8303-285-636	TRANS.BC 636
T 12	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	T 404	8303-273-327	TRANS.BC 327-25
T 13	8303-205-558	TRANS.BC 558 B	T 405	8303-273-327	TRANS.BC 327-25
T 16	8303-406-240	TRANS.BF 240	T 406	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 18	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	T 407	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 19	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	T 408	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 21	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	T 409	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 22	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	T 411	8303-287-640	TRANS.BC 640
T 23	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	T 412	8303-287-639	TRANS.BC 639
T 25	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	T 413	8303-287-640	TRANS.BC 640
T 50	8303-241-546	TRANS.BC 546 B	T 414 T 415	8303-287-639	TRANS.BC 639
T 51	8303-287-639	TRANS.BC 639	T 416	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 52	8303-273-338	TRANS.BC 338-25	T 417	8303-205-548 8303-207-548	TRANS.BC 548 B TRANS.BC 548 C
T 53	8302-999-147	TRANS.TIP 147 T	T 418	8303-207-548	TRANS.BC 548 B
T 54	8302-999-147	TRANS.TIP 147 T	T 419	8303-205-558	TRANS.BC 548 B
T 101	8303-259-550	TRANS.BC 550 C SIE/PHI TRANS.BC 550 C SIE/PHI	T 421	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 102 T 103	8303-259-550		T 422	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
	8303-259-550	TRANS.BC 550 C SIE/PHI	T 423	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 104 T 105	8303-259-550 8303-207-548	TRANS.BC 550 C SIE/PHI TRANS.BC 548 C	T 601	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 105			T 602	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 106	8303-207-548 8303-205-558	TRANS.BC 548 C TRANS.BC 558 B	T 603	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 107	8303-205-558	TRANS.BC 558 B TRANS.BC 548 C	T 604	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 108	8303-207-548	TRANS.BC 548 C TRANS.BC 548 C	T 605	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 111		TRANS.BC 548 C TRANS.BC 327-25	T 606	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 125	8303-273-327 8303-207-548	TRANS.BC 327-25 TRANS.BC 548 C	T 607	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 126	8303-207-548	TRANS.BC 548 C TRANS.BC 548 C	T 608	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 126	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	T 609	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 131	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	T 611	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 132	8303-207-548	TRANS.BC 548 C TRANS.BC 548 C	T 612	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 153	8302-200-256	TRANS.BC 348 C TRANS.BC 338-40	T 613	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 154	8302-200-256	TRANS.BC 338-40 TRANS.BC 338-40	T 614	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 154	8303-207-548	TRANS.BC 538-40 TRANS.BC 548 C	T 615	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 156	8303-205-558	TRANS.BC 548 C TRANS.BC 558 B	T 616	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 158	8303-273-337	TRANS.BC 336 B TRANS.BC 337-25	T 640	8303-273-327	TRANS.BC 327-25
T 161	8303-207-548	TRANS.BC 537-25 TRANS.BC 548 C	T 680	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 171	8303-267-550	TRANS.BC 546 C TRANS.BC 550 C	T 681	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 172	8303-267-550	TRANS.BC 550 C	T 701	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 173	8303-207-548	TRANS.BC 550 C		2000 200 0 70	
1 1/3	0303-207-340	TRANS.BC 340 C			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!




The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG Service 4 - 17 GRUNDIG Service 4 - 18

Ersatzteillisten und Explosionszeichnungen / Spare Parts Lists and Exploded Views



PA 2 / PA 3

4 - 19 GRUNDIG Service 4 - 20 GRUNDIG Service

# GRUNDIG

# Ersatzteilliste Spare Parts List



**D** Btx \* 32700 #

9/95

## 7-FACH CD WECHSLER

SACH-NR. / PART NO.: 54716-516.01

_					SACH-NR. / PAR	Г NO.: 54716-516.0
POS.	ABB.	SACHNUMMER	ANZ.			
NR.	NR.	0,10,110,11111211	<i>,</i>	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	GB
POS.		PART NUMBER	QUA.	BEZEIOIII OI O	1 22001 1.0.1	GB
NO.	NO.					
0000 000	_	75054 007 04		MOTOR KRI P	MOTOR OR	
0003.000	5	75954-007.61		MOTOR KPL. R	MOTOR CPL.	
0004.000	5	75954-007.62		PULLY	PULLEY	
0005.000	5	75954-007.63		ZAHNRAD	GEAR WHEEL	
0006.000	5	75954-007.64		ZAHNRAD	GEAR WHEEL	
0009.000	5	75954-007.66		RIEMEN	BELT	
0010.000	5	75954-007.82		ABSTANDHALTER RECHTS	SPACER RIGHT	
0012.000	5	75954-007.67		KUPPLUNG KPL.	ROLLER	
0014.000	5	75954-007.83		ABSTANDHALTER LINKS	SPACER LEFT	
0016.000	5	75954-007.68		HEBEL	LEVER	
0017.000	5	75954-007.69		ARM	ARM	
0018.000	5	75954-007.65		HALTER	HOLDER	
0020.000	5	75954-007.16		ARM	ARM	
0021.000	5	75954-007.17		HEBEL DECUTS	LEVER BIGHT	
0022.000	5	75954-007.18		HEBEL, RECHTS	LEVER, RIGHT	
0023.000	5	75954-007.19		ZAHNSTANGE	GEAR WHEEL	
0024.000	5	75954-007.21		HEBEL, LINKS	LEVER, LEFT	
0025.000	5	75954-007.22		ZAHNRAD	GEAR WHEEL	
0026.000	5	75954-007.23		UMLENKRAD	PIVOTING WHEEL	
0028.000	5	75954-007.24		ZAHNRAD	GEAR WHEEL	
0029.000	5 5	75954-007.26		ZAHNRAD MOTOR KRI E	GEAR WHEEL MOTOR CPL.	
0030.000		75954-007.27		MOTOR KPL. F		
0032.000	5 5	75954-007.28		ZAHNRAD	GEAR WHEEL GEAR WHEEL	
0033.000 0035.000	5 5	75954-007.29 75954-007.31		ZAHNRAD H FUEHRUNG S	GUIDE	
0035.000	5	75954-007.31		FUEHRUNG	GUIDE	
0038.000	5	75954-007.32		ACHSE	SHAFT	
0038.000	5	75954-007.33		TRAEGER	CARRIER	
0041.000	5	75954-007.36		TRAEGER TRAEGERPLATTE, RECHTS	CARRIER PLATE, RIGHT	
0045.000	5	75954-007.37		ARM	ARM	
0047.000	5	75954-007.38		HEBEL	LEVER	
0049.000	5	75954-007.39		KLAMMER	CLAMP	
0050.000	5	75954-007.41		TRAEGER	CARRIER	
0060.000	5	75952-030.55		LASEREINHEIT	LASER UNIT	
0061.000	5	75954-007.42		DAEMPFUNG	DAMPING	
0070.000	5	75954-007.43		FEDER	SPRING	
0071.000	5	75954-007.44		FEDER	SPRING	
0072.000	5	75954-007.46		FEDER C	SPRING C	
0073.000	5	75954-007.47		FEDER A	SPRING A	
0074.000	5	75954-007.48		FEDER D	SPRING D	
0081.000	5	75954-007.49		SCHALTER	SWITCH	
0082.000	5	75954-007.51		SCHALTER	SWITCH	
0085.000	5	75954-007.52		SENSOR	SENSOR	
0086.000	5	75954-007.53		SENSOR	SENSOR	
0095.000	5	75954-007.57		SCHALTER	SWITCH	
0122.000	5	75954-007.73		SCHEIBE	WASHER	
0123.000	5	75954-007.74		SCHEIBE	WASHER	
0124.000	5	75954-007.76		SCHEIBE	WASHER	
0125.000	5	75954-007.77		SCHEIBE	WASHER	
0126.000	5	75954-007.78		SCHEIBE	WASHER	
0127.000	5	75954-007.79		SCHEIBE	WASHER	
0131.000	5	75954-007.81		SCHEIBE	WASHER	
					1	
		]			1	

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN SUBJECT TO ALTERATION

POS.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG D	POS.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG	D
NR. POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION GB	NR. POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	GB
D 6857 D 6858 D 6881 D 6883 D 7860	75953-701.64 75953-701.64 75953-701.01 75952-007.05 75953-701.63	DIODE 1 N 4002 GP DIODE 1 N 4002 GP DIODE BZX 79 C 3 V 9 DIODE BZX 79 C 2 V 7 DIODE BZX 79 F 4 V 7				
IC 7800 IC 7830 IC 7850 IC 7851 IC 7852 IC 7853 IC 7870 IC 7872 IC 7886	75951-022.18 75952-007.72 8305-341-301 75953-701.75 75953-701.75 75953-701.75 75954-007.12 75954-007.13 75952-030.26	IC MC 74 HCU 04 D IC TMP 87 CC 70 IC TDA 1301 T/N1 IC TDA 7073 A / N2 IC TDA 7073 A / N2 IC TDA 7073 A / N2 IC TDA 1549 T IC TDA 1311 A IC MC 7805 CT				
R 3832 AR 3834 AR 3847 AR 3849 AR 3860 AR 3871 AR 3899 AR 389 AR 389 AR 389 AR 389 AR 389 AR 3	75954-007.09 75954-007.09 75987-557.49 75954-007.09 75954-007.09 75954-007.09 75954-007.09	SIWIDERST.4,7 OHM SIWIDERST.4,7 OHM SIWIDERST.NFR25 2,2 OHM SIWIDERST.4,7 OHM SIWIDERST.4,7 OHM SIWIDERST.4,7 OHM SIWIDERST.4,7 OHM SIWIDERST.4,7 OHM				
SI1830 <u></u>	75954-007.71	KLEINSTSICH. T 160MA/250V				
T 7881 T 7883 T 7884 T 7885	75988-009.72 75988-009.72 8302-200-238 8302-200-238	TRANS.BC 558 C TRANS.BC 558 C TRANS.BC 337 ITT/PHI/ TRANS.BC 337 ITT/PHI/				
X 5860 X 5861 X 5890	75954-007.10 75953-701.49 75953-701.49	QUARZ CERAMIC RESONATOR 8MHZ CERAMIC RESONATOR 8MHZ				

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!






The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN SUBJECT TO ALTERATION

## Explosionszeichnung Cassettenlaufwerk TN-1800D Exploded View Cassette Drive Mechanism TN-1800D







## Ersatzteilliste Spare Parts List



D Btx \* 32700 #

7/95

## **LAUFWERK TN 1800 D**

SACH-NR. / PART NO.: 59726-012.00

					SACH-NR. / PART N	NO.: 59726-012.00
POS.	ΔRR	SACHNUMMER	ANZ.			
NR.	NR.	SACHIVOIVIIVILIX	AINZ.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION	
POS.		PART NUMBER	QUA.	BEZEICHNUNG <b>D</b>	DESCRIPTION	(GB)
NO.	NO.	I AKT NOWDEK	QUA.			
NO.	NO.					
0005.000	6	72008-632.11		FEDER	SPRING	
0015.000	6	72008-632.12		FEDER	SPRING	
0016.000	6	72008-632.13		FEDER	SPRING	
0018.000	6	72008-632.14		FEDER ANDRUCKROLLE	SPRING	
0019.000	6	72008-632.56		KOMBIKOPF	COMBI HEAD	
0026.000	6	72008-632.16		RIEMEN	BELT	
0027.000		72008-632.15		KUPPLUNG KPL.	CLUTCH CPL.	
0031.000	6	72008-632.17		WICKELKUPPLUNG (F)	WINDING CLUTCH (F)	
0032.000	_	72008-632.18		WICKELKUPPLUNG (R)	WINDING CLUTCH (R)	
0034.000	6	72008-632.19		ZAHNRAD	GEAR WHEEL	
0035.000		72008-632.20		FEDER	SPRING	
0036.000		72008-632.21		DREHFEDER	TORSION SPRING	
0038.000		72008-632.21		FEDER (R)	SPRING	
0038.000		72008-632.22		SICHERUNGSRING	RETAINING RING	
0040.000		72008-632.23		SICHERUNGSRING	RETAINING KING RETAINING RING	
0042.000		72008-632.24		HEBEL	LEVER	
				HAUPTRIEMEN	MAIN DRIVE BELT	
0048.000		72008-632.26				
0049.000		72008-632.27		MOTOR RIEMENSCHEIBE	MOTOR PULLEY	
0051.000	_	72008-632.28		MOTOR	MOTOR	
0056.000		72008-632.29		DREHFEDER	TORSION SPRING	
0057.000		72008-632.30		RAD	WHEEL	
0058.000		72008-632.31		NOCKENRAD	CAN WHEEL	
0059.000		72008-632.32		HEBEL	LEVER	
0060.000		72008-632.33		MAGNETANKER	MAGNET ARMATURE	
0061.000	6	72008-632.34		ANSCHLAG	STOPPER	
0063.000		72008-632.35		FEDER	SPRING	
0066.000	6	72008-632.36		MAGNET	MAGNET	
0068.000	6	72008-632.37		SICHERUNGSRING	RETAINING RING	
0069.000	6	72008-632.38		SICHERUNGSRING	RETAINING RING	
0080.000	6	72008-632.39		RAD	WHEEL	
0082.000	6	72008-632.23		SICHERUNGSRING	RETAINING RING	
0083.000	6	72008-632.41		LAGERHEBEL	BEARING LEVER	
0084.000	6	72008-632.42		FEDER	SPRING	
0088.000	6	72008-632.43		ANDRUCKROLLE ARM KPL.(F)	PINCH ROLLER	
0089.000	6	72008-632.44		FEDER	SPRING	
0090.000	6	72008-632.45		ANDRUCKROLLE ARM KPL.(R)	PINCH ROLLER	
0091.000	6	72008-632.46		FEDER	SPRING	
0092.000	6	72008-632.47		RIEMENSCHEIBE	PULLEY	
0093.000	6	72008-632.48		RAD (F)	WHEEL	
0094.000	6	72008-632.49		RAD (R)	WHEEL	
0095.000	6	72008-632.50		SCHWÚNGRAD (F) KPL.	FLYWHEEL (F) CPL.	
0100.000		72008-632.51		SCHWUNGRAD (R) KPL.	FLYWHEEL (R) CPL.	
0109.000		72008-632.52		SCHALTER MTS-10250MVJO	SWITCH MTS-10250MVJO	
0110.000		72008-632.53		SCHALTER MSW-1699CF	SWITCH MSW-1699CF	
0111.000	6	72008-632.54		SCHALTER MSW-17944MVDO	SWITCH MSW-17944MVDO	
0112.000		72008-632.55		IC LB 905 IA	IC LB 905 IA	
1	Ĭ	. 2000 002.00		.0 10 000	.0 12 000	
	1					
	1					
	1					
	1					
	1					
	1					
	1					
	1					